



感谢您购买七彩虹C.M9PLE Ver2.0主板。这是一款采用全新芯片组、提供全新功能的MATX结构主板。该主板采用Intel 910GL+ICH6的组合，支持包括Intel Socket775结构Pentium 4、Celeron D Prescott核心处理器，支持系统前端总线频率（FSB）533MHz，支持DDR333内存架构。

芯片组采用Intel 82910GL内存控制中心（MCH），配合82801FB输入/输出控制中心（ICH6），支持DDR SDRAM，提供2根2.5V 184-pin DIMM插槽，最高可支持2GB DDR333规格的DDR内存，支持PCI-Express总线，单向带宽可达1GB每秒。

根据Intel内存同步标准，使用DDR400内存请搭配FSB 800 CPU，使用DDR333内存请搭配FSB 533 CPU。

#### 主板包装


- ✓ 一块C.M9PLE Ver2.0主板
- ✓ 一条磁盘驱动器带状电缆
- ✓ 一条IDE驱动器带状电缆
- ✓ 一张主板中文驱动光盘
- ✓ 一张质量保证卡
- ✓ 一本主板中文用户手册

处理器	支持最新Intel Socket 775架构Prescott核心的Pentium 4、Celeron D 处理器 支持FSB 533MHz系统前端总线 支持Hyper-Threading超线程技术
芯片组	Intel 82910GL 配合 Intel 82801FB (ICH6) 支持533 MHz系统前端总线 内置Intel Graphics Media Accelerator 900高效能的3D图形加速引擎, 核心工作频率333MHz, 4条像素流水线, 400MHz RAMDAC, 提供理想的应用效果。 IO控制芯片ITE IT8712F-A AC'97 音效芯片 Realtek ALC655 网络芯片RTL8100C
内存	提供2条184-pin 2.5V插槽 支持双通道DDR 266/333 DDR SDRAM 最高支持DDR SDRAM内存容量至2 GB
板载VGA	集成 GMA900 显示核心, 支持 Direct 9.0 支持Shader Model 2.0 支持动态显示存储技术 (DVMT) 3.0
AC'97	集成Realtek ALC655 Codec 整合音效相容于 SoundBlaster Pro Hardware 和 Direct Sound Ready AC'97 Digital Audio 控制 兼容 AC'97 2.3 规范 支持 18 位 ADC 和 DAC, 18 位立体全双工 板载六声道 AC'97 音效, 兼容 AC'97 Rev 2.3

	支持多路立体声混频 提供前置音频及扩展音频接口 支持SPDIF数字音频输出
AGD-Express	提供1个PCI-E X4插槽, 支持每秒1G单向带宽 符合PCI-Express 1.0a的规范
PCI	提供2个PCI插槽 33MHz、32Bit PCI接口, 符合PCI 2.3规范
IDE	支持Ultra ATA 66/100、DMA及PIO模式的IDE接口模式 1个IDE插槽, 支持两个IDE设备
SATA	支持4个SATA 150接口 符合SATA 1.0规范 支持每秒150M/s的传输速度
硬件监控功能	监测CPU风扇和系统风扇的转速 监控系统电压
网卡	内建RTL8100C网络芯片 提供10/100Mbps网络连接功能
通用串行总线	支持最多8个USB(USB2.0规格)连接端口 支持USB2.0以及USB1.0规范
BIOS	使用Award即插即用BIOS 支持高级电源管理APM功能 支持进阶电源组态管理程序 (ACPI) 采用Flash Rom, 可由软件直接升级 自动侦测处理器电压、温度
超级I/O功能	支持PS/2鼠标和PS/2键盘接口 1个SPDIF接口, 支持SPDIF OUT 1个IDE接口和1个FDD接口 2个SATA 150接口

	1个高速16550A FIFO UART串行接口 1个EPP/ECP/SPP并行接口 8个USB2.0接口，理论支持480Mb/s的传输速率
电源管理	使用Phoenix-Award BIOS 支持ACPI 2.0和APM 1.2规范
主板结构	MATX 24.4公分x 21.6公分






\* Hyper-Threading (HT) Technology requires a computer system with an Intel® Pentium® 4 processor supporting HT Technology and an HT Technology enabled chipset, BIOS and operating system. Performance will vary depending on the specific hardware and software you use. For more information visit <http://www.intel.com/httechnology> for more information including details on which processors support HT Technology.

\* Other names and brand may be claimed as property of others.


主机板布局图



此主板有一个24-pin的电源接口和一个单独的4-pin 12V电源接口，需使用标准的 P4 24-pin 电源。  
 请将连接线的红色端连接到连接头标记“1”脚的那一端。  
 建议不要在CPU座背面加金属片，以免造成短路。

### CMOS 清除跳线

JCMOS 是个 3 脚的插针，如果忘记了系统密码，可以用此来清除。



a. 2-3: 清除 CMOS



b. 1-2: 正常模式




### 清除 CMOS 的步骤:

- 关闭电脑并且拔下电源线。
- 从“POWER”插槽上拔出 ATX 电源连接线。
- 把跳帽跳到 2-3 短路，稍等几秒钟。
- 将跳帽重新回 1-2。
- 插回 ATX 电源线，并插上交流电源。

### JK8 键盘电源选择

设置键盘密码开机功能。




a. 2-3: 禁止键盘开机



b. 1-2: 支持键盘开机



### JLAN- 网络功能设置



a. 开启板载网卡




b. 关闭板载网卡



### SPDIF 接口


此接口允许用户连接 PCI 支架 SPDIF 输出接头，右边标注“1”为第一脚。



针脚	定义
1	VCC
2	NC
3	OUT
4	SPDIF IN
5	GND

### JP1 写保护跳线

JP1 是个 3 脚的插针，处于保护状态时，BIOS 不能写入。如需刷新 BIOS，请将跳线设置成 Normal 状态。



a. 1-2: 写保护模式





b. 2-3: 正常状态 (Normal)




### J5 前置音频接口

可以使用此接口将音箱接到前置机箱音效面板。如果使用了前置机箱音效面板，则后世的不可用。




### 软驱 (FDD) 接口

该接口是 34 针的接口，用于连接软驱。




### 硬盘 (IDE) 接口

IDE1 是 40-pin 的接口。系统支持一个 IDE 通道，每个通道最多支持两个 IDE 设备。




### ATX 电源接口

拔除 AC 交流电 (220V)，将 ATX 电源接口插入主板的 ATX 接口，连接好其他外设，把机箱电源的插头插入交流电源插座。电源插头只能按某一特定方向插入。




### ATX\_12V

此 ATX\_12V 电源插座为提供 CPU 电源使用，若没有插上 ATX\_12V 电源插头，系统可能不会启动。




**F\_USB1/ F\_USB2**

前置 USB 接口，连接 USB 线时请务必注意极性。




**J1-CD\_IN 接口**

CD\_IN是一个内部音效连接器，可以直接将光驱输出的模拟音频信号输入到主板进行播放或采集。CD\_IN接口用作CD-ROM驱动器的音频仿真输入。




**风扇接口**

主板上共有 3 个风扇接口“CFAN、PFAN、SFAN”，给 CPU 风扇和机箱风扇提供电源。CFAN和PFAN两接口分别连接CPU风扇和机箱风扇。SFAN 可用作核心芯片散热风扇。



PFAN, SFAN:

Pin 1 接地，Pin 2 为 +12V，Pin 3 为信号。



CFAN:


Pin 1 接地，Pin 2 为 +12V，Pin 3 为感应脚，Pin 4 为控制信号。



当您安装完处理器和风扇以后，不要忘记把风扇电源线连接到CFAN的插座上。


### Serial ATA 1-4 接口

4 个 SATA 接口用于连接符合串行 ATA 规格的串行 ATA 设备。串行 ATA 支持所有的 ATA 和 ATAPI 设备。可以通过此接口连接高速 Serial ATA 硬盘。



### AGD Express 接口



可使用 PCIE X16 显卡，建议使用 nVidia 的显卡，兼容性列表请查看网页。



相同显示芯片，不同板型设计和不同品牌的显卡，测试结果可能不完全相同，以实卡测试结果为准。

### 前面板插针接口


前置面板有如电源灯 (POWER LED)、扩音器 (SPEAKER)、重开机 (RST SW)、硬盘指示灯 (HDD LED)、电源开关 (PWR SW) 等连接器。请参考接下来进一步的信息。



**PWR-LED** 是 2-pin 电源指示灯，用于显示当前电源和系统的状态。  
**IRDA** 接口是红外接头。  
**SPEAKER** 接口是 4-pin 的插针，它需要接到机箱的小喇叭上。  
**PWR-RST (RST-SW)** 接口是使系统复位，重新初始化。  
**HDD-LED** 是 2-pin 的接口，接硬盘指示灯，表明硬盘当前工作状态。  
**PWR-SW** 是 2-pin 的接口，是起电脑的开关机作用，应把它连接到机箱的 PW-BT 按钮上。

## 后面板接口

键盘 / 鼠标、USB、串口COM、网络接口LAN、并口PRN、MIC\_IN、LINE\_IN、LINE OUT、游戏口等接口都接在后面的板上，详细情况见下图：



### 键盘 / 鼠标

接口形式为 PS/2，上面印有“KB”和“MOUSE”字样。

### USB（通用串行接口）

主板上后面板有 2 对 USB 接口，用于连接 USB 器件。

### COM、VGA

1 个 9-pin 的串行接口，可以连接鼠标、调制解调器或其他外接式设备。  
VGA 接口连接视频输入设备（监视器）。

### LPT（并行口）

1 个 25-pin 的并行口，并印有“PRN”字样，一般用来连接打印机。

### LAN（网络接口）

1 个 10/100M 的网络接口，可以连接 RJ45 的接头。

### LINE IN、LINE OUT、MIC IN（音效接口）、SPDIF

line out 可以连接耳机或者音箱，MIC IN 可以连接麦克风（详细设置见音效连接接口介绍），可连接数字音频接口 SPDIF。

请依据下列方式，完成电脑的安装：

1. 安装中央处理器（CPU）
2. 安装内存
3. 安装主板到机箱
4. 安装所有扩展卡
5. 连接所有信号线和电源线

### 步骤 1：安装中央处理器


C.M9PLE Ver2.0 主板采用支持 INTEL P4 Socket 775 插座的处理器，支持最新 INTEL Socket 775 架构的 Prescott 核心处理器和 Celeron D CPU。

为了保证 PC 可靠性，请确认你的处理器带散热片和风扇。


 请不要尝试安装 Socket 478/Socket A 处理器在 Socket 775 插座上，比如：PPGA Celeron, FCPGA Pentium-III, Pentium-MMX, 或 AMD K5/K6 CPU 等。

请按照以下步骤安装 CPU：

- a. 将 CPU 插座旁的锁定杆从锁定状态拨到未锁定状态。



b. 确认CPU插座和CPU的第一脚，将CPU放入CPU插座上将锁定杆从未锁定状态拨到锁定状态。



c. 将CPU风扇盖上，电源线接到CPUFAN插座上，上好保险夹。



正确安装好后，请您仔细检查并正确设置CPU时钟频率。


## 步骤 2：安装内存

主板提供2条184-pin 2.5V 插槽，支持2根PC2100/2700 DDR SDRAM，最大内存容量可支持至2GB，支持双通道DDR266/333。


内存速度可以经由BIOS来控制，您可以在“Advanced Chipset Features Setup”页找到若干个关于SDRAM速度的项目。详细细节请参考BIOS章节。

安装内存步骤如下：


a. 将内存条插槽两端的白色固定卡扣扳开。



b. 将内存条的金手指对准内存条插槽。注意金手指的凹孔要对应插槽的两处凸起点。



c. 将内存条插入插槽中。插槽两端的白色卡子会因为内存条置入而自动扣到内存条两侧的凹孔中。



**步骤 3：安装主板到机箱**

请把随机箱提供的铜柱套入正确孔位，锁上螺丝以固定主机板，防止主机板与机箱之间造成短路而损坏主机板。

**步骤 4：安装所有扩展卡**

安装所需要的AGP或PCI扩展卡到主机板上，锁上螺丝以固定扩展卡，防止造成扩展卡与主板之间的接触问题。

**步骤 5：连接所有信号线和电源线**

具体细节请参考连接头介绍。

**温馨提示：**

装卸主板及其它电脑元件时，请遵循以下基本预防措施：

- a. 配戴合适的静电手环并确定手环自然接地。
  - b. 碰触一接地或防静电表面或一金属固定物如水管等。
  - c. 避免接触扩展卡、主板及通过其接口插在扩展槽中的模组上的零件。最好通过其装载托架处理系统元件。
- 以上方法可防止静电产生及正确释放静电。



插入七彩虹主板中文驱动光盘，安装程序自动运行，弹出下面窗口。

驱动光盘能自动检测主板所使用的芯片组型号、声卡型号、板载显卡型号或者板载网卡型号，点击相应的按钮安装相应的驱动。



您可以点击菜单上的按钮直接安装有关驱动。关于USB2.0驱动，如果您使用Win98系统，请由附送驱动光盘安装；如果您使用Win2000系统，只需打上SP4的补丁；如果您使用WinXP系统，只需打上SP1以上的补丁。



如果以上窗口中没有您的主板型号或所需驱动,可以在系统设备管理器中指定光盘相关目录搜索安装,或者单击光驱盘符,右击打开光盘文件,进入相应目录,安装所需驱动程序。

以下是一些主要设备驱动的光盘路径:

主板芯片组 INF 驱动: X: \Intel\inf\setup.exe

板载声卡驱动: X: \audio\alc\setup.exe

板载显卡驱动: X: \Intel\VGA\Setup.exe

板载网卡驱动: X: \lan\rtl\setup.exe



由于芯片组厂商的驱动程序不断更新以提高性能及解决兼容性问题,我们的驱动盘中尽量采用目前较新的驱动版本,今后用户驱动程序升级可关注我们网站中的更新,恕不另行通知。



由于主板的 BIOS 版本在不断的升级,所以,本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

CMOS SETUP会将设置好的各项数据储存在主板上内建的CMOS SRAM中。当电源关闭时,由主板上的锂电池继续为CMOS SRAM供电。BIOS 设置实用程序允许你配置:

- a. 硬盘驱动器, 软盘驱动器, 和周边设备
- b. 视频显示类型和显示选项
- c. 密码保护
- d. 电源管理特征
- e. 其它

### 进入 CMOS SETUP 设置

电源开启后,当 BIOS 开始进行 POST (Power On Self Test 开机自检)时,按下<Del>键便可进入AwardBIOS的CMOS SETUP主画面中。

如果您来不及在POST过程中按<Del>键进入CMOS SETUP,您可以补按<Ctrl>+<Alt>+<Del>热启动或按机箱上的Reset按钮,以重新开机再次进POST程序,再按下<Del>键进入CMOS SETUP程序中。

## 功能键说明

↑ (向上键)	移到上一个项目
↓ (向下键)	移到下一个项目
← (向左键)	移到左边的项目
→ (向右键)	移到右边的项目
Esc 键	退出当前画面
Page Up 键	改变设定状态, 或增加栏位中的数值内容
Page Down 键	改变设定状态, 或减少栏位中的数值内容
F1 功能键	显示目前设定项目的相关说明
F5 功能键	装载上一次设定的值
F6 功能键	装载最安全的值
F7 功能键	装载最优化的值
F10 功能键	储存设定值并离开 CMOS SETUP 程序

## 主画面的辅助说明


当您在 SETUP 主画面时, 随着选项的移动, 下面显示相应选项的主要设定内容。

## 设定画面的辅助说明

当您在设定各个栏位的内容时, 只要按下<F1>, 便可得到该栏位的设定预设值及所有可以的设定值, 如 BIOS 缺省值或 CMOS SETUP 缺省值。如果想离开辅助说明窗口, 只须按<Esc>键即可。



当您进入 CMOS SETUP 设定菜单时, 便可看到如下的主菜单, 在主菜单中您可以选择不同的设定选项, 按上下左右方向键来选择, 按<Enter>键进入子菜单。



(以上选项可能与你实际的选项不同, 仅供参考)

## Standard CMOS Features(标准 CMOS 设定)

设定日期、时间、软硬盘规格及显示器种类。

## Advanced BIOS Features(高级 BIOS 设定)

设定 BIOS 提供的特殊功能, 例如开机引导磁盘优先顺序等。

## Advanced Chipset Features(高级芯片设定)

设定主板芯片组的相关参数, 例如 DRAM Timing、ISA Clock 等。

## Integrated Peripherals(外部设备选项)

此设定菜单包括所有外围设备的设定。如 AC' 97 声卡、AC97Modem、USB 键盘是否打开、IDE 介面使用何种 PIO Mode 等。

**PnP/PCI Configurations(PnP/PCI即插即用)**

设定 ISA 的 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相关参数。

**Power Management Setup(电源管理设定)**

设定 CPU、硬盘、显示器等设备的节电功能运行方式。

**PC Health Status(系统即时状态)**

监控 PC 系统的健康状态。

**Colorful Magic Control(频率 / 电压控制)**


频率设定。

**Load Fail-Safe Defaults(载入缺省预设值)****Load Optimized Defaults(载入优化预设值)****Set Supervisor Password(设置管理者密码)****Set User Password(设置使用者密码)****Save & Exit Setup(离开SETUP 并储存设定结果)****Exit Without Saving(离开SETUP 但不储存设定结果)**

在“标准 CMOS 设定”里您可以更改以下信息：

当前的时间（包括年、月、日、时、分、秒等），硬盘的信息，软盘的类型以及显示器的类型等。

屏幕下方有相应的操作提示，按提示您可以顺利地更改相应的设置。

**硬盘的配置**

CYL 硬盘柱的数量

HEA 硬盘磁头的数量

PRECOMP 磁柱在更改硬盘驱动器时写的时间

LANDZ Landing zone

SECTOR 磁区的数量，总共有“1”到“64”。

 AWARD BIOS 一般能自动识别硬盘的类型、容量并配置其具体参数，建议用户不要修改。

若系统引导时出现“halt on”则表明是 BIOS 在自检过程中检测系统设备出现错误。

本菜单显示了所有关于 BIOS 高级设定的选项，对应项目按一下“F1”会出现项目的帮助讯息，也可以按一下“F6”或“F7”载入 BIOS 的“安全设定”或“优化设定”，或参见菜单右边的提示可以进行相应的操作。

Phoenix AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features		
CPU Feature	[Press Enter]	Item Help
Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	
Cirus Warning	[Disabled]	
CPU L1&L2 Cache	[Enabled]	
Quick Power On Self Test	[Enabled]	
Hyper-Threading Technology	[Enabled]	
USB Flash Disk Type	[Auto]	
First Boot Device	[CD-ROM]	Menu Level
Second Boot Device	[Hard Disk]	
Third Boot Device	[LAN]	
Boot Other Device	[Enabled]	
Boot Up NumLock Status	[ON]	
Gate A20 Option	[Fast]	
Typeomatic Rate Setting	[Disabled]	
X Typeomatic Rate (Chars/Sec)	[6]	
X Typeomatic Delay (/Msec)	[250]	
Security Option	[Setup]	
OS Select For DRAM>=64M	[Non-OS2]	
X APIC Mode	[Enabled]	
MPS Version Control For Os	[1.4]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Enabled]	
Report No FDD For WIN95	[No]	
Full Screen Logo Show	[Enabled]	
Small Logo(EPA) Show	[Enabled]	
↑ ↓ ← → : Move    Enter: Select    + - : /PU / PD: value    F10: save    ESC: Exit    F1: General Help		
F5 : Previous Values    F6 : Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults		

### CPU Feature

当 CPU 温度过高时自动降低 CPU 性能。

### Hard Disk Boot Priority

设置硬盘启动顺序。您还可以在自检中按“ESC”键进行更改。

### CPU L1 & L2 Cache(外部高速缓存)

打开此项时正常使用 CPU 内部一级缓存和外部二级缓存。

默认为开启状态(Enabled)。

### Quick Power On Self Test(快速检测)

这个选项将快速开机自检过程，Disabled 为正常速度，Enabled 将会加快开机自检，并跳过检验一些设备（缺省设置）。

### Hyper-Threading Technology(超线程技术)

开启 CPU 的超线程功能（仅适用于 HT CPU），可提高系统效率。

默认为开启状态(Enabled)。

### USB Flash Disk Type (USB 闪盘类型)

设置 USB 启动设备种类。默认为自动识别（AUTO）。

### First Boot Device

这个选项决定了系统将首先选择哪一个驱动器作为第一引导驱动，缺省设置是使用“FLOPPY”启动，可选的选项如下列表：

FLOPPY; LS120; HDD-0; SCSI; CDROM; HDD-1; HDD2; HDD-3; ZIP100; LAN; USB DRIVERS; Disabled

### Second Boot Device

第二引导启动，当第一引导驱动器无法启动时使用第二引导驱动器启动。缺省设置是使用“HDD-0”启动，可选的选项如下列表：

FLOPPY; LS120; HDD-0; SCSI; CDROM; HDD-1; HDD2; HDD-3; ZIP100; LAN; USB DRIVERS; Disabled

### Third Boot Device

第三引导启动，当第一和第二引导驱动器都无法启动时使用第三引导驱动器启动。缺省设置是使用“LS-120”启动，可选的选项如下列表：

FLOPPY; LS120; HDD-0; SCSI; CDROM; HDD-1; HDD2; HDD-3; ZIP100; LAN; USB DRIVERS; Disabled

**Boot Other Device**

Enabled 从其它设备启动（缺省设置）

Disabled 不从其它设备启动

**Swap Floppy Drive(交换软驱代号)**

缺省为 Disabled.

**Boot up Floppy Seek (启动时是否检查软驱)**

BOIS 决定软盘驱动器是 40 或 80 轨的

Disabled 关闭（缺省设置）

当设为“Enabled”时，BIOS 会在系统开机自检时将软碟机的读写头来回移动一次，测试是否正常。请关闭该项（除非您有老的 360K 的软驱。360K 的软驱是 40 轨的，720K/1.2M/1.44M 全是 80 轨的）。

**Boot up NumLock Status**

ON 使用数字键功能（缺省设置）。此时 Numlock 灯会在启动时自动打开。

OFF 关闭数字键功能。

**Gate A20 Option**

这个选项让您设定对 gate A20 的处理方式。gate A20 功能是对 IMB 以上的记忆体寻址用的，适于更早的一代处理器处理更早的软件，目前一般均由系统芯片组处理 gate A20。预设值为 Fast，请保留预设置。

**Typematic Rate Setting**

这个选项将决定键盘输入速度，这个选项可以调整键盘输入的延缓时间，以适应各种不同的键盘。一般使用缺省关闭设置。如果非特殊标准键盘。建议不用修改。

**Security Option**

Setup 仅在进入 CMOS 时进行密码校验（缺省设置）

System 在进入系统和进入 BIOS 设定时都要进行密码校验。

**OS Select For DRAM > 64M**

如果使用 OS/2 操作系统且 RAM 超过 64MB 时，此选项设为 OS2。其它情况皆设为 Non-OS2。

**MPS Version Control For OS**

默认为开启状态(Enabled)。

**HDD S.M.A.R.T. Capability**

如果硬盘支持 SMART（硬盘自动侦测错误模式），则允许硬盘告诉系统关于问题的一个诊断标准。如果您的硬盘支持 SMART，建议设为开启状态(Enabled)。

**Report No FDD For Win95**

设定无软驱时是否在 Windows 下报告。

默认为 NO。

**Full Screen Logo Show**


是否全屏显示开机 Logo。

默认为开启状态(Enabled)。

**Small Logo(EPA) Show**

是否开机显示小 Logo（比如能源之星）。

默认为开启状态(Enabled)。



### DRAM Timing Selectable

设置 DRAM 速度。建议使用默认值 (By SPD)。若设为手动，则可根据不同的DDR内存而设定其具体内存参数

### CAS Latency Time (DRAM 列延迟时间设置)

当同步的 DRAM 被安装的时候，CAS 潜伏时间的时钟周期的数依靠 DRAM 时间选择。可供选择的有 2 和 2.5，视内存条标准而定。建议保留默认值。

### DRAM RAS # to CAS # Delay

当 DRAM 被写、读或刷新时在 CAS 和 RAS 之间加入一个时间延迟。  
选项有：Auto, 2, 3, 4, 5。

### DRAM RAS# Precharge

此功能允许用户设定 DRAM RAS# 的预充电时间。  
选项有：Auto, 2, 3, 4, 5。

### System Memory Frequency

系统内存运行频率，当 DRAM Timing Selectable 为 Manual 时可调内存运行频率。  
选项有：Auto, 266、333。

### System Bios cacheable

这个选项允许为了加快执行，在内存中建立系统的缓存。为了更好的性能，请使用默认值开启。

### Memory Acceleration Mode

默认值为关闭。

### System BIOS Cacheable

设置是否系统 BIOS 缓冲到内存。默认值为开启。

### Video BIOS Cacheable

设置是否显示系统 BIOS 缓冲到内存。默认值为关闭。

### Delay Prior to Thermal

此项允许用户选择在到达温度之前的延迟时间。  
选项有：4 Min, 8 Min, 16 Min, 32 Min。

### Memory Hole AT 15M 16M

设为 Enabled 时，当处理器进入 15-16MB 地址区域时，15-16MB 地址内存孔将重置入 ISA 或 PCI 周期的 15-16MB 地址范围内。当设为 disabled 时，当处理器进入 15-16MB 地址区域时，15-16MB 地址内存孔将被视为一个 DRAM 周期。

选项有：Disabled, Enabled。设置系统内存是否为其他扩展卡保留一

个 15M-16M 的地址空间。

默认值为关闭。

### PCI Express Root Port Func

此功能允许配置 PCI Express 底部接口功能。

选项有：4，8，16，32，64，128，256。

### VGA Setting

### On-Chip Frame Buffer Size

此选项可调节板载显存的大小。

选项有：1MB、8MB

### DVMT Mode

Dynamic Video Memory Technology 动态显存技术模式。

选项有：FIXED（固定）、DVMT（动态）、BOTH。

默认设置在 DVMT 比较有利，系统会自动分配显存容量的大小，从而在针对不同的应用中都可以有不错的表现。

### DVMT/FIXED Memory Size

此选项可以设置动态显存容量。

选项有：64MB、128MB。

一般用户来说设置动态或者固定内存的容量在 128MB 左右比较好。


### Boot Display

系统启动显示设备选择


选项有：Auto、CRT、TV、EFP。



设置接在系统输入输出口的的外部设备的参数。



第一行，按“Enter”键进入<板载 IDE 控制器及 IDE DMA>设置：



**IDE HDD Block Mode**

启用此项时,系统会在硬盘块模式中执行读写请求。

选项为: Enabled, Disabled。

**IDE DMA transfer access**

此项允许用户取消IDE DMA (直接存取) 传递存储功能。

选项有: Enabled, Disabled。

**On-Chip Primary PCI IDE**

启用此功能时, 允许您使用主机板上的主 PCI IDE。

选项有: Enabled, Disabled。

**IDE Primary Master/Slave PIO**

允许用户自动或者手动配置PCI 主IDE 硬驱(主/从)模式。

选项为: Auto, Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4。

**IDE Primary Master/Slave UDMA**

如果您的主板和硬盘都支持Ultra DMA, 此项允许用户自动配置PCI主IDE 硬盘驱动器的(主/从)模式。选项有: Auto, Disabled。

**On-Chip Secondary PCI IDE**

启用此功能时, 允许您使用主机板上的从 PCI IDE。

选项有: Enabled, Disabled。

**IDE Secondary Master/Slave PIO**

此项允许自动或手动设定PCI 次IDE 硬盘(主/从)模式。

选项有: Auto, Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4。

**IDE Secondary Master/Slave UDMA**

如果您的主板和硬盘都支持Ultra DMA, 此项允许用户自动配置PCI次IDE 硬盘驱动器的(主/从)模式。选项有: Auto, Disabled。

**On-Chip Serial ATA Setting****On-Chip Serial ATA**

此项允许用户选取 SATA 功能模式(嵌入南桥芯片中)。设为 Combined Mode 时, 可使PATA和SATA合并, 最多在第一信道中(第一主/从; 第二主/从) 有2个IDE 设备; Enhanced Mode 最多可支持有6个IDE 设备。

选项为: Disabled, Auto, Combined Mode, Enhanced Mode, STAT Only。

**DATA IDE Mode**

此功能允许用户选取 SATA 的 DATA IDE 模式。


选项为: Primary, Secondary。

**SATA Port**

此项有关 SATA 端口。

P1, P3 为第二端口。

第二行，按“Enter”进入<USB设备和声卡>设置：



### USB Controller

打开主板上的USB接口。

### USB 2.0 Controller

开启主板USB2.0功能。

### USB Keyboard Support


开启主板支持USB键盘功能。

### AC'97 Audio

允许用户启用或取消板载声卡。

选项为：Enabled, Disabled。

第三行，按“Enter”进入<I/O设备控制器>设置：



### Onboard Serial Port 1/2

设置COM1& COM2 I/O地址和中断口。默认为3F8/IRQ4和2F8/IRQ3。

### UART Mode Select

这个选项允许设置主板上串口2不是DISABLE的任意选项。UART模式允许您选择常规的红外线传输协议IrDA, 或 ASKIR。IrDA是一个具有115.2K bps最大波特率的红外线传输协议, ASKIR是一个夏普的最大波特率为57.6K bps的快速红外线传输协议。默认设为Normal。

### UR2 Duplex Mode

允许用户选择IR模式。选项为：Full, Half。

### Onboard Parallel Port

设置并口输入输出(I/O)地址和中断(IRQ)。默认为378/IRQ7。

### Parallel Port Mode

设置并口类型, 可选参数为:

SPP (standard Parallel Port)


EPP (Enhanced Parallel Port) + SPP

ECP (Extended Capability Port)

SPP 仅允许数据输出。ECP 和 EPP 支持双向的模式，都允许数据输入和输出，ECP 和 EPP 模式仅支持他们两者所能识别的外围设备。

#### PWRON After PWR-Fail

设置意外断电后来电时计算机状态。ON 为来电自动启动。默认为 OFF。



#### ACPI Function

此功能是使您能打开或者关闭高级电源管理 (ACPI) 功能。

#### ACPI Suspend Type

S1 (POS) (缺省设置) 支持系统中软关机。

#### Power Management Option

电源管理方式。

User Define (缺省设置) -- 用户可以根据自己的设备自定义

Min Saving 长时间进入电源节省模式

Max Saving 短时间进入电源节省模式

**Video Off Method**

设置使显示器进入省电模式，预设为 DPMS (display power management software)。

**Video Off In Suspend**

当系统在悬挂模式时决定是否关闭显示器电源。

**Suspend Type**

如果这项设成默认值 (Stop Grant)，CPU 将在节电模式下进入 IDLE 状态。计算机一定时间没有电源管理事件响应，CPU 信号时钟会终止，视频信号会挂起，一旦计算机检测到信号，所有功能恢复正常。设置时间可以从 1 分钟到 1 小时。

**MODEM Use IRQ**

通过 modem 自动从省电模式唤醒系统，这项定义 MODEM 使用的中断 (IRQ)，modem 卡您还需要用电线连接到主板的 MODEM 唤醒接头以支持该功能。

**Suspend Mode**

设置挂起方式，缺省值：Disabled。

设定 PC 多久没有使用时，便进入 Suspend 省电模式，将 CPU 工作频率降到 0 MHz，并分别通知相关省电设定(如 CPU FAN、Video off)，以便一并进入省电状态。

**HDD Power Down**

设置硬盘进入省电模式的等待时间，从一分到十五分钟。如果在设置的这段时间内硬盘没有任何活动，硬盘将进入省电模式。

**Soft-Off by PWRBTN**

设定为 "Instant-Off" 时，ATX 电源开关就像一般的电源开关。设定为 "Delay 4 sec" 时，必须按住 ATX 开关 4 秒钟以上才能将电源关掉，此设计是为预防误触电源开关使系统关机，造成资料损失。

**Wake-Up by PCI card**

设置是否采用 PCI 设备唤醒，缺省值：Disabled。

**Power-ON by Ring**

设置是否采用 MODEM，缺省值：Disabled。

**Resume by Alarm**

可以设置每个月中的某一天，某一小时，某一分钟或某一秒去打开你的系统。如果你在某一天设置为 0，警报会在每一天的特定时间打开你的系统。

**\*\* Reload Global Timer Events \*\*****Primary IDE 0**

当第一主硬盘驱动器运行时，系统的定时器将重新加载，且系统将不会进入暂停模式。

选项有：Disabled, Enabled。

**Primary IDE 1**

当第一从硬盘驱动器运行时，系统的定时器将重新加载，且系统将不会进入暂停模式。

选项有：Disabled, Enabled。

**Secondary IDE 0**

当第二主硬盘驱动器运行时，系统的定时器将重新加载，且系统将不会进入暂停模式。选项有：Disabled, Enabled。

**Secondary IDE 1**

当第二从硬盘驱动器运行时，系统的定时器将重新加载，且系统将不会进入暂停模式。选项有：Disabled, Enabled。


**FDD, COM, LPT Port**

当 FDD, COM 或 LPT 运行时，系统的定时器将重新加载，且系统将不会进入暂停模式。选项有：Disabled, Enabled。

**PCI PIRQ[A-D]#**

当 PCI PIRQ[A-D]# 发出警告时，系统的定时器将重新加载，且系统将不会进入暂停模式。

选项有：Disabled, Enabled。

**Reset Configuration Data**

此选项为 Enable 时，原来储存在 BIOS 内的 PNP 配置资料都会被清除。重启后系统会重新创建新的配置资料。

**Resources Controlled By**

默认预设值 Auto (ESCD)，若改为手动，则下方会出现所有可供调整的中断要求 INT Pin x Assignment，从 3 到 15 可供选择。某些系统特定的中断号将不在可选范围内。

**PCI/VGA Palette Snoop**

此选项设计解决一些非标准 VGA 卡导致的问题。建议保留预设值。

**INT Pin 1/2/3/4/5/6/7/8 Assignment**

此功能允许用户为 PCI 插槽分配 PCI IRQ 数量。选默认值 Auto，可允许 PCI 控制器自动分配 IRQ 数量。

选项为：Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15。

### \*\* PCI Express relative items \*\*

#### Maximum ASPM Support

此功能允许用户控制支持特定PCI Expree连接在系统上的ASPM的的最大级别。

选项为：L0, L0s, L1, L0s & L1。


#### Maximum Payload Size

此功能允许用户设定 PCI 装置的最大TLP有效载荷。

选项为：128, 256, 512, 1024, 2048, 4096。




显示 CPU 温度及电压、风扇转速等项目，但不可改变。不同的系统表现出的数据有差异，这里仅介绍提供的侦测项目。



#### Shutdown Temperature

若系统温度与所选择的温度一样高时，此功能可帮助用户关闭系统，以防止过热问题。选项提供了主板所支持的所有温度和 disabled。  
Vcore / +3.3V / +5V / +12V / -12V / Current CPU TEMP / Current SYSTEM TEMP / Current CPU FAN Speed / Current Chassis FAN Speed



### Auto Detect PCI CLK


设置是否关闭空的 PCI 时钟以减少电磁干扰。缺省为 Enabled。

### Spread Spectrum


是否开启主频频谱扩散调整。缺省为 Disabled。

### CPU Clock


此项允许用户设定所需要的 CPU 时钟频率。



BIOS 缺省值对于系统的性能没有优化，但比较稳定。如果您的系统性能不稳，试着载入 BIOS 缺省值。如果您只想为某一特定的选项使用 BIOS 缺省值，选择该选项，然后按 F6 键。



使组件的性能更强。如果载入最优化设定值，当有硬件不支持它们时，可以引起致命错误或不稳定。如果您只想为某一特定的选项安装 BIOS 缺省值，选择该选项，然后按 F7 键。



设定密码时，请于主画面下选择好项目，并按下 Enter，画面中间即出现的方框让您输入密码：ENTER PASSWORD。最多可以输入 8 个数字，输入完毕后按下 Enter，BIOS 会要求再输入一次，以确定刚刚没有输入错误，若两次密码吻合，便将之记录下来。

如果您想取消密码，只需在输入新密码时，直接按 Enter 键，这时 BIOS 会显示“PASSWORD DISABLED”，也就是关闭密码功能，那么下次开机时，就不会再被要求输入密码了。

#### **SUPERVISOR（管理者）密码的用途：**


当您设定了管理者密码时，如果“高级 BIOS 功能设定”中的“Security option”项目设成“SETUP”，那么开机后想进入 CMOS SETUP 就得输入 Supervisor 密码才能进入。

#### **USER（使用者）密码的用途：**

“option”项目设成“SYSTEM”，那么一开机时，必须输入“USER”或者“Supervisor”密码才能进入开机程序。当您想进入 CMOS SETUP 时，如果输入的是“USER Password”，很抱歉，BIOS 是不会允许的，因为只有“Supervisor”可以进入 CMOS SETUP。




若按“Y”并按下“Enter”，即可储存所有设定结果到 RTC 中的 CMOS 中，并离开 SETUP，重新启动。若按“N”或者“ESC”可以回到主画面中。



若按“Y”并按下“Enter”，则离开 SETUP 但不储存刚才所做的修改。若按“N”或者“ESC”可以回到主画面中。


您本次选用的七彩虹主板是六声道声卡芯片，可以实现两声道、四声道、六声道的声音输出，下面介绍一下它们的几种不同的接法：

1.两声道声音输出系统连接方法:




Line Out, Line In 和 MIC 功能在 2 声道模式下都存在。

2.四声道声音输出系统连接方法:



在4声道设置下Line In被转换成Line Out功能。

3.六声道声音输出系统连接方法:



在 6 声道设置下 Line In 和 MIC 都被转换成 Line Out 功能。

选择六声道设置

1. 击 Windows 任务条中音频图标 
2. 在音效栏目中的环境下拉菜单中选择任一环绕音效



单击此处将出现下拉菜单

3. 单击“喇叭组态”栏



单击此处

4. 以下 Windows 菜单出现



5. 从“喇叭数”中选择“5.1声道”


6. 单击“确定”

### 测试六声道喇叭

1. 双击 Windows 条中音频图标

2. 单击“喇叭测试”栏

3. 以下 Windows 菜单出现



单击您想选择测试的音箱。

### 不正常的嘀声鸣叫

开机后，系统会发出不同嘀的声音来显示是否正常。若系统组装正确，则会发出一短音。若 VGA 卡或 DIMM 插槽安装不正确，则会发出持续的警告声。区分如下：

1 短：系统正常启动。表明机器没有任何问题。

2 短：常规错误，请进入 CMOS 安装，重新设置不正确的选项。

1 长 1 短：内存或主板出错。

1 长 2 短：显示器或显示卡错误。

1 长 3 短：键盘控制器错误。检查主板。

1 长 9 短：主板 BIOS 芯片错误，BIOS 损坏。更换 BIOS 芯片。

长响（长声）：内存条未插紧或损坏。重插内存条，或更换内存。

### BIOS ROM checksum error

BIOS 码为不正确。有此讯号时，系统会停止开机测试的画面。请与经销商联络换新的 BIOS。

### CMOS battery fails

CMOS 电池有问题不能正常运作。请与经销商联络换新电池。

### CMOS checksum error

CMOS checksum 错误。请重新加载 BIOS 内定值，若依然出现此讯号，请与经销商联络。

### Hard disk initialize

硬盘初始化。出现“Please wait a moment...”，有些硬盘需多点时间来初始化的动作。

**Hard disk install failure**

确定硬盘是否连接正常，若是硬盘控制器有问题，请与经销商联络。

**Keyboard error or no keyboard present**

系统无法识别键盘，先检查键盘是否连接正常，并确定键盘在初始化前没有作键盘输入的动作。

**Keyboard is lock out- Unlock the key**

确认主机“键盘锁 KEYLOCK”是否被激活。

**Memory test fails**

内存侦测错误。

**Primary master hard disk fail**

第一组主要硬盘错误。

**Primary slave hard disk fail**

第一组次要硬盘错误。

**Secondary master hard disk fail**

第二组主要硬盘错误。

**Secondary slave hard disk fail**

第二组次要硬盘错误。

NO.	芯片型号	品牌	BUS	Driver
	nVIDIA GeForce FX 6200 128M 64BIT	Colorful	16X	77.72
	nVIDIA GeForce FX 6600 128M	Colorful	16X	66.93
	nVIDIA GeForce FX 6600 256M			
	nVIDIA GeForce FX 6600LE	Colorful	16X	77.72
	nVIDIA GeForce FX 7800GTX	Colorful	16X	77.72
	ATI Radeon X300	Colorful	16X	8.062
	ATI Radeon X300SE	Colorful	16X	8.062
	ATI Radeon X700	Colorful	16X	8.082
	ATI Radeon X800	Colorful	16X	8.062

1.不推荐使用基于 Turbo cache（增强型缓存加速技术）的 PCI Express x 16 显卡。另外使用 6 系列的显卡时请使用最新的驱动。

2.使用部分品牌的 X300、X700 显卡时可能会出现兼容性问题，请关注生产商主页信息发布，及时更新显卡 BIOS。

首先请确认您的主板名称、版本及 BIOS 厂商（AMI/Award）。

（一）创建 DOS 启动盘。

如果使用软盘，则将其放入软驱，在 DOS 模式下键入“Format A: /S”，此时会格式化软盘并复制系统文件。

A. 这个过程将会删除掉此软盘原有的文件。

B. 过程中将会复制 4 个文件至软盘中,但只看得到 COMMAND.COM 文件。

C. 软盘中请勿有 CONFIG.SYS 及 AUTOEXEC.BAT 文件。

D. 请将此软盘的防写孔设定为可写入状态。

（二）从网站上下载 BIOS 升级程序并解压，将解压出的 BIOS 文件和刷新工具存放在步骤（一）中的软盘（闪盘或硬盘）中。用该启动盘来重新启动，进入纯 DOS 模式。

（三）如果您的 BIOS 厂商为 AMI 请在 DOS 模式下键入：AMINFxxx.exe filename.xxx，如果您的 BIOS 厂商为 Award 请在 DOS 模式下键入：Awd\*.exe filename.xxx，其中的 filename.xxx 是您所解压出的 BIOS 文件，然后再按“ENTER”。

（四）如果是 Award BIOS，您会碰到的第一个选项，它会问您是否要将现在的 BIOS 程序存档，如果您可能在升级后想要恢复为现行的版本，请选“YES”，并输入文件名保存；如果您不想将现行版本的 BIOS 文档存档，请选“NO”。如果是 AMI BIOS 要保存原文件，请输入：AMI\*.exe /S filename.xxx（注意 S 后面没有空格）。

(五) 下来第二个选项问您：确定要升级吗?如果选择“YES”，在升级 BIOS 过程中，请不要按到键盘、电源开关或 RESET 键。

(六) BIOS 升级完成时，升级程序会问您是否要按 F1 重新开机或关闭电脑。当您选择完毕后，请将开机软盘取出。

(七) 启动后，新 BIOS 版本将会出现在开机画面，至此您的 BIOS 升级成功。

(八) 接着请按“DEL”键，进入 COMS SETUP 画面，载入 DEFAULT 值，或根据您的需要去修改 BIOS 内容。

 某些主板在刷 BIOS 前，必须将主板上的 BIOS 写保护设为可写状态。硬件部分将 BIOS 写保护跳线设置为可写，软件部分将 BIOS Protect 设置为 Disabled。否则会出现刷不进去的现象。具体参看该主板手册的 BIOS 说明部分。

专有名词	全称
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BIOS	Basic Input/Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
EDO	Extended Data Output
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Compatibility
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FIR	Fast Infrared
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device

IDE	Integrated Dual Channel Enhanced
IRQ	Interrupt Request
I/O	Input/Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Controller
LAN	Local Area Network
LBA	Logical Block Addressing
LED	Light Emitting Diode
KB	Kilo-Byte
MHZ	Megahertz
MIDI	Musical Interface Digital Interface
MPEG	Motion Picture Experts Group
MTH	Memory Translator Hub
MPT	Memory Protocol Translator
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
OEM	Original Equipment Manufacturer
PAC	PCI A.G.P Controller
PAL	Phase Alternating Line
POST	Power-ON Self Test
PCI	Peripheral Component Interconnect
RIMM	Rambus In-line Memory Module
SCI	Special Circumstance Instructions
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SRAM	Static Random Access Memory
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMI	System Management Interrupt
USB	Universal Serial Bus
VID	Voltage ID
TFT	Thin Film Transistor
EGA	Extended Graphics Array