```
J3 (keyboard):
1 - CLK
2 - Data
3 - unusued?
4 - GND
5 - N/C
6 - +5v

J4 (Speaker)
1 - Audio
2 - N/C
3 - N/C
4 - GND

J5 - RESET

J6 - external NMI
```