

Version 1.0

Published April 2014

Copyright©2014 ASRock INC. All rights reserved.



## Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

## Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be construed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.


“Perchlorate Material-special handling may apply, see [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)”

**ASRock Website: <http://www.asrock.com>**

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




# Motherboard Layout




No.	Description
1	ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2	Power Fan Connector (PWR_FAN1)
3	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
4	CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
5	2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A1, DDR3_B1)
6	2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A2, DDR3_B2)
7	ATX Power Connector (ATXPWR1)
8	USB 3.0 Header (USB3_4_5)
9	SATA3 Connector (SATA3_0)
10	SATA3 Connector (SATA3_3)
11	SATA3 Connector (SATA3_1)
12	SATA3 Connector (SATA3_4)
13	SATA3 Connector (SATA3_2)
14	SATA3 Connector (SATA3_5)
15	SATA Express Connector (SATAE_1)
16	Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
17	Power LED Header (PLED1)
18	System Panel Header (PANEL1)
19	Chassis Speaker Header (SPEAKER1)
20	Thunderbolt AIC Connector (TB1)
21	USB 2.0 Header (USB_4_5)
22	USB 2.0 Header (USB_6_7)
23	Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
24	Chassis Intrusion Header (CI1)
25	COM Port Header (COM1)
26	TPM Header (TPM1)
27	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
28	PCIe Power Connector (PCIE_PWR1)
29	Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

## I/O Panel



No.	Description	No.	Description
1	USB 2.0 Ports (USB01)	9	Microphone (Pink)
2	D-Sub Port	10	Optical SPDIF Out Port
3	USB 3.0 Ports (USB3_0_1)	11	USB 2.0 Ports (USB23)
4	LAN RJ-45 Port*	12	USB 3.0 Ports (USB3_2_3)
5	Central / Bass (Orange)	13	HDMI Port
6	Rear Speaker (Black)	14	DVI-D Port
7	Line In (Light Blue)	15	PS/2 Mouse/Keyboard Port
8	Front Speaker (Lime)**		

\* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.



Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Off	10Mbps connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbps connection
On	Link	Green	1Gbps connection

\*\* If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker's plug into "Front Speaker Jack". See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Channels	Front Speaker (No. 8)	Rear Speaker (No. 6)	Central / Bass (No. 5)	Line In (No. 7)
2	V	--	--	--
4	V	V	--	--
6	V	V	V	--
8	V	V	V	V



To enable Multi-Streaming, you need to connect a front panel audio cable to the front panel audio header. After restarting your computer, you will find the "Mixer" tool on your system. Please select "Mixer ToolBox" , click "Enable playback multi-streaming", and click "ok". Choose "2CH", "4CH", "6CH", or "8CH" and then you are allowed to select "Realtek HDA Primary output" to use the Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select "Realtek HDA Audio 2nd output" to use the front panel audio.

# Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z97 Pro4 motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



*Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifications of this manual occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Package Contents

- ASRock Z97 Pro4 Motherboard (ATX Form Factor)
- ASRock Z97 Pro4 Quick Installation Guide
- ASRock Z97 Pro4 Support CD
- 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 1 x I/O Panel Shield
- 1 x Screw for M.2\_SSD (NGFF) Socket 3

## 1.2 Specifications

- Platform**
- ATX Form Factor
  - High Density Glass Fabric PCB

- Unique Feature**
- ASRock Super Alloy**
- Premium Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke)
  - NexFET™ MOSFET
  - 12K Platinum Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
  - Sapphire Black PCB
- ASRock Full Spike Protection**
- ASRock Cloud**
- ASRock APP Shop**

- CPU**
- Supports 4<sup>th</sup> Gen & 5<sup>th</sup> Generation Intel® Core™ Processors (Socket 1150)
  - Digi Power design
  - 6 Power Phase design
  - Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
  - Supports Intel® K-Series unlocked CPUs
  - Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking

- Chipset**
- Intel® Z97

- Memory**
- Dual Channel DDR3 Memory Technology
  - 4 x DDR3 DIMM Slots
  - Supports DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
  - Max. capacity of system memory: 32GB (see CAUTION)
  - Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2

- Expansion Slot**
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCI-E1: x16 mode)
  - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCI-E3: x4 mode)  
\* If PCI-E2 or PCI-E4 slot is occupied, PCI-E3 slot will run at x2 mode.
  - 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
  - 2 x PCI Slots
  - Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™

## Graphics

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. shared memory 1792MB
- Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
- Supports Triple Monitor
- Supports HDMI with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D and HDMI Ports

## Audio

- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

## LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Supports Intel® Remote Wake Technology
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

## **Rear Panel I/O**

- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x DVI-D Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone

## **Storage**

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 13 and Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x SATA Express Connector (shared with SATA3\_4, SATA3\_5 and M.2\_SSD (NGFF) Socket 3)  
\* Support to be announced
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) Socket 3, supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)

## **Connector**

- 1 x COM Port Header
- 1 x Chassis Intrusion Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED Header
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x Power Fan Connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector
- 1 x PCIe Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x Thunderbolt AIC Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))

**BIOS  
Feature**

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.3.1 support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V Voltage Multi-adjustment

**Support  
CD**

- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar, Start8 (30 days trial), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

**Hardware  
Monitor**

- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- CASE OPEN detection
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

**OS**

- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

**Certifica-  
tions**

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

\* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



Due to limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit operating systems. Windows® 64-bit operating systems do not have such limitations. You can use ASRock XFast RAM to utilize the memory that Windows® cannot use.

## 1.3 Unique Features



### ASRock Super Alloy

This motherboard is specially designed with Super Alloy Technology for faster, stabler, and more durable performance, including XXL Aluminum Alloy Heatsink, Premium Alloy Choke, Dual-Stack MOSFET, NexFET™ MOSFET, 12K Platinum Cap, and Sapphire Black PCB.



### ASRock Full Spike Protection

A technology consists of 3 unique features: Surge Protection, Lightning Protection, and ESD Protection. By adding specialized ICs and reworking circuits, the onboard USB ports, LAN ports, and MOSFETs in critical areas are all well protected from surges, spikes, and electrostatic discharge.



### ASRock Cloud

ASRock partners with Kloudian to make your mobile devices connect to your PC seamlessly! ASRock Cloud allows you to get connected with your PC's files, music, photos, and video clips remotely with tablets anytime, anywhere.

\* OrbWeb ME is provided by a third party. Restriction may apply and the offer is subject to change, termination or discontinuation by the third party without prior notice. Please visit the website for further details: <http://www.asrock.com/feature/cloud/index.html>



### ASRock APP Shop

ASRock APP Shop is designed for your convenience. We provide various apps and support software for users to download on the mainpage of APP Shop. You can easily optimize your system and keep your motherboard up to date with a few clicks.



### ASRock A-Tuning

A-Tuning is ASRock's multi purpose software suite with a new interface, more new features and improved utilities.



### ASRock Disk Health Report

Displaying detailed HDD information. You can check the model names, capacities, temperatures, SMART info, health status, and other information of your HDDs [here](#).



### ASRock USB Key

In a world where time is money, why waste precious time everyday typing usernames to log in to Windows? Why should we even bother memorizing those foot long passwords? Just plug in the USB Key and let your computer log in to windows automatically!



### ASRock APP Charger

Simply by installing the ASRock APP Charger makes your iPhone/iPad/iPod Touch charge up to 40% faster than before on your computer. ASRock APP Charger allows you to quickly charge many Apple devices simultaneously and even supports continuous charging when your PC enters into Standby mode (S1), Suspend to RAM (S3), hibernation mode (S4) or power off (S5).



### ASRock XFast LAN

ASRock XFast LAN provides faster internet access, which includes the benefits listed below. LAN Application Prioritization: You can configure your application's priority ideally and add new programs to the list. Lower Latency in Game: After setting online game's priority higher, it can lower the latency in games. Traffic Shaping: You can watch Youtube HD videos and download simultaneously. Real-Time Analysis of Your Data: With the status window, you can easily recognize which data streams you are currently transferring.



### ASRock XFast RAM

ASRock XFast RAM is included in A-Tuning. It fully utilizes the memory space that cannot be used under Windows® 32-bit operating systems. ASRock XFast RAM shortens the loading time of previously visited websites, making web surfing faster than ever. And it also boosts the speed of Adobe Photoshop 5 times faster. Another advantage of ASRock XFast RAM is that it reduces the frequency of accessing your SSDs or HDDs in order to extend their lifespan.



### ASRock Restart to UEFI

Windows® 8 brings the ultimate boot up experience. The lightning boot up speed makes it hard to access the UEFI setup. ASRock Restart to UEFI allows users to enter the UEFI automatically when turning on the PC. By enabling this function, the PC will enter the UEFI directly after you restart.



### ASRock Full HD UEFI

All new Full HD UEFI with a resolution of 1920 x 1080. The UEFI should be designed easy to use and setup. With Full HD resolution, now it is much easier and clearer for all users to setup, optimize, and update their BIOS.



### ASRock My Favorites in UEFI

Another handy design in ASRock UEFI. You can select and add commonly used BIOS options to "My Favorites" by clicking the asterisk icon at the upper right hand corner of the screen. These chosen options will show up on "My Favorites" page in UEFI.



## ASRock UEFI Guide

Need help to optimize your UEFI setting? Got lost among UEFI pages? Just select “UEFI Guide”! The tutorial will explain every detailed setting and help you to customize your UEFI easily.



## ASRock Instant Flash

ASRock Instant Flash is a BIOS flash utility embedded in Flash ROM. This convenient BIOS update tool allows you to update the system BIOS in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or other complicated flash utility. Just save the new BIOS file to your USB storage and launch this tool by pressing <F6> or <F2> during POST to enter the BIOS setup menu to access ASRock Instant Flash. Please be noted that the USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file system.



## ASRock Internet Flash

ASRock Internet Flash downloads and updates the latest UEFI firmware version from our servers for you without entering Windows OS. Please setup network configuration before using Internet Flash.



## ASRock Crashless BIOS

ASRock Crashless BIOS allows users to update their BIOS without fear of failing. If power loss occurs during the BIOS updating process, ASRock Crashless BIOS will automatically finish the BIOS update procedure after regaining power. Please note that BIOS files need to be placed in the root directory of your USB disk. Only USB 2.0 ports support this feature.



## ASRock OMG (Online Management Guard)

Administrators are able to establish an internet curfew or restrict internet access at specified times via OMG. You may schedule the starting and ending hours of internet access granted to other users. In order to prevent users from bypassing OMG, guest accounts without permission to modify the system time are required.



## ASRock UEFI System Browser

ASRock System Browser shows the overview of your current PC and the devices connected.



## ASRock UEFI Tech Service

Contact ASRock Tech Service by sending a support request from the UEFI setup utility if you are having trouble with your PC.



### ASRock Dehumidifier Function

Users may prevent motherboard damages due to dampness by enabling “Dehumidifier Function”. When enabling Dehumidifier Function, the computer will power on automatically to dehumidify the system after entering S4/S5 state.



### ASRock Easy RAID Installer

ASRock Easy RAID Installer can help you to copy the RAID driver from the support CD to your USB storage device. After copying the RAID driver to your USB storage device, please change “SATA Mode” to “RAID”, then you can start installing the OS in RAID mode.



### ASRock Easy Driver Installer

For users that don't have an optical disk drive to install the drivers from our support CD, Easy Driver Installer is a handy tool in the UEFI that installs the LAN driver to your system via an USB storage device, then downloads and installs the other required drivers automatically.

---

## Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

### Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.


- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

## 2.1 Installing the CPU




1. Before you insert the 1150-Pin CPU into the socket, please check if the **PnP cap** is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any **bent pins** in the socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.


1




2




3



4






5





*Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if you wish to return the motherboard for after service.*

## 2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink



## 2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology.



1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR3 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into a DDR3 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.


### Dual Channel Memory Configuration

Priority	DDR3_A1	DDR3_A2	DDR3_B1	DDR3_B2
1		Populated		Populated
2	Populated		Populated	
3	Populated	Populated	Populated	Populated




*The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.*


1



2



3



## 2.4 Expansion Slots (PCI and PCI Express Slots)

There are 2 PCI slots and 4 PCI Express slots on the motherboard.



*Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.*

### PCI slots:

The PCI1 and PCI2 slots are used to install expansion cards that have 32-bit PCI interface.

### PCIe slots:

PCIE1 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.

PCIE2 (PCIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCIe 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCIE4 (PCIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

### PCIe Slot Configurations


	PCIE1	PCIE3
<b>Single Graphics Card</b>	x16	N/A
<b>Two Graphics Cards in CrossFireX™ Mode</b>	x16	x4



*For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard's chassis fan connector (CHA\_FAN1 or CHA\_FAN2) when using multiple graphics cards.*


## 2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are “Short” when a jumper cap is placed on these 2 pins.



---

Clear CMOS Jumper  
(CLR CMOS1)  
(see p.1, No. 23)



---


CLR CMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLR CMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed.

## 2.6 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

**System Panel Header**  
(9-pin PANEL1)  
(see p.1, No. 18)



Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



**PWRBTN (Power Switch):**

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

**RESET (Reset Switch):**

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

**PLED (System Power LED):**

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

**HDLED (Hard Drive Activity LED):**

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.


The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED Header  
(3-pin PLED1)  
(see p.1, No. 17)



Please connect the chassis power LED to this header to indicate the system's power status.

Serial ATA3 Connectors  
(SATA3\_0:  
see p.1, No. 9)  
(SATA3\_1:  
see p.1, No. 11)  
(SATA3\_2:  
see p.1, No. 13)  
(SATA3\_3:  
see p.1, No. 10)  
(SATA3\_4:  
see p.1, No. 12)  
(SATA3\_5:  
see p.1, No. 14)



These six SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate. The SATA3\_4, SATA3\_5 are shared with the SATA Express connector.


Serial ATA Express Connector  
(SATAE\_1:  
see p.1, No. 15)



Please connect either SATA or PCIe storage devices to this connector. The SATA Express connector is shared with the SATA3\_4, SATA3\_5 and the M.2\_SSD (NGFF) Socket 3.


\*The SATA Express interface is a combination of SATAE\_1, SATA3\_4, and SATA3\_5.

USB 2.0 Headers  
(9-pin USB\_4\_5)  
(see p.1, No. 21)  
(9-pin USB\_6\_7)  
(see p.1, No. 22)




Besides four USB 2.0 ports on the I/O panel, there are two headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two ports.

USB 3.0 Header  
(19-pin USB3\_4\_5)  
(see p.1, No. 8)



Besides four USB 3.0 ports on the I/O panel, there is one header on this motherboard. Each USB 3.0 header can support two ports.

Front Panel Audio Header  
(9-pin HD\_AUDIO1)  
(see p.1, No. 27)




This header is for connecting audio devices to the front audio panel.



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
  - A. Connect Mic\_IN (MIC) to MIC2\_L.
  - B. Connect Audio\_R (RIN) to OUT2\_R and Audio\_L (LIN) to OUT2\_L.
  - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
  - D. MIC\_RET and OUT\_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
  - E. To activate the front mic, go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel and adjust "Recording Volume".

Chassis Speaker Header  
(4-pin SPEAKER1)  
(see p.1, No. 19)




Please connect the chassis speaker to this header.

Chassis and Power Fan Connectors  
(4-pin CHA\_FAN1)  
(see p.1, No. 16)




Please connect fan cables to the fan connectors and match the black wire to the ground pin.


(3-pin CHA\_FAN2)  
(see p.1, No. 29)




(3-pin PWR\_FAN1)  
(see p.1, No. 2)



CPU Fan Connectors  
(4-pin CPU\_FAN1)  
(see p.1, No. 3)




(3-pin CPU\_FAN2)  
(see p.1, No. 4)




This motherboard provides a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU fan, please connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector  
(24-pin ATXPWR1)  
(see p.1, No. 7)




This motherboard provides a 24-pin ATX power connector. To use a 20-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power Connector  
(8-pin ATX12V1)  
(see p.1, No. 1)



This motherboard provides an 8-pin ATX 12V power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5.

PCIe Power Connector  
(4-pin PCIE\_PWR1)  
(see p.1, No. 28)




Please connect a 4 pin molex power cable to this connector when more than three graphics cards are installed.

Thunderbolt AIC Connector  
(5-pin TB1)  
(see p.1, No. 20)



Please connect a 5-pin signal cable (GPIO cable) to this connector when you install a Thunderbolt™ add-in card (AIC).

Serial Port Header  
 (9-pin COM1)  
 (see p.1, No. 25)




This COM1 header supports a serial port module.

Chassis Intrusion Header  
 (2-pin CI1)  
 (see p.1, No. 24)



This motherboard supports CASE OPEN detection feature that detects if the chassis cover has been removed. This feature requires a chassis with chassis intrusion detection design.

TPM Header  
 (17-pin TPMS1)  
 (see p.1, No. 26)




This connector supports Trusted Platform Module (TPM) system, which can securely store keys, digital certificates, passwords, and data. A TPM system also helps enhance network security, protects digital identities, and ensures platform integrity.

## 2.7 M.2\_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The M.2\_SSD (NGFF) Socket 3 can accommodate either a M.2 SATA3 6.0 Gb/s module or a M.2 PCI Express module up to Gen 2 x2 (10 Gb/s). Please be noted that the M.2\_SSD (NGFF) Socket 3 is shared with the SATA Express connector; you can only choose either the M.2\_SSD (NGFF) Socket 3 or the SATA Express connector to use.


\*The M.2\_SSD (NGFF) Socket 3 supports SSD drives. Please note that the WiFi or other non-SSD M.2 modules are not supported.

### Installing the M.2\_SSD (NGFF) Module



#### Step 1

Prepare a M.2\_SSD (NGFF) module and the screw.



#### Step 2

Depending on the PCB type and length of your M.2\_SSD (NGFF) module, find the corresponding nut location to be used.



No.	1	2	3	4	5
Nut Location	A	B	C	D	E
PCB Length	3cm	4.2cm	6cm	8cm	11cm
Module Type	Type2230	Type 2242	Type2260	Type 2280	Type 22110

**Step 3**


Move the standoff based on the module type and length. The standoff is placed at the nut location D by default. Skip Step 3 and 4 and go straight to Step 5 if you are going to use the default nut. Otherwise, release the standoff by hand.

**Step 4**

Peel off the yellow protective film on the nut to be used. Hand tighten the standoff into the desired nut location on the motherboard.

**Step 5**

Align and gently insert the M.2 (NGFF) SSD module into the M.2 slot. Please be aware that the M.2 (NGFF) SSD module only fits in one orientation.

**Step 6**

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module.

## M.2\_SSD (NGFF) Module Support List

PCIe Interface	SATA Interface
Plextor PX-AG256M6e	ADATA AXNS381E-128GM-B
Plextor PX-AG512M6e	ADATA AXNS381E-256GM-B
SanDisk SD6PP4M-128G	Crucial CT120M500SSD4/120G
SanDisk SD6PP4M-256G	Crucial CT240M500SSD4/240G
Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)	Intel SSDSCKGW080A401/80G
	Kingston RBU-SNS8400S3/180GD

For the latest updates of M.2\_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for details: <http://www.asrock.com>

# 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Z97 Pro4 von ASRock entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRocks Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



*Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Anleitung irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Lieferumfang

- ASRock Z97 Pro4 – Motherboard (ATX-Formfaktor)
- ASRock Z97 Pro4 – Schnellinstallationsanleitung
- ASRock Z97 Pro4 – Support-CD
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 1 x E/A-Blendenabschirmung
- 1 x Schraube für M.2\_SSD- (NGFF) Sockel 3

## 1.2 Technische Daten

- Plattform**
- ATX-Formfaktor
  - Leiterplatte mit hochdichtem Glasgewebe

**Einzigartige Merkmale**

**ASRock-Superlegierung**

- Erstklassige Legierungs-drossel (reduziert Kernverlust im Vergleich zu Eisenpulverdrossel um 70 %)
- NexFET™-MOSFET
- 12K-Platinkappen (100 % in Japan gefertigt, hochqualitative leitfähige Polymer-Kondensatoren)
- Saphirschwarze Leiterplatte

**ASRock Full Spike Protection**

**ASRock Cloud**

**ASRock App-Shop**

**Prozessor**

- Unterstützt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1150) der 4<sup>ten</sup> & 5<sup>ten</sup> Generation
- Digipower-Design
- 6-Leistungsphasendesign
- Unterstützt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie
- Unterstützt CPUs mit freiem Multiplikator der Intel® K-Serie
- Unterstützt ASRock BCLK-Übertaktung (voller Bereich)

**Chipsatz**

- Intel® Z97

**Speicher**

- Dualkanal-DDR3-Speichertechnologie
- 4 x DDR3-DIMM-Steckplätze
- Unterstützt DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, ungeschützter Speicher
- Systemspeicher, max. Kapazität: 32 GB (siehe ACHTUNG)
- Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

**Erweiterungssteckplatz**

- 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCI-E1:x16-Modus)
- 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCI-E3:x4-Modus)  
\* Wenn der PCI-E2- oder PCI-E4-Steckplatz belegt ist, läuft der PCI-E3-Steckplatz im x2-Modus.
- 2 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplätze
- 2 x PCI-Steckplätze
- Unterstützt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

## Grafikkarte

- Integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausgänge können nur mit Prozessoren unterstützt werden, die GPU-integriert sind.
- Unterstützt integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung: Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. geteilter Speicher: 1792 MB
- Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und HDMI
- Unterstützt drei Monitore
- Unterstützt HDMI mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt DVI-D mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt D-Sub mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, hohe Farbtiefe (12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HDCP mit DVI-D- und HDMI-Ports
- Unterstützt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit DVI-D- und HDMI-Ports

## Audio

- 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-Audiocodec)
- Erstklassige Blu-ray-Audiounterstützung
- Unterstützt Überspannungsschutz (ASRock Full Spike Protection)
- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie

## LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Unterstützt Intel® Remote Wake Technology
- Unterstützt Wake-On-LAN
- Unterstützt Blitzschutz/Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection)
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

## **Rückblende, E/A**

- 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
- 1 x D-Sub-Port
- 1 x DVI-D-Port
- 1 x HDMI-Port
- 1 x Optischer SPDIF-Ausgang
- 4 x USB 2.0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x USB 3.0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschlüsse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

## **Speicher**

- 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse, unterstützt RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 13 und Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI und Hot-Plugging
- 1 x SATA-Express-Anschluss (geteilt mit SATA3\_4, SATA3\_5 und M.2\_SSD- (NGFF) Sockel 3)  
\* Anzukündigende Unterstützung
- 1 x M.2\_SSD- (NGFF) Sockel 3, unterstützt M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen2 x 2 (10 Gb/s)

## **Anschluss**

- 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
- 1 x Gehäuseeingriff-Stiftleiste
- 1 x TPM-Stiftleiste
- 1 x Betrieb-LED-Stiftleiste
- 2 x CPU-Lüfteranschlüsse (1 x 4-polig, 1 x 3-polig)
- 2 x Gehäuselüfteranschlüsse (1 x 4-polig, 1 x 3-polig)
- 1 x Netzteil Lüfteranschluss (3-polig)
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
- 1 x PCIe-Netzanschluss
- 1 x Audioanschluss an Frontblende
- 1 x Thunderbolt-Erweiterungskartenanschluss
- 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstützen 4 USB 2.0-Ports) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x USB 3.0-Stiftleiste (unterstützt 2 USB 3.0-Ports) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))

**BIOS-Funktion**

- 64-Mb-AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen
- ACPI 1.1-konforme Aufweckereignisse
- SMBIOS 2.3.1-Unterstützung
- CPU, DRAM, PCH 1,05 V, PCH 1,5 V / Mehrfachspannungsanpassung

**Support-CD**

- Treiber, Dienstprogramme, Virenschutzsoftware (Testversion), Google Chrome-Browser und Toolbar, Start8 (30-Tage-Testversion), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

**Hardwareüberwachung**

- CPU-/Gehäusetemperaturerkennung
- CPU/Gehäuse/Netzteil-Lüfertachometer
- Lautloser CPU-/Gehäuselüfter (automatische Anpassung der Gehäuselüftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur)
- CPU-/Gehäuselüfter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
- Gehäuse-offen-Erkennung
- Spannungsüberwachung: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

**Betriebssystem**

- Microsoft® Windows® 8.1, 32 Bit / 8.1, 64 Bit / 8, 32 Bit / 8, 64 Bit / 7, 32 Bit / 7, 64 Bit

**Zertifizierung**

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

\* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>




Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.



Aufgrund von Beschränkungen kann die Größe des tatsächlich für die Systemnutzung reservierten Speichers unter Windows®-Betriebssystemen mit 32 Bit weniger als 4 GB betragen. Windows®-Betriebssysteme mit 64 Bit haben keine derartigen Beschränkungen. Mit ASRock XFast RAM können Sie den Speicher einsetzen, den Windows® nicht nutzen kann.

## 1.3 JumperEinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 „kurzgeschlossen“ sind, wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.



CMOS-löschen-Jumper  
(CLRCMOS1)  
(siehe S. 1, Nr. 23)

**1\_2**  
  
Standard

**2\_3**  
  
CMOS  
löschen


CLRCMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schließen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

## 1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste  
(9-polig, PANEL1)  
(siehe S. 1, Nr. 18)



Verbinden Sie Netzschalter, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



**PWRBTN (Ein-/Austaste):**

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

**RESET (Reset-Taste):**

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

**PLED (Systembetriebs-LED):**

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

**HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):**

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.


Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitäts-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED-Stiftleiste  
(3-polig, PLED1)  
(siehe S. 1, Nr. 17)



Bitte verbinden Sie die Betrieb-LED des Gehäuses zur Anzeige des Systembetriebsstatus mit dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschlüsse  
(SATA3\_0:  
siehe S. 1, Nr. 9)  
(SATA3\_1:  
siehe S. 1, Nr. 11)  
(SATA3\_2:  
siehe S. 1, Nr. 13)  
(SATA3\_3:  
siehe S. 1, Nr. 10)  
(SATA3\_4:  
siehe S. 1, Nr. 12)  
(SATA3\_5:  
siehe S. 1, Nr. 14)




Diese sechs SATA-III-Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 6,0 Gb/s. SATA3\_4, SATA3\_5 werden mit dem SATA-Express-Anschluss geteilt.

Serial-ATA-Express-Anschluss  
(SATAE\_1:  
siehe S. 1, Nr. 15)




Bitte verbinden Sie entweder SATA- oder PCIe-Speichergeräte mit diesem Anschluss. Der SATA-Express-Anschluss wird mit SATA3\_4, SATA3\_5 und M.2\_SSD-(NGFF) Sockel 3 geteilt.

USB 2.0-Stiftleisten  
(9-polig, USB\_4\_5)  
(siehe S. 1, Nr. 21)  
(9-polig, USB\_6\_7)  
(siehe S. 1, Nr. 22)




Neben vier USB 2.0-Ports an der E/A-Blende befinden sich zwei Stiftleisten an diesem Motherboard. Jede USB 2.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.

USB 3.0-Stiftleiste  
(19-polig, USB3\_4\_5)  
(siehe S. 1, Nr. 8)



Neben vier USB 3.0-Ports an der E/A-Blende befindet sich eine Stiftleiste an diesem Motherboard. Jede USB 3.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.

Audiostiftleiste  
(Frontblende)  
(9-polig, HD\_AUDIO1)  
(siehe S. 1, Nr. 27)




Diese Stiftleiste dient dem Anschließen von Audiogeräten an der Frontblende.




1. High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützen. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
2. Bei Nutzung eines AC'97-Audiopanel dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
  - A. Mic\_IN (Mikrofon) mit MIC2\_L verbinden.
  - B. Audio\_R (RIN) mit OUT2\_R und Audio\_L (LIN) mit OUT2\_L verbinden.
  - C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
  - D. MIC\_RET und OUT\_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.
  - E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmelautstärke)“ an.

Gehäuselautsprecherstiftleiste  
(4-polig, SPEAKER1)  
(siehe S. 1, Nr. 19)




Bitte verbinden Sie den Gehäuselautsprecher mit dieser Stiftleiste.

Gehäuse- und Netzteil-lüfteranschlüsse  
(4-polig, CHA\_FAN1)  
(siehe S. 1, Nr. 16)




Bitte verbinden Sie die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen; der schwarze Draht gehört zum Erdungskontakt.


(3-polig, CHA\_FAN2)  
(siehe S. 1, Nr. 29)




(3-polig, PWR\_FAN1)  
(siehe S. 1, Nr. 2)



CPU-Lüfteranschlüsse  
(4-polig, CPU\_FAN1)  
(siehe S. 1, Nr. 3)




(3-polig, CPU\_FAN2)  
(siehe S. 1, Nr. 4)




Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter). Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss  
(24-polig, ATXPWR1)  
(siehe S. 1, Nr. 7)




Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss  
(8-polig, ATX12V1)  
(siehe S. 1, Nr. 1)



Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

PCIe-Netzanschluss  
(4-polig, PCIe\_PWR1)  
(siehe S. 1, Nr. 28)




Bitte verbinden Sie ein 4-poliges Molex-Netz Kabel mit diesem Anschluss, wenn mehr als drei Grafikkarten installiert sind.

Thunderbolt-  
Erweiterungskarte  
Anschluss  
(5-polig, TB1)  
(siehe S. 1, Nr. 20)



Bitte verbinden Sie ein serielles 5-poliges Kabel (GPIO-Kabel) mit diesem Anschluss, wenn Sie eine Thunderbolt™-Erweiterungskarte installieren.

Serieller-Port-Stiftleiste  
(9-polig, COM1)  
(siehe S. 1, Nr. 25)




Diese COM1-Stiftleiste unterstützt ein Modul für serielle Ports.

Gehäuseeingriff-Stiftleiste  
(2-polig, CI1)  
(siehe S. 1, Nr. 24)



Dieses Motherboard unterstützt die Gehäuse-offen-Erkennung, die erkennt, wenn die Gehäuseabdeckung entfernt wurde. Diese Funktion setzt ein Gehäuse mit Gehäuseeingriffserkennungsdesign voraus.

TPM-Stiftleiste  
(17-polig, TPMS1)  
(siehe S. 1, Nr. 26)



Dieser Anschluss unterstützt das Trusted Platform Module- (TPM) System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein TPM-System hilft zudem bei der Stärkung der Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Plattformintegrität.

# 1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock Z97 Pro4, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



*Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock Z97 Pro4 (facteur de forme ATX)
- Guide d'installation rapide ASRock Z97 Pro4
- CD d'assistance ASRock Z97 Pro4
- 2 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 1 x panneau de protection E/S
- 1 x vis pour M.2\_SSD (NGFF) Prise 3

## 1.2 Spécifications

- Plateforme**
- Facteur de forme ATX
  - PCB en tissu de verre haute densité

**Caractéristique unique**

**Super alliage ASRock**

- Alliage Premium Alloy Choke (réduit les pertes jusqu'à 70 % en comparaison des bobines traditionnelles)
- NexFET™ MOSFET
- Couvercles platine 12K (condensateurs en polymère conducteur haute qualité 100 % fabriqués au Japon)
- PCB noir saphir

**Protection complète contre les pics ASRock ASRock Cloud**

**Boutique d'applications ASRock**

**Processeur**

- Prend en charge les processeurs 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> génération Intel® Core™ (socket 1150)
- Conception Digi Power
- Alimentation à 6 phases
- Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
- Prend en charge les processeurs débloqués de la série K Intel®
- Prend en charge l'overclocking ASRock BCLK Full-range

**Chipset**

- Intel® Z97

**Mémoire**

- Technologie mémoire double canal DDR3
- 4 x fentes DIMM DDR3
- Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066
- Capacité max. de la mémoire système : 32Go (voir AVERTISSEMENT)
- Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

**Fente d'expansion**

- 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCI-E1 :mode x16)
- 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCI-E3 :mode x4)
- \* Si la fente PCI-E2 ou PCI-E4 est occupée, la fente PCI-E3 fonctionnera en mode x2.
- 2 x fentes PCI Express 2.0 x1
- 2 x fentes PCI
- Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX™

## Graphiques

- La technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals et les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant un contrôleur graphique.
- Prend en charge la technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) et MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Mémoire partagée max. 1792Mo
- Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
- Prend en charge la configuration à triple moniteurs
- Prend en charge HDMI avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60 Hz
- Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge HDCP via ports DVI-D et HDMI
- Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via ports DVI-D et HDMI

## Audio

- Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek ALC892)
- Compatible audio Blu-ray Premium
- Protection contre les surtensions (Protection complète contre les pics ASRock)
- Couvercles audio série en or fin Nichicon

## Réseau

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Prend en charge la technologie Intel® Remote Wake
- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Protection contre les orages/décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock)
- Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802.3az
- Prend en charge PXE

### Connectique du panneau arrière

- 1 x port souris/clavier PS/2
- 1 x port D-Sub
- 1 x port DVI-D
- 1 x port HDMI
- 1 x port sortie optique SPDIF
- 4 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
- 4 x ports USB 3.0 (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
- 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
- Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arrière / central / basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

### Stockage

- 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 13 et Intel Smart Response), NCQ, AHCI et « Hot Plug »
- 1 x connecteur SATA Express (partagé avec SATA3\_4, SATA3\_5 et M.2\_SSD (NGFF) socket 3)  
\* Prise en charge dévoilée prochainement
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) socket 3, prend en charge les modules M.2 SATA3 6,0 Gb/s et M.2 PCI Express jusqu'à Gen2 x2 (10 Gb/s)

### Connectique

- 1 x embase pour port COM
- 1 x embase d'intrusion châssis
- 1 x embase TPM
- 1 x embase LED d'alimentation
- 2 x connecteurs pour ventilateur de processeur (1 x 4 broches, 1 x 3 broches)
- 2 x connecteurs pour ventilateur de châssis (1 x 4 broches, 1 x 3 broches)
- 1 x connecteur pour ventilateur d'alimentation (3 broches)
- 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
- 1 x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches
- 1 x connecteur d'alimentation PCIe
- 1 x connecteur audio panneau frontal
- 1 x connecteur Thunderbolt AIC
- 2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
- 1 x embase USB 3.0 (2 ports USB 3.0 pris en charge) (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))

### Caractéristiques du BIOS

- BIOS UEFI AMI 64 Mo avec prise en charge d'interface graphique multilingue
- Compatible ACPI 1.1 Wake Up Events
- Prend en charge SMBIOS 2.3.1
- Régulation de la tension CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

### CD inclus

- Pilotes, utilitaires, logiciel antivirus (version d'évaluation), navigateur et barre d'outils Google Chrome, Start8 (évaluation de 30 jours), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

### Surveillance du matériel

- Détection de la température du processeur/châssis
- Tachéomètre processeur/châssis/ventilateur d'alimentation
- Ventilateur silencieux processeur/châssis (réglage automatique de la vitesse du ventilateur du châssis d'après la température du processeur)
- Contrôle simultané des vitesses des ventilateurs processeur/châssis
- Détection CHASSIS OUVERT
- Surveillance de la tension d'alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

### Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® 8.1 32 bits / 8.1 64 bits / 8 32 bits / 8 64 bits / 7 32 bits / 7 64 bits

### Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

\* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>




Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking dérivée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par l'overclocking.




En raison de limitations dues au système d'exploitation, la capacité de mémoire utilisée sous Windows® 32-bit peut être inférieure à 4 Go. Cette limitation ne concerne pas les systèmes d'exploitation Windows® 64-bit. Vous pouvez utiliser ASRock XFast RAM pour utiliser la mémoire dont Windows® ne peut se servir.

### 1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ». L'illustration représente un cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.



Cavalier Clear CMOS  
(CLR CMOS1)  
(voir p.1, No. 23)




CLR CMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLR CMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, n'effacez pas la CMOS immédiatement après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramètres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.

## 1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système  
(PANNEAU1 à 9 broches)  
(voir p.1, No. 18)



Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



**PWRBTN (bouton d'alimentation):**

pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton de mise en marche.

**RESET (bouton de réinitialisation):**

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

**PLED (LED d'alimentation du système) :**

pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

**HDLED (LED d'activité du disque dur) :**

pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.


La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, LED d'alimentation, LED d'activité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Embase LED  
d'alimentation  
(PLED1 à 3 broches)  
(voir p.1, No. 17)



Veillez brancher le LED  
d'alimentation du châssis  
sur cette embase pour in-  
diquer l'état d'alimentation  
du système.

Connecteurs Serial ATA3  
(SATA3\_0:  
voir p.1, No. 9)  
(SATA3\_1:  
voir p.1, No. 11)  
(SATA3\_2:  
voir p.1, No. 13)  
(SATA3\_3:  
voir p.1, No. 10)  
(SATA3\_4:  
voir p.1, No. 12)  
(SATA3\_5:  
voir p.1, No. 14)




Ces six connecteurs  
SATA3 sont compatibles  
avec les câbles de données  
SATA pour les appareils de  
stockage internes avec un  
taux de transfert maximal  
de 6,0 Go/s. SATA3\_4,  
SATA3\_5 sont partagés  
avec le connecteur SATA  
Express.

Connecteur série ATA  
Express  
(SATAE\_1:  
voir p.1, No. 15)




Veillez connecter des  
périphériques de stockage  
SATA ou PCIe à ce  
connecteur. Le connecteur  
SATA Express est partagé  
avec SATA3\_4, SATA3\_5  
et M.2\_SSD (NGFF) socket  
3.

Embases USB 2.0  
(USB\_4\_5 à 9 broches)  
(voir p.1, No. 21)  
(USB\_6\_7 à 9 broches)  
(voir p.1, No. 22)




En plus des quatre ports  
USB 2.0 sur le panneau E/S,  
cette carte mère est dotée  
de deux embases. Chaque  
embase USB 2.0 peut  
prendre en charge deux  
ports.

Embases USB 3.0  
(USB3\_4\_5 à 19 broches)  
(voir p.1, No. 8)



En plus des quatre ports USB 3.0 sur le panneau E/S, cette carte mère est dotée d'une embase supplémentaire. Chaque embase USB 3.0 peut prendre en charge deux ports.

Embase audio du panneau frontal  
(HD\_AUDIO1 à 9 broches)  
(voir p.1, No. 27)




Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.




1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
  - A. branchez Mic\_IN (MIC) sur MIC2\_L.
  - B. branchez Audio\_R (RIN) sur OUT2\_R et Audio\_L (LIN) sur OUT2\_L.
  - C. branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
  - D. MIC\_RET et OUT\_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
  - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».

Embase du haut-parleur du châssis  
(SPEAKER1 à 4 broches)  
(voir p.1, No. 19)




Veuillez brancher le haut-parleur du châssis sur cette embase.

Connecteurs du châssis et de l'alimentation du ventilateur  
(CHA\_FAN1 à 4 broches)  
(voir p.1, No. 16)




Veuillez brancher les câbles du ventilateur sur les connecteurs du ventilateur, puis reliez le fil noir à la broche de mise à terre.


(CHA\_FAN2 à 3 broches)  
(voir p.1, No. 29)




(PWR\_FAN1 à 3 broches)  
(voir p.1, No. 2)



Connecteurs du ventilateur du processeur (CPU\_FAN1 à 4 broches)  
(voir p.1, No. 3)




(CPU\_FAN2 à 3 broches)  
(voir p.1, No. 4)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d'alimentation ATX  
(ATXPWR1 à 24 broches)  
(voir p.1, No. 7)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d'alimentation ATX 12V  
(ATX12V1 à 8 broches)  
(voir p.1, No. 1)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX 12V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

Connecteur d'alimentation PCIe  
(PCIE\_PWR1 à 4 broches)  
(voir p.1, No. 28)




Veuillez connecter un câble d'alimentation molex à 4 broches à ce connecteur lorsque plus de trois cartes graphiques sont installées.

Thunderbolt AIC Connectique  
(TB1 à 5 broches)  
(voir p.1, No. 20)



Veuillez connecter un câble de signal à 5 broches (câble GPIO) à ce connecteur lorsque vous utilisez une carte d'extension Thunderbolt™ (AIC).

Embase pour port série  
(COM1 à 9 broches)  
(voir p.1, No. 25)




Cette embase COM1 prend en charge un module de port série.

Embase d'intrusion châssis  
(CI1 à 2 broches)  
(voir p.1, No. 24)



Cette carte mère prend en charge la fonction de détection CHASSIS OUVERT qui alerte l'utilisateur en cas de retrait du boîtier du châssis. Cette fonction requiert un châssis à conception intégrant la détection d'intrusion.

Embase TPM  
(TPMS1 à 17 broches)  
(voir p.1, No. 26)



Ce connecteur prend en charge un module TPM (Trusted Platform Module – Module de plateforme sécurisée), qui permet de sauvegarder clés, certificats numériques, mots de passe et données en toute sécurité. Le système TPM permet également de renforcer la sécurité du réseau, de protéger les identités numériques et de préserver l'intégrité de la plateforme.

# 1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock Z97 Pro4, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualità ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



*Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questo manuale sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Contenuto della confezione

- Scheda madre ASRock Z97 Pro4 (Form Factor ATX)
- Guida all'installazione rapida di ASRock Z97 Pro4
- CD di supporto di ASRock Z97 Pro4
- 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O
- 1 vite per Socket 3 M.2\_SSD (NGFF)

## 1.2 Specifiche

- Piattaforma**
- Fattore di forma ATX
  - PCB di fibra di vetro ad alta densità

- Caratteristiche uniche**
- ASRock Super Alloy**
- Bobina di lega di qualità (riduce del 70% la perdita del nucleo rispetto alle bobine di polvere di ferro)
  - MOSFET NexFET™
  - Cappucci di platino 12K (condensatori polimerici conduttivi d'alta qualità prodotti al 100% in Giappone)
  - PCB Sapphire Black
- Protezione completa ASRock dai picchi di corrente**
- ASRock Cloud**
- APP Shop ASRock**

- CPU**
- Supporta processori 4<sup>th</sup> Gen e 5<sup>th</sup> Generation Intel® Core™ (Socket 1150)
  - Design Digi Power
  - Potenza a 6 fasi
  - Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
  - Supporto di CPU unlocked Intel® K-Series
  - Supporta gamma completa overclocking BCLK ASRock

- Chipset**
- Intel® Z97

- Memoria**
- Tecnologia con memoria DDR3 a doppio canale
  - 4 alloggi DIMM DDR3
  - Supporto di memoria DDR3 2933+(OC) / 2800(OC) / 2400(OC) / 2133(OC) / 1866(OC) / 1600/1333 / 1066 non-ECC, un-buffered
  - Capacità max. della memoria di sistema: 32 GB (si veda la sezione ATTENZIONE)
  - Supporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

- Slot di espansione**
- 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalità x16)
  - 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalità x4)  
\* Se l'alloggio PCIE2 o PCIE4 è occupato, l'alloggio PCIE3 funzionerà a modalità x2.
  - 2 alloggi PCI Express 2.0 x1
  - 2 x Alloggi PCI
  - Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™

## Grafica

- La videografica integrata della scheda video HD Intel® e le uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU integrata.
- Supporta la videografica integrata della scheda video HD Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memoria condivisa max. 1792 MB
- Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
- Supporto di tre monitor
- Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 1920x1200 a 60Hz
- Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (è necessario un monitor compatibile HDMI)
- Supporto di HDCP con le porte DVI-D e HDMI
- Supporto di riproduzione Full HD 1080p Blu-ray (BD) con le porte DVI-D e HDMI

## Audio

- Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio Realtek ALC892)
- Supporto audio Blu-ray Premium
- Supporto protezione da sovratensione (protezione completa ASRock dai picchi di corrente)
- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold

## LAN

- LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Supporta la tecnologia Intel® Remote Wake
- Supporta Wake-On-LAN
- Supporto la protezione da fulmini/scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente)
- Supporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporta PXE

### I/O pannello posteriore

- 1 x porta mouse/tastiera PS/2
- 1 x porta D-Sub
- 1 x porta DVI-D
- 1 x porta HDMI
- 1 x porta uscita SPDIF ottico
- 4 x Porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 4 x Porte USB 3.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
- Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono

### Archiviazione

- 6 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 13 e Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI e Hot Plug
- 1 x Connettore SATA Express (condiviso con SATA3\_4, SATA3\_5 e Socket 3 M.2\_SSD (NGFF))  
\* Supporto di prossima comunicazione
- 1 x Socket 3 M.2\_SSD (NGFF), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s ed il modulo M.2 PCI Express fino a Gen2 x2 (10 Gb/s)

### Connettore

- 1 collettore porta COM
- 1 x Collettore intrusione telaio
- 1 x Collettore TMP
- 1 collettore LED alimentatore
- 2 connettori ventola CPU (1 x 4 pin, 1 x 3 pin)
- 2 connettori ventola telaio (1 x 4 pin, 1 x 3 pin)
- 1 connettore ventola alimentazione (3 pin)
- 1 connettore alimentazione ATX 24 pin
- 1 x Connettore alimentazione 12V 8-pin
- 1 x Connettore alimentazione PCIe
- 1 connettore audio pannello frontale
- 1 x Connettore Thunderbolt AIC
- 2 x Collettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 1 x Collettore USB 3.0 (supporta 2 porte USB 3.0) (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))

**Funzione BIOS**

- AMI UEFI Legal BIOS 64Mb con interfaccia di supporto multi-lingue
- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 1.1
- Supporto di SMBIOS 2.3.1
- Multiregolazione tensione CPU, DRAM, PCH 1,05 V, PCH 1,5 V

**CD di supporto**

- Driver, utilità, software antivirus (versione di prova), browser e barra degli strumenti Google Chrome, Start8 (30 giorni di prova), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

**Hardware Monitor**

- Rilevamento temperatura CPU/telaio
- Tachimetro CPU/chassis/ventola alimentazione
- Ventola silenziosa CPU/telaio (regolazione automatica velocità in base alla temperatura della CPU)
- Ventola CPU/chassis con controllo di varie velocità
- Rilevamento CASE OPEN
- Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

**SO**

- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

**Certificazioni**

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (è necessario un alimentatore ErP/EuP Ready)

\* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: <http://www.asrock.com>




Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overlocking, inclusa la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overlocking o l'utilizzo di strumenti di overlocking di terze parti. L'overlocking può influenzare la stabilità del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overlocking.



A causa della limitazione, l'effettiva dimensione della memoria può essere inferiore a 4 GB per riservare l'uso del sistema ai sistemi operativi di Windows® a 32 bit. I sistemi operativi Windows® a 64 bit non possiedono tali limitazioni. È possibile utilizzare la RAM XFast di ASRock per utilizzare la memoria che Windows® non può utilizzare.

## 1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto". L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin i cui pin1 e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper è posizionato su questi 2 pin.



Jumper per azzerare la  
CMOS  
(CLRCMOS1)  
(vedere pag. 1, n. 23)

**1\_2**  
  
predefinito

**2\_3**  
  
Azzerare  
la CMOS


CLRCMOS1 consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Dopo aver atteso 15 secondi, utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare il pin2 e il pin3 su CLRCMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS.

## 1.4 Header e connettori sulla scheda



*Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.*

Header sul pannello del sistema  
(PANEL1 a 9 pin)  
(vedere pag. 1, n. 18)



Collegare l'interruttore dell'alimentazione, l'interruttore di reset e l'indicatore dello stato del sistema sullo chassis su questo header secondo la seguente assegnazione dei pin. Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



**PWRBTN (interruttore di alimentazione):**

*collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. È possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.*

**RESET (interruttore di reset):**

*collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.*

**PLED (LED alimentazione del sistema):**

*collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).*

**HDLED (LED di attività disco rigido):**

*collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.*


*Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello anteriore è composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attività disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni dei pin corrispondano correttamente.*

Header LED di alimentazione (PLED1 a 3 pin) (vedere pag. 1, n. 17)



Collegare il LED di alimentazione chassis a questo header per indicare lo stato di alimentazione del sistema.

Connettori Serial ATA3 (SATA3\_0: vedere pag.1, n. 9) (SATA3\_1: vedere pag. 1, n. 11) (SATA3\_2: vedere pag. 1, n. 13) (SATA3\_3: vedere pag.1, n. 10) (SATA3\_4: vedere pag.1, n. 12) (SATA3\_5: vedere pag.1, n. 14)




Questi sei connettori SATA3 supportano cavi dati SATA per dispositivi di archiviazione interna, con una velocità di trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s. I connettori SATA3\_4 e SATA3\_5 sono condivisi con il connettore SATA Express.

Connettore Serial ATA Express (SATAE\_1: vedere pag.1, n. 15)




Collegare i dispositivi d'archiviazione SATA o PCIe a questo connettore. Il connettore SATA Express è condiviso con SATA3\_4, SATA3\_5 e Socket 3 M.2\_SSD (NGFF).

Header USB 2.0 (USB\_4\_5 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 21) (USB\_6\_7 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 22)




Oltre alle quattro porte USB 2.0 sul pannello I/O, su questa scheda madre vi sono due header. Ciascun header USB 2.0 può supportare due porte.

Header USB 3.0  
(USB3\_4\_5 a 19 pin)  
(vedere pag. 1, n. 8)



Oltre alle quattro porte USB 3.0 sul pannello I/O, su questa scheda madre vi è un header. Ciascun header USB 3.0 può supportare due porte.

Header audio pannello anteriore  
(AUDIO1\_HD a 9 pin)  
(vedere pag. 1, n. 27)




Questo header serve a collegare i dispositivi audio al pannello audio anteriore.



- L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
- Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
  - Collegare Mic\_IN (MIC) a MIC2\_L.
  - Collegare Audio\_R (RIN) a OUT2\_R e Audio\_L (LIN) a OUT2\_L.
  - Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
  - MIC\_RET e OUT\_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.


Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "FrontMic" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".

Header altoparlante chassis  
(SPEAKER1 a 4 pin)  
(vedere pag. 1, n. 19)




Collegare l'altoparlante dello chassis a questo header.

Connettori ventola dello chassis e di alimentazione  
(CHA\_FAN1 a 4 pin)  
(vedere pag. 1, n. 16)




Collegare i cavi della ventola ai connettori della ventola e far corrispondere il filo nero al pin di terra.


(CHA\_FAN2 a 3 pin)  
(vedere pag. 1, n. 29)



(PWR\_FAN1 a 3 pin)  
(vedere pag. 1, n. 2)



Connettori della ventola  
della CPU  
(CPU\_FAN1 a 4 pin)  
(vedere pag. 1, n. 3)




(CPU\_FAN2 a 3 pin)  
(vedere pag. 1, n. 4)




Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin. Se si decide di collegare una ventola della CPU a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di alimentazione ATX  
(ATXPWR1 a 24 pin)  
(vedere pag. 1, n. 7)




Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX a 24 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 20 pin, collegarla lungo il pin1 e il pin 13.

Connettore di alimentazione ATX da 12 V  
(ATX12V1 a 8 pin)  
(vedere pag. 1, n. 1)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 4 pin, collegarla lungo il pin1 e il pin 5.

Connettore alimentazione PCie  
(4-pin PCIE\_PWR1)  
(vedere pag. 1, n. 28)




Collegare un cavo di alimentazione molex a 4 pin a questo connettore quando sono installate più di tre schede grafiche.

Thunderbolt AIC  
Connettore  
(TB1 5-pin)  
(vedere pag. 1, n. 20)



Collegare un cavo di segnale a 5 pin (cavo GPIO) a questo connettore quando si installa una scheda aggiuntiva Thunderbolt™ (AIC).

Header porta seriale  
(COM1 a 9 pin)  
(vedere pag. 1, n. 25)




Questo header COM1  
supporta un modulo di  
porta seriale.

Header di intrusione nello  
chassis  
(CI1 a 2 pin)  
(vedere pag. 1, n. 24)



Questa scheda madre  
supporta la funzionalità di  
rilevamento CASE OPEN  
che rileva se il coperchio  
dello chassis è stato  
rimosso. Questa funzione  
richiede uno chassis  
con caratteristiche di  
rilevamento di intrusione  
nello chassis.

Header TPM  
(TPMS1 a 17 pin)  
(vedere pag. 1, n. 26)



Questo connettore  
supporta il sistema Trusted  
Platform Module (TPM),  
che può archiviare in modo  
sicuro chiavi, certificati  
digitali, password e dati.  
Un sistema TPM permette  
anche di potenziare la  
sicurezza della rete, di  
proteggere identità digitali  
e di garantire l'integrità  
della piattaforma.

# 1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock Z97 Pro4, una placa base fiable fabricada según el riguroso control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



*Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en este manual estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si este manual sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Contenido del paquete

- Placa base ASRock Z97 Pro4 (Factor de forma ATX)
- Guía de instalación rápida de ASRock Z97 Pro4
- CD de soporte de ASRock Z97 Pro4
- 2 cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 1 escudo panel I/O
- 1 tornillo para Socket 3 M.2\_SSD (NGFF)

## 1.2 Especificaciones

- Plataforma**
- Factor de forma ATX
  - PCB de fibra de vidrio de alta densidad

**Cara-  
cterísticas  
únicas**

**Superaleación ASRock**

- Premium Alloy Choke (reduce el 70% de pérdida de energía en el núcleo en comparación con Iron Powder Choke)
- NexFET™ MOSFET
- Tapas de platino de 12K (condensadores de polímero conductor de alta calidad, 100% fabricados en Japón)
- PCB de zafiro negro

**Protección ASRock Full Spike**

**ASRock Cloud**

**Tienda de aplicaciones ASRock**

- CPU**
- Compatible con 4ª y 5ª generación de procesadores Intel® Core™ (Socket 1150)
  - Diseño Digi Power
  - Diseño de 6 fases de alimentación
  - Compatible con la tecnología de Intel® Turbo Boost 2.0
  - Compatible con CPU serie K desbloqueada de Intel®
  - Compatible con overclocking de rango completo BCLK de ASRock

- Conjunto de chips**
- Intel® Z97

- Memoria**
- Tecnología de memoria de Doble Canal DDR3
  - 4 ranuras DDR3 DIMM
  - Compatible con memoria no-ECC, sin búfer DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/ 1866(OC)/1600/1333/1066
  - Capacidad máxima de la memoria del sistema: 32GB (consulte la ADVERTENCIA)
  - Compatible con Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2 de Intel®

**Ranura de expansión**

- 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)
- 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)  
\* Si la ranura PCIE2 o PCIE4 está ocupada, la ranura PCIE3 funcionará en el modo x2.
- 2 ranuras PCI Express 2.0 x1
- 2 ranuras PCI
- Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX™

## Gráficos

- La Tecnología visual integrada de gráficos HD de Intel® y las salidas de VGA son compatibles únicamente con procesadores con GPU integrado.
- Compatible con la Tecnología visual integrada de gráficos HD de Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memoria compartida máxima: 1792MB
- Tres opciones de salida gráfica: D-Sub, DVI-D y HDMI
- Compatible con tres monitores
- Compatible con HDMI con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz
- Compatible con DVI-D con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz
- Compatible con D-Sub con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz
- Compatible con Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y HBR (audio de alta velocidad de bits) con HDMI (requiere un monitor compatible con HDMI)
- Compatible con función HDCP con puertos DVI-D y HDMI
- Compatible con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con puertos DVI-D y HDMI

## Audio

- 7.1 Audio CH HD con Protección de contenido (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Compatible con audio Blu-ray Premium
- Compatible con protección por sobretensión (protección ASRock Full Spike)
- Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold

## LAN

- LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Compatible con la Tecnología Remote Wake de Intel®
- Compatible con Wake-On-LAN
- Compatible con protección contra rayos y electricidad electrostática (protección ASRock Full Spike)
- Compatible con Ethernet de consumo eficiente de energía 802.3az
- Compatible con PXE

**Panel trasero I/O**

- 1 puerto de ratón/teclado PS/2
- 1 puerto D-Sub
- 1 puerto DVI-D
- 1 puerto HDMI
- 1 puerto de salida SPDIF óptica
- 4 puertos USB 2.0 (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))
- 4 puertos USB 3.0 (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))
- 1 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
- Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono

**Almacenamiento**

- 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 13 e Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI y conexión en caliente
- 1 conector express SATA (compartido con SATA3\_4, SATA3\_5 y Socket 3 M.2\_SSD (NGFF))
  - \* Compatibilidad por confirmar
- 1 Socket 3 M.2\_SSD (NGFF), compatible con el módulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s y módulo M.2 PCI Express hasta Gen2 x2 (10 Gb/s)

**Conectores**

- 1 Cabezal de puerto COM
- 1 cabezal de intrusión de chasis
- 1 cabezal TPM
- 1 Cabezal de indicador LED de alimentación
- 2 Conectores de ventilador de la CPU (1 de 4 pines y 1 de 3 pines)
- 2 Conectores de ventilador del chasis (1 de 4 pines y 1 de 3 pines)
- 1 Conector de ventilador de alimentación (de 3 pines)
- 1 Conector de alimentación ATX de 24 pines
- 1 conector de alimentación de 12V de 8 pines
- 1 conector de alimentación PCIe
- 1 Conector de audio del panel frontal
- 1 conector Thunderbolt AIC
- 2 cabezales USB 2.0 (compatible con 4 puertos USB 2.0) (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))
- 1 cabezal USB 3.0 (compatible con 2 puertos USB 3.0) (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))

## **Función del BIOS**

- BIOS legal UEFI AMI de 64Mb compatible con interfaz gráfica de usuario multilingüe
- Eventos de reactivación conformes con ACPI 1.1
- Compatible con SMBIOS 2.3.1
- Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

## **CD de soporte**

- Controladores, Utilidades, Software AntiVirus (Versión de prueba), Explorador y Barra de herramientas de Google Chrome, Start8 (30 días de prueba), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

## **Monitor del hardware**

- Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis
- Tacómetro del ventilador de alimentación/CPU/Chasis
- CPU/Chasis Ventilador silencioso (Ajuste automático de velocidad del ventilador del chasis por temperatura de la CPU)
- Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
- Detección de CUBIERTA ABIERTA
- Control de voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

## **SO**

- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

## **Certificaciones**

- FCC, CE, WHQL
- Compatible con ErP/EuP (requiere toma de alimentación compatible con ErP/EuP)

\* Para obtener más información acerca del producto, visite nuestro sitio web: <http://www.asrock.com>




*Tenga en cuenta que existen ciertos riesgos relacionados con el overlocking (sobreceleración), incluyendo el ajuste de la configuración del BIOS, aplicando la Tecnología overlocking no vinculada o utilizando las herramientas de overlocking de tercera parte. El overlocking podría afectar la estabilidad de su sistema o incluso dañar los componentes y dispositivos de su sistema. Si lo realiza, todos los riesgos y gastos derivados del overlocking serán de su entera responsabilidad. No nos hacemos responsables de posibles daños producidos por el overlocking.*




*Debido a las limitaciones, el tamaño real de la memoria podrá ser inferior a 4GB para reservar espacio para el uso del sistema en sistemas operativos Windows® de 32 bits. Los sistemas operativos Windows® de 64 bits no tienen estas limitaciones. Podrá utilizar XFast RAM de ASRock para usar la memoria que Windows® no puede utilizar.*

### 1.3 Instalación de los puentes

La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los pines, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los pines, el puente queda “Abierto”. La ilustración muestra un puente de 3 pines cuyo pin 1 y pin 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 pines.



Puente de borrado de  
CMOS  
(CLRCMOS1)  
(consulte la pág.1, N.º 23)




CLRCMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación. Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el pin2 y el pin3 en el CLRCMOS1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado el BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar el BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serán eliminados únicamente si se retira la pila del CMOS.

## 1.4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema  
(PANEL1 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 18)



Conecte el interruptor de alimentación, restablezca el interruptor y el indicador del estado del sistema del chasis a los valores de este cabezal, según los valores asignados a los pines como se indica a continuación. Cerciórese de cuáles son los pines positivos y los negativos antes de conectar los cables.



**PWRBTN (Interruptor de alimentación):**

Conéctelo al interruptor de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el interruptor de alimentación.

**RESET (Interruptor de reseteo):**

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

**PLED (Indicador LED de la alimentación del sistema):**

Conéctelo al indicador de estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).

**HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):**

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.


El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentación, interruptor de reseteo, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los pines coinciden correctamente.

Cabezal de indicador LED  
de alimentación  
(PLED1 de 3 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 17)



Conecte el indicador LED  
de alimentación del chasis  
a este cabezal para indicar  
el estado de alimentación  
del sistema.

Conectores Serie ATA3  
(SATA3\_0:  
consulte la pág.1, N.º 9)  
(SATA3\_1:  
consulte la pág.1, N.º 11)  
(SATA3\_2:  
consulte la pág.1, N.º 13)  
(SATA3\_3:  
consulte la pág.1, N.º 10)  
(SATA3\_4:  
consulte la pág.1, N.º 12)  
(SATA3\_5:  
consulte la pág.1, N.º 14)




Estos seis conectores  
SATA3 son compatibles  
con cables de datos SATA  
para dispositivos de  
almacenamiento interno  
con una velocidad de  
transferencia de datos de  
hasta 6,0 Gb/s. SATA3\_4,  
SATA3\_5 se comparten  
con el conector express  
SATA.

Conector express serie  
ATA  
(SATAE\_1:  
consulte la pág.1, N.º 15)




Contacte o a este  
conector dispositivos de  
almacenamiento SATA o  
PCIe. El conector express  
SATA se comparte con  
SATA3\_4, SATA3\_5  
y Socket 3 M.2\_SSD  
(NGFF).

Cabezales USB 2.0  
(USB\_4\_5 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 21)  
(USB\_6\_7 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 22)




Además de cuatro puertos  
USB 2.0 en el panel I/O,  
esta placa base contiene  
dos cabezales. Cada  
cabezal USB 2.0 admite  
dos puertos.

Cabezal USB 3.0  
(USB3\_4\_5 de 19 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 8)



Además de cuatro puertos USB 3.0 en el panel I/O, esta placa base contiene un cabezal. Cada cabezal USB 3.0 admite dos puertos.

Cabezal de audio del panel frontal  
(HD\_AUDIO1 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 27)




Este cabezal se utiliza para conectar dispositivos de audio al panel de audio frontal.




1. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC'97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los pasos que se describen a continuación:
  - A. Conecte Mic\_IN (MIC) a MIC2\_L.
  - B. Conecte Audio\_R (RIN) a OUT2\_R y Audio\_L (LIN) a OUT2\_L.
  - C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
  - D. MIC\_RET y OUT\_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
  - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (FrontMic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Cabezal de altavoces del chasis  
(SPEAKER1 de 4 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 19)




Conecte el altavoz del chasis a este cabezal.

Conectores del ventilador de alimentación y del chasis  
(CHA\_FAN1 de 4 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 16)




Conecte los cables del ventilador a los conectores del ventilador y haga coincidir el cable negro con el pin de conexión a tierra.


(CHA\_FAN2 de 3 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 29)



(PWR\_FAN1 de 3 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 2)



Conectores del ventilador de la CPU  
(CPU\_FAN1 de 4 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 3)




(CPU\_FAN2 de 3 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 4)




Esta placa base contiene un conector de ventilador (ventilador silencioso) de CPU de 4 pines. Si tiene pensando conectar un ventilador de CPU de 3 pines, conéctelo al Pin 1-3.

Conector de alimentación ATX  
(ATXPWR1 de 24 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 7)




Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 24 pines. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 20 pines, conéctela en los Pines del 1 al 13.

Conector de alimentación ATX de 12V  
(ATX12V1 de 8 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 1)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 12V y 8 pines. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 4 pines, conéctela en los Pines del 1 al 5.

Conector de alimentación PCIe  
(PCIE\_PWR1 de 4 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 28)




Conecte a este conector un cable de alimentación molex de 4 pines cuando se instalen más de tres tarjetas gráficas.

Thunderbolt AIC Conectores  
(TB1 de 5 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 20)



Conecte un cable de señal de 5 pines (cables GPIO) a este conector cuando instales una tarjeta adicional (AIC) Thunderbolt™.

Cabezal de puerto serie  
(COM1 de 9 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 25)




Este cabezal COM1 admite un módulo de puerto serie.

Cabezal de intrusión de chasis  
(CI1 de 2 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 24)



Esta placa base es compatible con la función de detección de CUBIERTA ABIERTA que detecta si se ha retirado la cubierta del chasis. Esta función requiere un chasis diseñado para la detección de intrusión del chasis.

Cabezal TPM  
(TPMS1 de 17 pines)  
(consulte la pág.1, N.º 26)



Este conector es compatible con el sistema Módulo de Plataforma Segura (TPM, en inglés), que puede almacenar de forma segura claves, contraseñas y datos. Un sistema TPM también ayuda a aumentar la seguridad en la red, protege las identidades digitales y garantiza la integridad de la plataforma.

# 1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной системной платы ASRock Z97 Pro4, выпускаемой под постоянным жестким контролем качества компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и характеризуется прочной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



*По причине обновления спецификации на материнскую платформу и программного обеспечения BIOS содержимое настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего руководства его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Комплект поставки

- Системная плата ASRock Z97 Pro4 (форм-фактор ATX)
- Краткое руководство по установке ASRock Z97 Pro4
- Компакт-диск с ПО для ASRock Z97 Pro4
- 2 x кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 1 x экран панели с портами ввода-вывода
- 1 x Винт для M.2\_SSD (NGFF) Socket 3

## 1.2 Спецификация

### Платформа

- Форм-фактор ATX
- Печатная плата высокой плотности на основе стеклоткани

### Уникальные технологии

#### ASRock Super Alloy

- Катушка индуктивности с сердечником из высококачественного сплава Alloy Choke (снижение потери в сердечнике на 70% по сравнению с сердечником из железного порошка)
- NexFET™ MOSFET
- Конденсаторы 12K Platinum (с использованием высококачественных конденсаторов из проводящих полимеров производства Японии)
- Печатная плата Sapphire Black

#### Технология полной защиты от импульсных пиков напряжения ASRock Full Spike Protection

#### ASRock Cloud

#### Веб-магазин ASRock APP Shop

### ЦП

- Поддержка процессоров 4<sup>то</sup> и 5<sup>то</sup> поколения Intel® Core™ (Socket 1150)
- Digi Power design
- Система питания 6
- Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
- Поддержка процессоров Intel® серии К с разблокированным множителем
- Поддержка полного разгона процессора ASRock VCLK

### Чипсет

- Intel® Z97

### Память

- Двухканальная память DDR3
- 4 гнезда DDR3 DIMM
- Поддержка модулей памяти DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 Non-ECC Unbuffered
- Максимальный объем системной памяти: 32 Гб (см. «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»)
- Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

### Слот расширения

- 1 x Слот PCI Express 3.0 x16 (PCIЕ1:режим x16)
- 1 x Слот PCI Express 2.0 x16 (PCIЕ3:режим x4)
- \* Если слот PCIЕ2 или PCIЕ4 занят, слот PCIЕ3 работает в режиме x2.
- 2 x PCI Express 2.0 x1 разъем
- 2 x Слот PCI
- Поддержка AMD Quad CrossFireX™ и CrossFireX™

## Графическая система

- Поддержка выходных сигналов Intel® HD Graphics Built-in Visuals и VGA возможна только при использовании процессоров со встроенными графическими процессорами.
- Поддержка встроенных технологий визуализации Intel® HD Graphics: Intel® Quick Sync Video с AVC, MVC (S3D) и MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Максимальный объем совместно используемой памяти: 1792 Мб
- Три графических выхода: D-Sub, DVI-D и HDMI
- Поддержка работы с тремя мониторами
- Поддержка технологии HDMI с максимальным разрешением до 1920x1200 при частоте обновления 60 Гц
- Поддержка DVI-D с максимальным разрешением до 1920x1200 при 60 Гц
- Поддержка D-Sub с максимальным разрешением до 1920x1200 при 60 Гц
- Поддержка Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) через порт HDMI (требуется HDMI-совместимый монитор)
- Поддержка функции защиты HDCP через порты DVI-I и HDMI
- Поддержка воспроизведения в режиме Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты DVI-D и HDMI

## Аудио

- 7.1-канальный звук высокой четкости HD Audio с защитой данных (аудиокодек Realtek ALC892)
- Поддержка Premium Blu-ray Audio
- Защита от перенапряжения (ASRock Full Spike Protection)
- Конденсаторы для аудиосистем серии Nichicon Fine Gold

## ЛВС

- Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
- Giga PHY Intel® I218V
- Поддержка технологии Intel® Remote Wake Technology
- Поддержка Wake-On-LAN
- Молниезащита и защита электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- Поддержка Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддержка PXE

## Порты ввода-вывода на задней панели

- 1 x PS/2 для мыши/клавиатуры
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 1 x оптический выходной SPDIF

- 4 x Порт USB 2.0 с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- 4 x Порт USB 3.0 с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- 1 x RJ-45 для ЛВС с СИД (СИД АСТ/LINK и МИД SPEED)
- Разъемы HD Audio: задние динамики / центральный динамик / сабвуфер / линейный вход / передние динамики / микрофон

### Запоминающие устройства

- 6 x Разъемы SATA3 со скоростью обмена данными 6,0 Гб/с, поддержка технологий RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 13 и Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI и "горячего" подключения
- 1 x Разъем SATA Express (для использования с SATA3\_4, SATA3\_5 и M.2\_SSD (NGFF) Socket 3)  
\* О поддержке будет объявлено
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) Socket 3, поддержка модуля M.2 SATA3 со скоростью обмена данными 6,0 Гб/с и модуля M.2 PCI Express до версии Gen2 x2 (10 Гб/с)

### Разъемы

- 1 x колодка COM-порта
- 1 x Колодка для датчика вскрытия корпуса
- 1 x Колодка TPM
- 1 x колодка светодиодного индикатора питания
- 2 x разъема для вентилятора ЦП (1 x 4-контактный, 1 x 3-контактный)
- 2 x разъема для вентилятора корпуса (1 x 4-контактный, 1 x 3-контактный)
- 1 x разъем для вентилятора блока питания (3-контактный)
- 1 x разъем питания ATX (24-контактный)
- 1 x 8-контактный разъем питания 12 В
- 1 x Разъем питания PCIe
- 1 x аудиоразъем на передней панели
- 1 x AIC-разъем Thunderbolt
- 2 x Колодки USB 2.0 (до 4 портов USB 2.0) с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- 1 x Колодка USB 3.0 (до 2 портов USB 3.0) с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)

### Параметры BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS 64 МБ с поддержкой многоязычного графического интерфейса
- Совместимость с функцией энергопотребления в стандарте ACPI 1.1
- Поддержка SMBIOS 2.3.1
- Регулировка напряжений ЦП, DRAM, PCH 1,05 В, PCH 1,5 В

**Диск с ПО**

- Драйверы, утилиты, антивирусное ПО (демоверсия), браузер и панель инструментов Google Chrome, Start8 (демоверсия на 30 дней), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

**Контроль оборудования**

- Датчик температуры процессора/корпуса
- Тахометр вентиляторов ЦП/корпуса/блока питания
- Бесшумный вентилятор охлаждения процессора/корпуса (с автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от температуры нагрева процессора)
- Управление скоростью вращения вентилятора охлаждения процессора/корпуса
- Технология определения вскрытия корпуса
- Контроль напряжения: +12 В, +5 В, +3,3 В, ЦП Vcore

**ОС**

- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

**Сертификация**

- FCC, CE, WHQL
- Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP)

\* Для получения дополнительной информации об изделии посетите наш веб-сайт:  
<http://www.asrock.com>




*Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек BIOS, применение технологии Untied Overclocking Technology и использование инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определенным риском. Разгон процессора может повлиять на стабильность системы или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Вы выполняете разгон процессора на ваш собственный риск и за свой счет. Мы не несем ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.*



*В связи с ограничением при работе под 32-разрядной ОС Windows® фактический объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-разрядных ОС Windows® таких ограничений нет. Для использования той памяти, которую ОС Windows® не может использовать, используйте ASRock XFast RAM.*

## 1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке колпачковой перемычки на контакты перемычка «замкнута». Если колпачковая перемычка на контакты не установлена, перемычка «разомкнута». На рисунке показана 3-контактная перемычка с замкнутыми контактами 1 и 2 при установке на них колпачковой перемычки.



Перемычка сброса  
настроек CMOS  
(CLRCMOS1)  
(См. стр. 1, № 23)




CLRCMOS1 используется для удаления данных CMOS. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. Подождите 15 секунд и перемычкой замкните контакты 2 и 3 на CLRCMOS1 на 5 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если извлечь батарею CMOS.

## 1.4 Колодки и разъемы, расположенные на материнской плате



Расположенные на материнской плате колодки и разъемы перемычками НЕ являются. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы колпачковые перемычки. Установка колпачковых перемычек на эти колодки и разъемы может вызвать неустранимое повреждение материнской платы.

Колодка системной панели (9-контактная, PANEL1) (См. стр. 1, № 18)



Подключите расположенные на корпусе выключатель питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с распределением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



**PWRBTN (кнопка питания):**

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить порядок выключения системы с использованием кнопки питания.

**RESET (кнопка перезагрузки):**

Подключение кнопки перезагрузки системы, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный запуск невозможен.

**PLED (светодиодный индикатор питания системы):**

Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

**HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):**

Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.


Передняя панель может быть разной на разных корпусах. В основном передняя панель включает в себя кнопку питания, кнопку перезагрузки, светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор работы жесткого диска, динамик и т. д. При подключении передней панели к этой колодке правильно подключайте провода к контактам.

Колодка светодиодного индикатора питания (3-контактная, PLED1) (См. стр. 1, № 17)



Подключите светодиодный индикатор питания корпуса к этой колодке, чтобы обеспечить индикацию состояния питания системы.

Разъемы Serial ATA3 (SATA3\_0: см. стр.1, № 9) (SATA3\_1: см. стр. 1, № 11) (SATA3\_2: см. стр. 1, № 13) (SATA3\_3: см. стр.1, № 10) (SATA3\_4: см. стр.1, № 12) (SATA3\_5: см. стр.1, № 14)




Эти шесть разъемов SATA3 предназначены для подключения кабелей SATA внутренних запоминающих устройств для передачи данных со скоростью до 6,0 Гб/с. SATA3\_4, SATA3\_5 используются с разъемом SATA Express.

Разъем SATA Express (SATAE\_1: см. стр.1, № 15)




К данному разъему подключаются накопители SATA или PCIe. Разъем SATA Express используется с SATA3\_4, SATA3\_5 и M.2\_SSD (NGFF) Socket 3.

Колодки USB 2.0. (9-контактная, USB\_4\_5) (См. стр. 1, № 21) (9-контактная, USB\_6\_7) (См. стр. 1, № 22)




Кроме четырех портов USB 2.0 на панели ввода-вывода на материнской плате также есть две колодки. Каждая колодка USB 2.0 может поддерживать два порта.

Колодка USB 3.0  
(19-контактная,  
USB3\_4\_5)  
(См. стр. 1, № 8)



Кроме четырех портов USB 3.0 на панели ввода-вывода на материнской плате также есть одна колодка. Каждая колодка USB 3.0 может поддерживать два порта.

Аудиоколодка передней панели  
(9-контактная,  
HD\_AUDIO1)  
(См. стр. 1, № 27)




Эта колодка предназначена для подключения аудиоустройств к передней аудиопанели.




1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для ее правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
2. При использовании аудиопанели AC'97 подключите ее к аудиоколодке передней панели, как указано далее:
  - A. Подключите Mic\_IN (MIC) к MIC2\_L.
  - B. Подключите Audio\_R (RIN) к OUT2\_R, Audio\_L (LIN) к OUT2\_L.
  - C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
  - D. Контакты MIC\_RET и OUT\_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC'97 их подключать не нужно.
  - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Громкость записи).

Колодка динамика корпуса  
(4-контактная, SPEAKER1)  
(См. стр. 1, № 19)




Предназначена для подключения динамика корпуса.

Разъемы для вентиляторов корпуса и блока питания  
(4-контактный,  
CHA\_FAN1)  
(См. стр. 1, № 16)




Предназначены для подключения кабелей разъемов вентиляторов и подключения черного провода к заземлению.


(3-контактный,  
CHA\_FAN2)  
(См. стр. 1, № 29)



(3-контактный,  
PWR\_FAN1)  
(См. стр. 1, № 2)



Разъемы вентиляторов  
ЦП  
(4-контактный,  
CPU\_FAN1)  
(См. стр. 1, № 3)




(3-контактный,  
CPU\_FAN2)  
(См. стр. 1, № 4)




Эта материнская плата снабжена 4-контактным разъемом для малошумящего вентилятора ЦП. Если вы собираетесь подключить 3-контактный вентилятор охлаждения процессора, подключайте его к контактам 1-3.

Разъем питания ATX  
(24-контактный,  
ATXPWR1)  
(См. стр. 1, № 7)




Эта материнская плата снабжена 24-контактным разъемом питания ATX. Чтобы использовать 20-контактный разъем питания ATX, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 13.

Разъем питания  
ATX 12 В  
(8-контактный,  
ATX12V1)  
(См. стр. 1, № 1)



Эта материнская плата снабжена 8-контактным разъемом питания ATX 12 В. Чтобы использовать 4-контактный разъем питания ATX, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 5.

Разъем питания PCIe  
(4-контактный PCIe\_  
PWR1)  
(См. стр. 1, № 28)




При установке более трех графических карт подключите к данному разъему 4-контактный кабель Molex.

Thunderbolt AIC  
Разъемы  
(5-контактный TB1)  
(См. стр. 1, № 20)



При установке расширительной платы (AIC-карты) Thunderbolt™ подключите к данному разъему 5-контактный сигнальный кабель (кабель интерфейса GPIO).

Колодка последовательного порта (9-контактная, COM1)  
(См. стр. 1, № 25)




Колодка COM1 поддерживает подключение модуля последовательного порта.

Колодка для датчика вскрытия корпуса (2-контактная, CI1)  
(См. стр. 1, № 24)



Эта материнская плата поддерживает технологию определения вскрытия корпуса по снятию верхней части корпуса. Для этой технологии необходим корпус с функцией определения вскрытия.

Колодка TPM (17-контактная, TPMS1)  
(См. стр. 1, № 26)



Этот разъем обеспечивает поддержку системы Trusted Platform Module (TPM), которая способна обеспечить надежное хранение ключей, цифровых сертификатов, паролей и данных. Система TPM также повышает уровень сетевой безопасности, защищает цифровые идентификаторы и обеспечивает целостность платформы.

# 1 Introdução

Obrigado por adquirir a placa mãe ASRock Z97 Pro4, uma confiável placa mãe ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



*Como as especificações da placa principal e o software do BIOS poderão ser atualizados, o conteúdo deste manual estará sujeito a alterações sem aviso prévio. No caso de ocorrerem modificações neste manual, a versão atualizada estará disponível no site da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assistência técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter informações específicas sobre o modelo que estiver utilizando. Você também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa Mãe ASRock Z97 Pro4 (Fator de Forma ATX)
- Guia de Instalação Rápida da ASRock Z97 Pro4
- CD de Suporte da ASRock Z97 Pro4
- 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 1 x Painel de E/S
- 1 x Parafuso para M. 2\_SSD (NGFF) Soquete 3

## 1.2 Especificações

- Plataforma**
- Formato ATX
  - Tecido de Vidro de Alta densidade PCB

**Característica Única**

**Super Liga ASRock**

- Afogador de Liga Premium (reduz 70% de perda do núcleo em comparação com afogador de pó de ferro)
- NexFET™ MOSFET
- Capas de Platina de 12K (condensadores 100% feitos no Japão de polímero condutivo alta qualidade)
- PCB Preto Safira

**Proteção Total Contra Picos ASRock**

**ASRock Cloud**

**Loja de Aplicativos ASRock**

**CPU**

- Suporta 4ª Ger e 5ª Geração de Processadores Intel® Core™ (Soquete 1150)
- Design Digi Power
- Design com 6 fases de alimentação
- Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
- Suporta CPU desbloqueado da série K da Intel®
- Suporta Overclocking total ASRock BCLK

**Chipset**

- Intel® Z97

**Memória**

- Tecnologia de memória DDR3 de dois canais
- 4 x Slots DIMM DDR3
- Suporta memória DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, não ECC, sem memória intermediária
- Capacidade máxima da memória do sistema: 32GB (ver CUIDADO)
- Suporta Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2 da Intel®

**Slot de expansão**

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)
- 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
- \* Se o slot PCIE2 ou PCIE4 estiver ocupado, o slot PCIE3 irá operar no modo x2.
- 2 x Slots PCI Express 2.0 x1
- 2 x slots PCI
- Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™

**Gráficos**

- Os gráficos incorporados Intel® HD e as saídas VGA só podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
- Suporta gráficos incorporados Intel® HD: Intel® Quick Sync Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Gráficos Intel® HD 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memória compartilhada máxima de 1792MB
- Três opções de saída de gráficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
- Suporta configuração com três monitores
- Suporta HDMI com resolução máxima de 1920x1200 @ 60Hz
- Suporta DVI-D com resolução máxima de até 1920x1200 @ 60Hz
- Suporta D-Sub com resolução máxima de até 1920x1200 @ 60Hz
- Suporta Auto sincronização labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (É necessário um monitor compatível com HDMI)
- Suporta HDCP com Portas DVI-D e HDMI
- Suporta reprodução Full HD 1080p Blu-ray (BD) com Portas DVI-D e HDMI

**Áudio**

- Áudio HD de 7.1 canais com proteção de conteúdo (Codec de áudio Realtek ALC892)
- Suporte áudio Blu-ray superior
- Suporta proteção contra sobretensão (Proteção Total Contra Picos ASRock)
- Capacitor de Áudio Série Ouro Fino Nichicon

**LAN**

- LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Suporta tecnologia Intel® Remote Wake
- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção contra Relâmpago/EDS (Proteção Total Contra Picos ASRock)
- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Suporta PXE

**E/S do painel posterior**

- 1 x Porta PS/2 para mouse/teclado
- 1 x Porta D-Sub
- 1 x Porta DVI-D
- 1 x porta HDMI

- 1 x Porta de saída SPDIF ótica
- 4 Portas USB 2.0 (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 4 Portas USB 3.0 (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE VELOCIDADE)
- Fichas de áudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves / Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone

### Armazenamento

- 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rápido Intel 13 e Tecnologia de Resposta Inteligente Intel), NCQ, AHCI e Conexão a Quente
- 1 x Conector SATA Express (compartilhado com SATA3\_4, SATA3\_5 e M.2\_SSD (NGFF) Soquete 3)  
\* Suporte a ser anunciado
- 1 x Soquete M. 2\_SSD (NGFF) 3, Suporta módulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e módulo M.2 PCI Express até Gen2 x2 (10 Gb/s)

### Conector

- 1 suporte porta COM
- 1 x Gabinete de Alimentação de Instrusão
- 1 x Plataforma TPM
- 1 suporte LED de alimentação
- 2 conectores ventilador CPU (1 x 4 pinos, 1 x 3 pinos)
- 2 conectores ventilador chassis (1 x 4 pinos, 1 x 3 pinos)
- 1 conector ventilador alimentação (3 pinos)
- 1 conector alimentação ATX 24 pinos
- 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
- 1 x Conector de energia PCIe
- 1 conector de áudio do painel frontal
- 1 x Conector Thunderbolt AIC
- 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 1 x Plataforma USB 3.0 (Suporta 2 portas USB 3.0) (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))

### Funções da BIOS

- 64Mb AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
- ACPI 1.1 compatível com eventos de despertar
- Suporta SMBIOS 2.3.1
- Multi-ajuste de tensão de CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

**CD de suporte**

- Drivers, Utilitários, Software Antivírus (Versão de teste), Navegador Google Chrome e Barra de ferramentas, Start8 (30 dias grátis)

**Monitor de hardware**

- Sensor de temperatura da CPU/Gabinete
- Taquímetro do ventilador CPU/Chassi/Alimentação
- Ventoinha silenciosa da CPU/Gabinete (Auto ajusta velocidade da ventoinha do gabinete pela temperatura da CPU)
- Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU/Gabinete
- Detecção de ABERTURA da CAIXA
- Monitoramento da tensão: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

**SO**

- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

**Certificações**

- FCC, CE, WHQL
- Pronto para ErP/EuP (fonte de alimentação pronta ErP/EuP é necessária)

\* Para obter informações detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: <http://www.asrock.com>




*Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overlocking, incluindo o ajuste das definições na BIOS, a aplicação de tecnologia Untied Overlocking ou a utilização de ferramentas de overlocking de terceiros. O overlocking poderá afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos por possíveis danos causados pelo overlocking.*



*Devido às limitações, o tamanho real da memória pode ser menor que 4GB para a reserva de uso do sistema nos sistemas operacionais Windows® 32-bits. Os sistemas operacionais Windows® 64-bits não possuem estas limitações. Pode utilizar o ASRock XFast RAM para utilizar a memória que o Windows® não utiliza.*

## 1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos pino1 e pino2 estão "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.



Apagar o Jumper CMOS  
(CLRCMOS1)  
(ver p.1, N.º 23)




CLRCMOS1 permite que você apague os dados no CMOS. Para apagar e reinicializar os parâmetros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a tomada da alimentação. Depois de aguardar 15 segundos, utilize a tampa do jumper para ligar o pino2 e o pino3 no CLRCMOS1 durante 5 segundos. No entanto, não apague o CMOS logo após ter realizado a atualização da BIOS. Se você precisar apagar o CMOS logo após ter terminado uma atualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrá-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrão do usuário serão apagados só se a bateria CMOS for removida.

## 1.4 Suportes e conectores onboard



Os conectores e suportes onboard NÃO são jumpers. NÃO coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa-mãe.

Suporte do painel de sistema  
(PAINEL1 de 9 pinos)  
(ver p.1, N.º 18)



Ligue o botão de alimentação, o botão de reinicialização e o indicador do estado do sistema no chassi deste suporte, de acordo com a descrição abaixo. Observe os pinos positivos e negativos antes de conectar os cabos.



### **PWRBTN (Botão de alimentação):**

Conecte o botão de alimentação no painel frontal do chassi. Você pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

### **RESET (Botão de reinicialização):**

Conecte o botão de reinicialização no painel frontal do chassi. Pressione o botão de reinicialização para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinício normal.

### **PLED (LED de alimentação do sistema):**

Conecte o indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará piscando quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

### **HDLED (LED de atividade do disco rígido):**

Conecte o LED de atividade do disco rígido no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o disco rígido estiver lendo ou registrando dados.


O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassi. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reinicialização, um LED de alimentação, um LED de atividade do disco rígido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu módulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

Suporte LED de  
alimentação  
(PLED1 de 3 pinos)  
(ver p.1, N.º 17)



Por favor, conecte o LED  
de alimentação do chassi  
neste suporte para indicar  
o estado de alimentação do  
sistema.

Conectores série ATA3  
(SATA3\_0:  
ver p.1, N.º 9)  
(SATA3\_1:  
ver p.1, N.º 11)  
(SATA3\_2:  
ver p.1, N.º 13)  
(SATA3\_3:  
ver p.1, N.º 10)  
(SATA3\_4:  
ver p.1, N.º 12)  
(SATA3\_5:  
ver p.1, N.º 14)




Estes seis conectores  
SATA3 suportam  
cabos de dados SATA  
para dispositivos  
de armazenamento  
interno com uma taxa  
de transferência de  
dados de até 6,0 Gb/s. O  
SATA3\_4, SATA3\_5 são  
compartilhados com o  
conector SATA Express.

Conector Serial ATA  
Express  
(SATAE\_1:  
ver p.1, N.º 15)




Por favor, conecte  
dispositivos de  
armazenamento PCIe ou  
SATA a este conector. O  
conector SATA Express  
é compartilhado com a  
SATA3\_4, SATA3\_5 e o M.  
2\_SSD (NGFF) Soquete 3.

Suportes USB 2.0  
(USB\_4\_5 de 9 pinos)  
(ver p.1, N.º 21)  
(USB\_6\_7 de 9 pinos)  
(ver p.1, N.º 22)




Além das quatro portas  
USB 2.0 no painel de E/  
S, existem dois suportes  
nesta placa principal. Cada  
suporte USB 2.0 pode  
suportar duas portas.

Suporte USB 3.0  
(USB3\_4\_5 de 19 pinos)  
(ver p.1, N.º 8)



Além das quatro portas USB 3.0 no painel de E/S, existe um suporte nesta placa principal. Cada suporte USB 3.0 pode suportar duas portas.

Suporte de áudio do painel frontal  
(HD\_AUDIO1 de 9 pinos)  
(ver p.1, N.º 27)




Este suporte destina-se à conexão dos dispositivos de áudio no painel de áudio frontal.




1. O Áudio de alta definição suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverá suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instruções no nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
  - A. Ligue Mic\_IN (MIC) a MIC2\_L.
  - B. Conecte o Audio\_R (RIN) a OUT2\_R e Audio\_L (LIN) a OUT2\_L.
  - C. Conecte a ligação Terra (GND) à Terra (GND).
  - D. MIC\_RET e OUT\_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Você não precisa ligá-los ao painel de áudio AC'97.
  - E. Para ativar o microfone frontal, vá à guia "Microfone Frontal" no painel de controle Realtek e ajuste o "Volume de gravação".

Suporte do alto-falante do chassi  
(SPEAKER1 de 4 pinos)  
(ver p.1, N.º 19)



Por favor, conecte o alto-falante do chassi a este suporte.

Conectores do ventilador do chassi e alimentação  
(CHA\_FAN1 de 4 pinos)  
(ver p.1, N.º 16)



Por favor, conecte os cabos do ventilador aos conectores do ventilador e corresponda o fio preto no pino terra.


(CHA\_FAN2 3 pinos)  
(ver p.1, N.º 29)



(PWR\_FAN1 de 3 pinos)  
(ver p.1, N.º 2)



Conectores do ventilador da CPU  
(CPU\_FAN1 de 4 pinos)  
(ver p.1, N.º 3)




(CPU\_FAN2 de 3 pinos)  
(ver p.1, N.º 4)




Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU (Ventilador silencioso) de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentação ATX  
(ATXPWR1 de 24 pinos)  
(ver p.1, N.º 7)




Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação ATX de 24 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 20 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentação de 12V ATX  
(ATX12V1 de 8 pinos)  
(ver p.1, N.º 1)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 4 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

Conector de Energia PCIe  
(PCIE\_PWR1 4-pinos)  
(ver p.1, N.º 28)




Por favor conecte um cabo de alimentação molex de 4 pinos a este conector quando mais de três placas de vídeo estão instaladas.

Thunderbolt AIC  
Conector  
(5-pinos TB1)  
(ver p.1, N.º 20)



Por favor, conecte um cabo de sinal de 5 pinos (cabo GPIO) a este conector quando você instalar uma placa adicional Thunderbolt™ (AIC).

Suporte da porta serial  
(COM1 de 9 pinos)  
(ver p.1, N.º 25)




Este suporte COM1 recebe um módulo da porta serial.

Suporte de intrusão do chassi  
(CI1 de 2 pinos)  
(ver p.1, N.º 24)



Esta placa-mãe suporta a função de detecção de ABERTURA da CAIXA que detecta se a tampa do chassi foi removida. Esta função requer um chassi com design de detecção de intrusão.

Suporte TPM  
(TPMS1 de 17 pinos)  
(ver p.1, N.º 26)



Este conector suporta um sistema com Módulo de Plataforma Confiável (TPM), que pode armazenar com segurança chaves, certificados digitais, senhas e dados. Um sistema TPM também ajuda a melhorar a segurança de rede, a proteger identidades digitais e a garantir a integridade da plataforma.

# 1 Giriş

ASRock'ın zorlu kalite kontrol süreçlerinden geçmiş olan ASRock Z97 Pro4 anakartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sağlam tasarımı ile ASRock'ın kalite ve dayanıklılık taahhüdüne uygun şekilde mükemmel performans sağlar.



*Anakart özellikleri ve BIOS yazılımı güncellenebileceğinden, bu kılavuzun içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Bu kılavuz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş sürüm, herhangi bir bildirim yapılmaksızın ASRock'ın web sitesinde yer alacaktır. Bu anakart ile ilgili olarak teknik destek almak istiyorsanız, lütfen kullandığımız model hakkında özel bilgiler için web sitemizi ziyaret edin. En güncel VGA kartları ve CPU destek listelerini de ASRock'ın web sitesinden bulabilirsiniz. ASRock web sitesi <http://www.asrock.com>.*

## 1.1 Ambalaj İçeriği

- ASRock Z97 Pro4 Anakartı (ATX Form Faktörü)
- ASRock Z97 Pro4 Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ASRock Z97 Pro4 Destek CD'si
- 2 x Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (İsteğe Bağlı)
- 1 x I/O Panel Kalkanı
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) Yuva 3 için vida

## 1.2 Özellikler

- Platform**
- ATX Form Faktörü
  - Yüksek Yoğunluklu Cam Elyaf PCB

**Benzersiz Özellik**

**ASRock Üstün Alaşım**

- Yüksek Kaliteli Alaşım Sıkıştırma (Demir tozu sıkıştırmaya kıyasla çekirdek kaybını %70 düşürür)
- NexFET™ MOSFET
- 12K Platin Kapaklar (%100 Japon yapımı yüksek kaliteli iletken polimer kapasitörler)
- Safır Siyah PCB

**ASRock Tam Ani Gerilim Koruması**

**ASRock Cloud**

**ASRock Uygulama Mağazası**

**CPU**

- 4 ve 5. Nesil Intel® Core™ İşlemcileri (Yuva 1150) destekler
- Dijital Güç tasarımı
- 6 Güç Safhası tasarımı
- Intel® Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler
- Intel® K Serisi kilitsiz işlemcileri destekler
- ASRock BCLK tam aralıklı Hız Aşırtmayı destekler

**Yonga kümesi**

- Intel® Z97

**Bellek**

- Çift Kanallı DDR3 Bellek Teknolojisi
- 4 x DDR3 DIMM Yuvası
- ECC olmayan, ara belleğe alınmamış DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/ 1866(OC)/1600/1333/1066 belleği destekler
- Maksimum sistem belleği kapasitesi: 32GB (bkz. DİKKAT)
- Intel® Üstün Bellek Profili (XMP)1.3/1.2 özelliğini destekler

**Genişletme Yuvası**

- 1 x PCI Express 3.0 x16 Yuva (PCIE1:x16 modu)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Yuva (PCIE3:x4 modu)  
\* PCIE2 veya PCIE4 yuvası doluyrsa, PCIE3 yuvası x2 modunda çalışır.
- 2 x PCI Express 2.0 x1 Yuva
- 2 x PCI Yuvası
- AMD Quad CrossFireX™ ve CrossFireX™ desteğine sahiptir

**Grafikler**

- Intel® HD Graphics Dahili Görselleri ile VGA çıktıları, yalnızca GPU entegre edilmiş işlemciler ile desteklenir.
- Intel® HD Graphics Dahili Görsellerini destekler : AVC, MVC (S3D) ve MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Net Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600 ile Intel® Quick Sync Video
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Maksimum paylaşılan bellek 1792MB
- Üç grafik çıkışı seçeneği: D-sub, DVI-D ve HDMI
- Üçlü Monitör Desteği
- En yüksek 1920x1200 @ 60Hz çözünürlüğüne kadar HDMI destekler
- 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar DVI-D işlevini destekler
- 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar çözünürlükte D-Sub işlevini destekler
- HDMI Bağlantı Noktasıyla Otomatik Dudak Senkronizasyonu, Derin Renk (12bpc), xvYCC ve HBR (Yüksek Bit Oranlı Ses) özelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitörü kullanılmalıdır)
- DVI-D ve HDMI Bağlantı Noktalarıyla HDCP destekler
- DVI-D ve HDMI Bağlantı Noktalarıyla Tam HD 1080p Blu-ray (BD) kayıttan yürütme destekler

**Ses**

- İçerik Koruma Özelliği ile 7.1 CH HD Ses (Realtek ALC892 Ses Codec Bileşeni)
- Üstün Blu-ray Ses desteği
- Dalgalanma Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması)
- Nichicon Fine Gold Serisi Ses Kapakları

**LAN**

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Intel® Uzaktan Uyandırma Teknolojisi
- LAN Açılışını Destekler
- Yıldırım/ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması)
- Enerji Verimliliğine Sahip Ethernet 802.3az işlevini destekler
- PXE özelliğini destekler

### Arka Panel I/O

- 1 x PS/2 Fare/Klavye Bağlantı Noktası
- 1 x D-Sub Bağlantı Noktası
- 1 x DV-D Bağlantı Noktası
- 1 x HDMI Bağlantı Noktası
- 1 x Optik SPDIF Çıkışı Bağlantı Noktası
- 4 Bağlayıcısı USB 2.0 Bağlantı Noktası (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
- 4 Bağlayıcısı USB 3.0 Bağlantı Noktası (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
- LED'e sahip 1 x RJ-45 LAN Bağlantı Noktası (ACT/LINK LED ve SPEED LED)
- HD Ses Jakları: Arka Hoparlör / Merkezi / Bas / Hat Girişi / Ön Hoparlör / Mikrofon

### Depolama

- 6 x SATA3 6,0 Gb/s Bağlayıcısı, RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 13 ve Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI ve Tak Çıkar destekler
- 1 x SATA Express Bağlayıcısı (SATA3\_4, SATA3\_5 ve M.2\_SSD (NGFF) Yuva 3 ile paylaşılır)  
\* Destek duyurulacak
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) Yuva 3, M.2 SATA3 6,0 Gb/s modülünü ve Gen2 x2 (10 Gb/s) değerine kadar M.2 PCI Express modülünü destekler

### Bağlayıcı

- 1 x COM Bağlantı Noktası Bağlantısı
- 1 x Kasa Yetkisiz Erişim Bağlantısı
- 1 x TPM Bağlantısı
- 1 x Güç LED Bağlantısı
- 2 x İşlemci Fan Bağlayıcıları (1 x 4 pimli, 1 x 3 pimli)
- 2 x Kasa Fanı Bağlayıcıları (1 x 4 pimli, 1 x 3 pimli)
- 1 x Güç Fanı Bağlayıcısı (3 pimli)
- 1 x 24 pim ATX Güç Bağlayıcısı
- 1 x 8 pim 12V Güç Bağlayıcısı
- 1 x PCIe Güç Bağlayıcısı
- 1 x Ön Panel Ses Bağlayıcısı
- 1 x Thunderbolt AIC Bağlayıcısı
- 2 x USB 2.0 Bağlantısı (4 USB 2.0 bağlantı noktası destekler) (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
- 1 x USB 3.0 Bağlantısı (2 USB 3.0 bağlantı noktası destekler) (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))

## BIOS Özellikleri

- Çok dilli GUI Desteği ile 64Mb AMI UEFI Legal BIOS
- ACPI 1.1 Uyumlu uyandırma olayları
- SMBIOS 2.3.1 desteği
- CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V Voltaj Çoklu Ayarı

## Destek CD'si

- Sürücüler, Yardımcı Programlar, Virüs Koruma Yazılımı (Deneme Sürümü), Google Chrome Tarayıcı ve Araç Çubuğu, Start8 (30 günlük deneme), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

## Donanım Monitörü

- CPU/Kasa sıcaklığı tespiti
- CPU/Kasa/Güç Fanı Devirölçer
- İşlemci/Kasa Sessiz Fan (İşlemci sıcaklığıyla otomatik ayarlı kasa fanı hızı)
- CPU/Kasa Fanı çoklu hız kontrolü
- KASA AÇIK algılaması
- Voltaj izleme: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

## OS

- Microsoft® Windows® 8.1 32 bit / 8.1 64 bit / 8 32 bit / 8 64 bit / 7 32 bit / 7 64 bit

## Belgeler

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP için hazır (ErP/EuP için hazır güç beslemesi gereklidir)

\* Detaylı ürün bilgisi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: <http://www.asrock.com>




Lütfen, BIOS ayarlarını düzenleme, Bağımsız Hız Aşırma Teknolojinin uygulanması ya da üçüncü kişilerin hız aşırma araçlarının kullanılması da dahil olmak üzere tüm hız aşırma işlemlerinin belirli bir risk taşıdığı unutulmamalıdır. Hız aşırma, sisteminizin dayanıklılığını etkileyebilir, hatta sisteminizde yer alan bileşen ve aygıtlara zarar verebilir. Bunu riski ve masrafları size ait olmak üzere gerçekleştirilmelidir. Hız aşırmadan doğabilecek zararlar konusunda sorumlu olmayacağız.



Sınırlamalar nedeniyle, gerçek bellek boyutu Windows® 32-bit işletim sistemleri çerçevesinde sistem kullanımına ayrıldığı için 4GB'den az olabilir. Windows® 64-bit işletim sistemlerinde bu tür sınırlamalar yoktur. Windows® tarafından kullanılmayan bellekten faydalanmak için ASRock XFast RAM'i kullanabilirsiniz.

### 1.3 Bağlantı Teli Kurulumu

Çizim, bağlantı tellerinin kurulumunu göstermektedir. Tel kapağı, pimlerin üzerine yerleştirildiğinde, tel "Kısa" olur. Pimlerin üzerinde tel kapağı bulunmadığında, tel "Açık" olur. Çizim, pin1 ve pin2 alanları "Kısa" olan ve bu iki pim üzerinde bir bağlantı teli kapağı bulunan 3-pin bağlantı telini göstermektedir.



CMOS'u Temizle Bağlantı  
Teli  
(CLRCMOS1)  
(bkz. sf.1, No. 23)

**1\_2**  
  
Varsayılan

**2\_3**  
  
CMOS'u  
Temizle


CLRCMOS1, CMOS verilerini temizlememizi sağlar. Sistem parametrelerini temizlemek ve varsayılan kurulum ayarlarına sıfırlamak için, lütfen bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu güç beslemesinden çekin. 15 saniye bekledikten sonra, CLRCMOS1 üzerindeki pin2 ve pin3'ü 5 saniye boyunca kısaltmak için bir bağlantı teli kullanın. Ancak, CMOS'u lütfen BIOS'u güncelledikten hemen sonra temizlemeyin. BIOS'u güncelledikten hemen sonra CMOS'u temizlememiz gerekirse, önce sistemi başlatın ve ardından CMOS temizleme işlemi öncesinde yeniden kapatın. Lütfen, parola, tarih, saat ve varsayılan kullanıcı profilinin yalnızca CMOS bataryası çıkarıldığında temizleneceğini unutmayın.

## 1.4 Ekli Bağlantılar ve Bağlayıcılar



Ekli bağlantılar ve bağlayıcılar bağlantı teli değildir. Bağlantı teli kapaklarını bu bağlantı ve bağlayıcılar üzerine yerleştirmeyin. Bağlantı teli kapaklarının bağlantılar ile bağlayıcılar üzerine yerleştirilmesi, anakarta kalıcı hasar verebilir.

Sistem Paneli Bağlantısı  
(9-pin PANEL1)  
(bkz sf.1, No. 18)



Güç anahtarını bağlayın, kasa üzerindeki anahtar ile sistem durumu belirtecini aşağıdaki pim düzenine göre sıfırlayın. Kabloları bağlarken pozitif ve negatif pimleri not edin.



### **PWRBTN (Güç Anahtarı):**

Güç anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Güç anahtarını kullanarak sistemin hangi yöne hareketle kapanacağını seçebilirsiniz.

### **RESET (Sıfırlama Anahtarı):**

Sıfırlama anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Bilgisayarın kilitlemesi ve normal şekilde yeniden başlatılmaması halinde reset (sıfırla) düğmesine basın.

### **PLED (Sistem Güç LED'i):**

Güç durumu göstergesini kasa ön paneline bağlayın. Sistem çalışırken LED ışığı yanacaktır. Sistem S1/S3 uyku durumdayken LED ışığı yavaş söner. Sistem S4 uyku durumunda ya da kapalıyken (S5) LED ışık kapanır.

### **HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED'i):**

Sabit sürücü etkinlik LED'ini kasa ön paneline bağlayın. Sabit sürücü veri okur ya da yazarken LED ışığı yanar.


Ön panel tasarımı kasaya göre değişiklik gösterebilir. Bir ön panel modülü, temel olarak bir güç anahtarı, sıfırlama anahtarı, güç LED'i, sabit sürücü aktivitesi LED'i, hoparlör gibi birimlerden oluşur. Kasanızın ön panel modülünü bu bağlantıya takmadan önce, kablo düzenlemeleri ile pin düzenlemelerinin düzgün şekilde yapıldığından emin olun.

Güç LED Bağlantısı  
(3-pin PLED1)  
(bkz. sf.1, No. 17)



Sistemin güç durumunun belirtilmesi için lütfen güç LED'ini bu bağlantıya takın.

Seri ATA3 Bağlantıları  
(SATA3\_0:  
bkz. sf.1, No. 9)  
(SATA3\_1:  
bkz. sf.1, No. 11)  
(SATA3\_2:  
bkz. sf.1, No. 13)  
(SATA3\_3:  
bkz. sf.1, No. 10)  
(SATA3\_4:  
bkz. sf.1, No. 12)  
(SATA3\_5:  
bkz. sf.1, No. 14)




Bu altı SATA3 bağlantısı, veri aktarım hızı 6,0 Gb/sn'ye kadar olan dahili depolama aygıtları için tasarlanmış SATA veri kablolarını destekler. SATA3\_4, SATA3\_5 SATA Express bağlantısıyla paylaşılır.

Seri ATA Express  
Bağlantısı  
(SATAE\_1:  
bkz. sf.1, No. 15)




Bu bağlantıya lütfen ya SATA ya da PCIe depolama cihazlarını bağlayın. SATA Express bağlantısı SATA3\_4, SATA3\_5 ve M.2\_SSD (NGFF) Yuva 3 ile paylaşılır.

USB 2.0 Bağlantıları  
(9 pimli USB\_4\_5)  
(bkz. sf.1, No. 21)  
(9 pimli USB\_6\_7)  
(bkz. sf.1, No. 22)




Bu anakart üzerinde, I/O paneli üzerindeki dört USB 2.0 bağlantı noktasının yanı sıra, iki adet bağlantı bulunmaktadır. Her USB 2.0 bağlantısı, iki adet bağlantı noktasını destekleyebilir.

USB 3.0 Bağlantı  
(9-pin USB3\_4\_5)  
(bkz. sf.1, No. 8)



Bu anakart üzerinde, I/O paneli üzerindeki dört USB 3.0 bağlantı noktasının yanı sıra, bir adet bağlantı bulunmaktadır. Her USB 3.0 bağlantısı, iki adet bağlantı noktasını destekleyebilir.

Ön Panel Ses Bağlantısı  
(9-pin HD\_AUDIO1)  
(bkz. sf.1, No. 27)




Bu bağlantı, ses aygıtının ön ses paneline bağlanması içindir.




- Yüksek Tanımlı Ses, Jak Algılama özelliğini destekler, ancak bu işlevin düzgün çalışabilmesi için kasa üzerindeki panel kablusunun HDA işlevini desteklemesi gerekmektedir. Sisteminizi kurarken, lütfen kılavuzumuzdaki talimatlar ile kasa kılavuzundaki talimatları izleyin.
- AC'97 ses paneli kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları uygulayarak ön panel ses bağlantısına takın:
  - Mic\_IN'i (MIC) MIC2\_L'ye bağlayın.
  - Audio\_R'yi (RIN) OUT2\_R'ye ve Audio\_L'yi (LIN) OUT2\_L'ye bağlayın.
  - Toprak'ı (GND) Toprak'a (GND) bağlayın.
  - MIC\_RET ve OUT\_RET yalnızca HD ses paneli içindir. AC'97 ses paneli için bunları bağlamanıza gerek yoktur.
  - Ön mikrofonu etkinleştirmek için, Realtek Kontrol panelinde "FrontMic" sekmesine gidin ve "Kayıt Ses Seviyesi"ni ayarlayın.

Kasa Hoparlör Bağlantısı  
(4-pin SPEAKER1)  
(bkz sf.1, No. 19)




Lütfen kasa hoparlörünü bu bağlantıya takın.

Kasa ve Güç Fanı  
Bağlayıcıları  
(4-pin CHA\_FAN1)  
(bkz sf.1, No. 16)




Lütfen fan kablolarını fan bağlayıcılarına takın ve siyah teli topraklama pinine bağlayın.


(3-pin CHA\_FAN2)  
(bkz sf.1, No. 29)



(3-pin PWR\_FAN1)  
(bkz sf.1, No. 2)



CPU Fan Bağlayıcıları  
(4-pin CPU\_FAN1)  
(bkz sf.1, No. 3)




(3-pin CPU\_FAN2)  
(bkz sf.1, No. 4)




Bu anakart, 4-Pin CPU fan (Sessiz Fan) bağlayıcısı sağlamaktadır. 3-Pin CPU fan bağlamak istiyorsanız, lütfen Pin 1-3'ü kullanın.

ATX Güç Bağlayıcısı  
(24-pin ATXPWR1)  
(bkz. sf.1, No. 7)




Bu anakart, 24-pin ATX güç bağlayıcısı sağlamaktadır. 20-pin ATX güç beslemesi kullanmak için, lütfen Pin 1 ve Pin 13'e bağlayın.

ATX 12V Güç Bağlayıcısı  
(8-pin ATX12V1)  
(bkz. sf.1, No. 1)



Bu anakart, 8-pin ATX 12V güç bağlayıcısı sağlamaktadır. 4-pin ATX güç beslemesi kullanmak için, lütfen Pin 1 ve Pin 5'e bağlayın.

PCIe Güç Bağlayıcısı  
(4 pimli PCIe\_PWR1)  
(bkz. sf.1, No. 28)




Üçten fazla grafik kartı takıldığında, lütfen bu bağlayıcıya bir 4 pim molex güç kablosu bağlayın.

Thunderbolt AIC  
Bağlayıcı  
(5 pimli TB1)  
(bkz. sf.1, No. 20)



Bir Thunderbolt™ eklenti kartı (AIC) taktığınızda, lütfen bu bağlayıcıya 5 pimli bir sinyal kablosu (GPIO kablosu) bağlayın.

Seri Bağlantı Noktası  
Bağlantısı  
(9-pin COM1)  
(bkz. sf.1, No. 25)




Bu COM1 bağlantısı seri bağlantı yuvası modülünü destekler.

Kasa Yetkisiz Erişim  
Bağlantısı  
(2-pin CI1)  
(bkz. sf.1, No. 24)



Bu anakartın kasa kapağının açılıp açılmadığını tespit eden bir KASA AÇIK özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kasa yetkisiz erişim tasarımına sahip bir kasa kullanılmalıdır.

TPM bağlantısı  
(17-pin TPMS1)  
(bkz. sf.1, No. 26)



Bu bağlantıcı, anahtarlar, dijital sertifikalar, parolalar ve verileri güvenli bir şekilde saklama özelliği bulunan Güvenilir Platform Modülü (TPM) sistemini destekler. TPM sistemleri, aynı zamanda ağ güvenliğinin artırılması, dijital kimliklerin korunması ve platform bütünlüğünün sağlanmasına da yardımcıdır.

# 1 개요

ASRock Z97 Pro4 마더보드를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 마더보드는 ASRock의 일관되고 엄격한 품질관리 하에 생산되어 신뢰성이 우수합니다. 품질과 내구성에 대한 ASRock의 기준에 부합하는 우수한 성능과 견고한 설계를 제공합니다.



마더보드 규격과 BIOS 소프트웨어를 업데이트할 수도 있기 때문에, 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서가 변경될 경우, 업데이트된 버전은 ASRock의 웹사이트에서 추가 통지 없이 제공됩니다. 이 마더보드와 관련하여 기술적 지원이 필요한 경우, 당사의 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 구체적인 정보를 구하십시오. ASRock의 웹사이트에서는 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록도 찾을 수 있습니다. ASRock 웹사이트 <http://www.asrock.com>.

## 1.1 포장 내용물

- ASRock Z97 Pro4 마더보드 (ATX 폼 팩터)
- ASRock Z97 Pro4 간편 설치 안내서
- ASRock Z97 Pro4 지원 CD
- 시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 2 개 (선택 품목)
- I/O 패널 실드 1 개
- M.2\_SSD (NGFF) 소켓 3 용 나사 1 개

## 1.2 규격

### 플랫폼

- ATX 폼 팩터
- 고밀도 유리 직물 PCB

### 특장점

#### ASRock 수퍼 엘로이

- 프리미엄 엘로이 초크 (철제 파우더 초크와 비교하여 코어 손실 70% 감소)
- NexFET™ MOSFET
- 12K 백금 캡 (100% 일본산 고품질 전도성 폴리머 콘덴서)
- 사파이어 블랙 PCB

#### ASRock 풀 스파이크 보호

#### ASRock Cloud

#### ASRock 앱 숍

### CPU

- 4 세대 및 5 세대 Intel® Core™ 프로세서 지원 (소켓 1150)
- Digi 전원 구조
- 6 개 전원 위상 구조
- Intel® Turbo Boost 2.0 기술 지원
- Intel®K- 시리즈 잠금 해제 CPU 지원
- ASRock BCLK 전범위 오버클로킹 지원

### 칩세트

- Intel® Z97

### 메모리

- 듀얼 채널 DDR3 메모리 기술
- DDR3 DIMM 슬롯 4 개
- DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 비-ECC, 비버퍼링 메모리 지원
- 시스템 메모리 최대 용량 : 32GB (주의 참조)
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2 지원

### 확장 슬롯

- PCI Express 3.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe1:x16 모드)
- PCI Express 2.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe3:x4 모드)
- \* PCIe2 슬롯 또는 PCIe4 슬롯이 사용 중일 경우, PCIe3 슬롯이 x2 모드로 동작합니다.
- PCI Express 2.0 x1 슬롯 2 개
- PCI 슬롯 2 개
- AMD Quad CrossFireX™ 및 CrossFireX™ 지원

## 그래픽

- Intel® HD 그래픽스 빌트 - 인 비주얼과 VGA 출력은 GPU 통합 프로세서로만 지원할 수 있습니다.
- Intel® HD 그래픽스 빌트 - 인 비주얼 지원 : AVC, MVC (S3D) 및 MPEG-2 풀 HW Encode1 지원 Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® 클리어 비디오 HD 기술 , Intel® Insider™, Intel® HD 그래픽스 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- 최대 공유 메모리 1792MB
- 그래픽 출력 옵션 세 개 : D-Sub, DVI-D 및 HDMI
- 삼중 모니터 지원
- HDMI 지원 ( 최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- DVI-D 지원 ( 최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- D-Sub 지원 ( 최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 포트 포함 ) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요 )
- DVI-D 및 HDMI 포트를 이용한 HDCP 지원
- DVI-D 및 HDMI 포트를 이용한 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 재생 지원

## 오디오

- 콘텐츠 보호를 이용한 7.1 CH HD 오디오 지원 (Realtek ALC892 오디오 코덱 )
- 프리미엄 Blu-ray 오디오 지원
- 서지 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호 )
- Nichicon Fine Gold 시리즈 오디오 캡

## LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Intel® 리모트 웨이크 기술 지원
- Wake-On-LAN 지원
- 번개 /ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호 )
- 절전형 이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

## 후면 패널 I/O

- PS 1 개 / 마우스 / 키보드 포트 2 개
- D-Sub 포트 1 개
- DVI-D 포트 1 개
- HDMI 포트 1 개
- 광학 SPDIF 출력 포트 1 개
- USB 2.0 포트 4 개 (ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호))
- USB 3.0 포트 4 개 (ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호))
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 1 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- HD 오디오 잭 : 후면 스피커 / 중앙 / 베이스 / 라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크

## 저장 장치

- SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 6 개가 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel 빠른 저장 기술 13 및 Intel 스마트 응답 기술), NCQ, AHCI 및 핫 플러그를 지원
- SATA Express 커넥터 1 개 (SATA3\_4, SATA3\_5 및 M.2\_SSD (NGFF) 소켓 3 과 공유)  
\* 지원 발표 예정
- M.2\_SSD (NGFF) 소켓 3 1 개, M.2 SATA3 6.0 Gb/s 모듈 및 최대 Gen2 M.2 PCI Express 모듈 2 개 (10 Gb/s) 지원

## 커넥터

- COM 포트 헤더 1 개
- 새시 칩입 헤더 1 개
- TPM 헤더 1 개
- 전원 LED 헤더 1 개
- CPU 팬 커넥터 2 개 (1 x 4 핀, 1 x 3 핀)
- 새시 팬 커넥터 2 개 (1 x 4 핀, 1 x 3 핀)
- 전원 팬 커넥터 1 개 (3 핀)
- 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개
- 8 핀 12V 전원 커넥터 1 개
- PCIe 전원 커넥터 1 개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1 개
- Thunderbolt AIC 커넥터 1 개
- USB 2.0 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 4 개 지원) (ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호))
- USB 3.0 헤더 1 개 (USB 3.0 포트 2 개 지원) (ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호))

**BIOS 기능**

- 다국어 GUI 지원을 제공하는 64Mb AMI UEFI 적합형 BIOS
- ACPI 1.1 준수 웨이크 업 이벤트
- SMBIOS 2.3.1 지원
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V 전압 다중 조정

**지원 CD**

- 드라이버 , 유틸리티 , 백신 소프트웨어 ( 시험판 ) , Google Chrome 브라우저 및 툴바 , Start8 (30 일 시험판 ) , Kloudian Orbweb.ME Professional ( Win 8.1)

**하드웨어  
모니터**

- CPU/ 새시 온도 감지
- CPU/ 새시 / 전원 팬 타코미터
- CPU/ 새시 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 새시 팬 속도 자동 조절 )
- CPU/ 새시 팬 다중 속도 조절
- 케이스 열림 감지
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

**OS**

- Microsoft® Windows® 8.1 32 비트 / 8.1 64 비트 / 8 32 비트 / 8 64 비트 / 7 32 비트 / 7 64 비트

**인증**

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요)

\* 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오 : <http://www.asrock.com>




BIOS 설정을 조정하거나 Untied Overclocking Technology 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오. 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐 수도 있습니다. 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다. 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다.



제한 때문에 실제 메모리 크기는 Windows® 32 비트 운영체제 하의 시스템 사용을 위한 예비 메모리용 4GB 보다 더 적을 수 있습니다. Windows® 64 비트 운영체제에는 그러한 제한이 없습니다. ASRock XFast RAM 을 사용하여 Windows® 가 사용할 수 없는 메모리를 이용할 수 있습니다.

### 1.3 점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 “단락” 됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 “단선” 됩니다. 그림은 3 핀 점퍼를 보여주며 핀 1 과 핀 2 는 점퍼 캡을 씌울 때 “단락” 됩니다.



Clear CMOS 점퍼

(CLR CMOS1)

(1 페이지, 23 번 항목 참조)



기본값



Clear CMOS


CLRCMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 전원공급장치에서 빼십시오. 15 초 동안 기다린 후 점퍼 캡을 사용하여 CLRCMOS1 의 핀 2 와 핀 3 을 5 초 동안 단락시키십시오. 그러나 BIOS 업데이트 직후에는 CMOS 를 삭제하지 마십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS 를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다. CMOS 배터리를 제거할 경우에 만 암호, 날짜, 시간, 사용자 기본 프로파일이 지워집니다.

## 1.4 온보드 헤더 및 커넥터



온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 쓰이지 마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 쓰우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더  
(9 핀 PANEL1)  
(1 페이지, 18 번 항목 참조)



새시의 전원 스위치, 리셋 스위치, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



**PWRBTN( 전원 스위치):**

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결합니다. 전원 스위치를 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

**RESET( 리셋 스위치):**

새시 전면 패널의 리셋 스위치에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 스위치를 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

**PLED( 시스템 전원 LED):**

새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED 가 켜져 있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED 가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED 가 꺼져 있습니다.

**HDLED( 하드 드라이브 동작 LED):**

새시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED 에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED 가 켜져 있습니다.

전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

전원 LED 헤더

(3 핀 PLED1)

(1 페이지, 17 번 항목 참조)



시스템 전원 상태를 나타내려면 새시 전원 LED 를 이 헤더에 연결하십시오.

시리얼 ATA3 커넥터

(SATA3\_0:

1 페이지, 9 번 항목 참조)

(SATA3\_1:

1 페이지, 11 번 항목 참조)

(SATA3\_2:

1 페이지, 13 번 항목 참조)

(SATA3\_3:


1 페이지, 10 번 항목 참조)

(SATA3\_4:

1 페이지, 12 번 항목 참조)

(SATA3\_5:

1 페이지, 14 번 항목 참조)



이들 6 개의 SATA3 커넥터는 최대 6.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다. SATA3\_4 및 SATA3\_5 는 SATA Express 커넥터와 공유됩니다.

SATA Express 커넥터

(SATAE\_1:

1 페이지, 15 번 항목 참조)



SATA 저장장치 또는 PCIe 저장장치를 이 커넥터에 연결하십시오. SATA Express 커넥터는 SATA3\_4, SATA3\_5 및 M.2\_SSD (NGFF) 소켓 3 과 공유됩니다.


USB 2.0 헤더

(9 핀 USB\_4\_5)

(1 페이지, 21 번 항목 참조)

(9 핀 USB\_6\_7)

(1 페이지, 22 번 항목 참조)




I/O 패널에 USB 2.0 포트 네 개가 탑재되어 있을 뿐 아니라 마더보드에 헤더 두 개가 탑재되어 있습니다. 각 USB 2.0 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

## USB 3.0 헤더

(19 핀 USB3\_4\_5)

(1 페이지, 8 번 항목 참조)




I/O 패널에 USB 3.0 포트 네 개가 탑재되어 있을 뿐 아니라 마더보드에 헤더 한 개가 탑재되어 있습니다. 각 USB 3.0 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

## 전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD\_AUDIO1)

(1 페이지, 27 번 항목 참조)



이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다.




- 고음질 오디오는 객 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 패널 와이어나 HDA 를 지원해야 합니다. 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
- AC ' 97 오디오 패널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 패널 오디오 헤더에 설치하십시오:
  - Mic\_IN (MIC) 를 MIC2\_L 에 연결합니다.
  - Audio\_R (RIN) 을 OUT2\_R 에 연결하고 Audio\_L (LIN) 을 OUT2\_L 에 연결합니다.
  - 접지 (GND) 를 접지 (GND) 에 연결합니다.
  - MIC\_RET 및 OUT\_RET 는 HD 오디오 패널에만 사용됩니다. AC ' 97 오디오 패널용으로 연결할 필요가 없습니다.
  - 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 "FrontMic " 탭으로 가서 "Recording Volume( 녹음 볼륨) " 을 조정합니다.

## 새시 스피커 헤더

(4 핀 SPEAKER1)

(1 페이지, 19 번 항목 참조)




새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

## 새시 및 전원 팬 커넥터

(4 핀 CHA\_FAN1)


(1 페이지, 16 번 항목 참조)




팬 케이블을 팬 커넥터에 연결하고 검은색 와이어를 접지핀에 연결하십시오.

(3 핀 CHA\_FAN2)


(1 페이지, 29 번 항목 참조)




(3 핀 PWR\_FAN1)  
(1 페이지, 2 번 항목 참조)



CPU 팬 커넥터  
(4 핀 CPU\_FAN1)  
(1 페이지, 3 번 항목 참조)




(3 핀 CPU\_FAN2)  
(1 페이지, 4 번 항목 참조)




이 마더보드에는 4 핀 CPU 팬 (저소음 팬) 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

ATX 전원 커넥터  
(24 핀 ATXPWR1)  
(1 페이지, 7 번 항목 참조)




이 마더보드에는 24 핀 ATX 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 20 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 13 을 따라 연결하십시오.

ATX 12V 전원 커넥터  
(8 핀 ATX12V1)  
(1 페이지, 1 번 항목 참조)



이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 4 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 5 을 따라 연결하십시오.

PCIe 전원 커넥터  
(4 핀 PCIe\_PWR1)  
(1 페이지, 28 번 항목 참조)



네 개 이상의 그래픽 카드가 설치되어 있을 때 4 핀 몰렉스 전원 케이블을 이 커넥터에 연결하십시오.


Thunderbolt AIC  
커넥터  
(5 핀 TB1)  
(1 페이지, 20 번 항목 참조)



Thunderbolt™ 확장 카드 (AIC) 를 설치할 때 5 핀 신호 케이블 (GPIO 케이블) 을 이 커넥터에 연결하십시오.

고  
성  
하

시리얼 포트 헤더  
 (9 핀 COM1)  
 (1 페이지, 25 번 항목 참조)




이 COM1 헤더는 시리얼 포트 모듈을 지원합니다.

새시 침입 헤더  
 (2 핀 CII)  
 (1 페이지, 24 번 항목 참조)



이 마더보드는 새시 커버가 제거될 경우 이를 감지하는 케이스 열림 감지 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하려면 새시 침입 감지 설계가 적용된 새시를 사용하여 합니다.

TPM 헤더  
 (17 핀 TPMS1)  
 (1 페이지, 26 번 항목 참조)



이 커넥터는 키, 디지털 인증서, 암호 및 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 TPM(Trusted Platform Module) 시스템을 지원합니다. TPM 시스템은 네트워크 보안을 강화하고, 디지털 신원을 보호하며 플랫폼 무결성을 유지합니다.

# 1 はじめに

ASRock Z97 Pro4 マザーボードをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ASRock Z97 Pro4 マザーボードは、ASRock の一貫した厳格な品質管理の下で製造された信頼性の高いマザーボードです。アスロックの品質と耐久性の取り組みに準拠した堅牢な設計を持つ、優れたパフォーマンスを提供します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なくアスロックのウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。アスロックのウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。アスロックウェブサイト <http://www.asrock.com>。

## 1.1 パッケージの内容

- ASRock Z97 Pro4 マザーボード(ATX フォームファクタ)
- ASRock Z97 Pro4 クイックインストールガイド
- ASRock Z97 Pro4 サポート CD
- 2 x シリアル ATA (SATA) データケーブル(オプション)
- 1 x I/O パネルシールド
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) ソケット 3 用ねじ



ユーザーマニュアル

## 1.2 仕様

### プラットフォーム

- ATX フォームファクター
- 高密度ガラス繊維 PCB

### 独自の機能

#### ASRock スーパーアロイ

- プレミアム・アロイ・チョーク(鉄粉製チョークと比較して、コア損失を 70% 低減します)
- NexFET™ MOSFET
- 12K プラチナコンデンサ(100% 日本製の高品質導電性ポリマコンデンサ)
- サファイアブラック PCB

#### ASRock 完全スパイク保護

#### ASRock Cloud

#### ASRock APP ショップ

### CPU

- 第 4 世代および第 5 世代 Intel® Core™ プロセッサに対応(ソケット 1150)
- デジタル電源設計
- 6 電源フェーズ設計
- Intel® ターボブースト 2.0 テクノロジーをサポート
- Intel® K シリーズ アンロック CPU に対応
- ASRock BCLK フルレンジオーバークロッキングに対応

### チップセット

- Intel® Z97

### メモリ

- デュアルチャンネル DDR3 メモリテクノロジー
- 4 x DDR3 DIMM スロット
- DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 ノン ECC、アンバッファードメモリに対応
- システムメモリの最大容量: 32GB (注意を参照)
- Intel® エクストリームメモリプロフィール(XMP)1.3/1.2 をサポート

### 拡張スロット

- 1 x PCI Express 3.0 x16 スロット(PCIE1:x16 モード)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット(PCIE3:x4 モード)  
\* PCIE2 または PCIE4 スロットが使用されている場合は、PCIE3 は 2 倍モードで動作します。
- 2 x PCI Express 2.0 x1 スロット
- 2 x PCI スロット
- AMD Quad CrossFireX™ と CrossFireX™ をサポート

## グラフィックス

- Intel®HD グラフィックス内蔵ビジュアルおよび VGA 出力は、GPU に統合されたプロセッサのみでサポートされます。
- Intel®HD グラフィックス内蔵ビジュアルをサポート：  
AVC、MVC (S3D)、MPEG-2 フル HW エンコード 1 の Intel® Quick Sync Video、Intel® InTru™ 3D、Intel® クリアビデオ HD テクノロジー、Intel® インサイダー™、Intel® HD グラフィックス 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- 最大共有メモリ 1792MB
- 3つのグラフィックス出力オプション：D-Sub、DVI-D、HDMI
- 3台のモニターに対応
- HDMI に対応、最大解像度 1920x1200 @ 60Hz
- DVI-D をサポート。最大解像度 1920x1200 @60Hz
- D-Sub をサポート。最大解像度 1920x1200 @60Hz
- HDMI ポートでオートリップシンク、ディープカラー (12bpc)、xvYCC、および、HBR (高ビットレートオーディオ) に対応 (HDMI 対応モニターが必要です)
- DVI-D ポートと HDMI ポートで HDCP に対応
- DVI-D ポートと HDMI ポートで Full HD 1080p Blu-ray (BD) 再生に対応

## オーディオ

- 7.1 CH HD オーディオ、コンテンツプロテクション付き (Realtek ALC892 オーディオコーデック)
- プレミアム・ブルーレイ・オーディオ・サポート
- サージ保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護)
- ニチコン製ファインゴールドシリーズオーディオコンデンサ

## LAN

- ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/ 秒
- ギガ PHY Intel® I218V
- Intel® リモートウェイクテクノロジーをサポート
- ウェイクオンランをサポート
- 雷 / 静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護)
- エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート
- PXE をサポート

## リアパネル I/O

- 1 x PS/2 マウス / キーボードポート
- 1 x D-Sub ポート
- 1 x DVI-D ポート
- 1 x HDMI ポート
- 1 x 光 SPDIF 出力ポート
- 4 x USB 2.0 ポート(静電気放電(ESD)保護に対応(ASRock 完全スパイク保護))
- 4 x USB 3.0 ポート(静電気放電(ESD)保護に対応(ASRock 完全スパイク保護))
- LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート(ACT/LINK LED と SPEED LED)
- HD オーディオジャック: リアスピーカー / センター / バス / ラインイン / フロントスピーカー / マイク

## ストレージ

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ, RAID(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel ラピッド・ストレージ・テクノロジー 13 および Intel スマート・レスポンステクノロジー)、NCQ、AHCI、および、ホットプラグ機能に対応
- 1 x SATA Express コネクタ(SATA3\_4, SATA3\_5、および、M.2\_SSD (NGFF) ソケット 3 と共有)  
\* サポートは後日発表
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) ソケット 3, M.2 SATA3 6.0 Gb/ 秒 モジュール、および、最大 Gen2 x2 (10 Gb/ 秒) までの M.2 PCI Express モジュールに対応

## コネクタ

- 1 x COM ポートヘッダー
- 1 x シャーシイントレージョンヘッダー
- 1 x TPM ヘッダー
- 1 x 電源 LED ヘッダー
- 2 x CPU ファンコネクタ(1 x 4 ピン, 1 x 3 ピン)
- 2 x シャーシファンコネクタ(1 x 4 ピン, 1 x 3 ピン)
- 1 x 電源ファンコネクタ(3 ピン)
- 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ
- 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ
- 1 x PCIe 電源コネクタ
- 1 x 前面パネルオーディオコネクタ
- 1 x Thunderbolt AIC コネクタ
- 2 x USB 2.0 ヘッダー(4 個の USB 2.0 ポートに対応)(静電気放電(ESD)保護に対応(ASRock 完全スパイク保護))
- 1 x USB 3.0 ヘッダー(2 個の USB 3.0 ポートに対応)(静電気放電(ESD)保護に対応(ASRock 完全スパイク保護))

**BIOS 機能**

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS、多言語 GUI サポート付き
- ACPI 1.1 準拠ウェイクアップイベント
- SMBIOS 2.3.1 サポート
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 複数電圧設定

**サポート CD**

- ドライバ、ユーティリティ、アンチウイルスソフトウェア (トライアル版)、Google Chrome ブラウザとツールバー、Start8 (30 日トライアル版)、Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

**ハードウェア モニター**

- CPU/ シャーシ温度センシング
- CPU/ シャーシ / 電源ファンタコメーター
- CPU/ シャーシクワイエットファン (CPU 温度に従ってシャーシファン速度を自動調整)
- CPU/ シャーシファンマルチ速度制御
- ケース開閉検知
- 電圧監視 : +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

**OS**

- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

**認証**

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP 対応) (ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です)

\* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 <http://www.asrock.com>




BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。



Windows® 32 ビットオペレーティングシステムでの、システム使用に割り当てられた実際のメモリサイズは制限のため、4GB 未満のことがあります。Windows® 64 ビットのオペレーティングシステムでは、そのような制限はありません。Windows® では使えないメモリを使用するために、ASRock XFast RAM を使用することができます。

### 1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。この図は 3 ピンのジャンパーを表し、ジャンパーキャップがピン 1 とピン 2 に被さっているとき、これらのピンは「ショート」です。



CMOS クリアジャンパー  
(CLRCMOS1)  
(p.1、No. 23 参照)

1\_2  
デフォルト

2\_3  
CMOS の  
クリア


CLRCMOS1 は、CMOS のデータをクリアすることができます。クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15 秒待ってから、CLRCMOS1 のピン 2 とピン 3 をジャンパーキャップを使って 5 秒間ショートします。ただし、BIOS をアップデートした直後に、CMOS をクリアしないでください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。パスワード、日付、時間、ユーザーのデフォルトプロファイルは、CMOS の電池を取り外した場合にのみ、消去されることにご注意ください。

## 1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに永久損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー  
(9ピンパネル 1)  
(p.1, No. 18 参照)



電源スイッチを接続し、スイッチをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+と-に気をつけてください。



### PWRBTN(電源スイッチ):

シャーシ前面パネルの電源スイッチに接続してください。電源スイッチを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

### RESET(リセットスイッチ):

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続してください。コンピューターがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットスイッチを押して、コンピューターを再起動します。

### PLED(システム電源 LED):

シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ(S5)のときには、LED はオフです。

### HDLED(ハードドライブアクティビティ LED):

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。


前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源スイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。

電源 LED ヘッダー  
(3 ピン PLED1)  
(p.1、No. 17 参照)



システムの電源ステータスを表示するために、シャーシ電源 LED をこのヘッダーに接続してください。

シリアル ATA3  
コネクタ  
(SATA3\_0:  
p.1、No. 9 参照)  
(SATA3\_1:  
p.1、No. 11 参照)  
(SATA3\_2:  
p.1、No. 13 参照)  
(SATA3\_3:  
p.1、No. 10 参照)  
(SATA3\_4:  
p.1、No. 12 参照)  
(SATA3\_5:  
p.1、No. 14 参照)




これら 6 つの SATA3 コネクタは、最高 6.0 Gb/秒のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。SATA3\_4、SATA3\_5 は SATA Express コネクタと共有します。

シリアル ATA Express コ  
ネクタ  
(SATAE\_1:  
p.1、No. 15 参照)




SATA ストレージデバイスまたは PCIe ストレージデバイスをこのコネクタに接続してください。SATA Express コネクタは SATA3\_4、SATA3\_5 および M.2\_SSD (NGFF) ソケット 3 と共有します。

USB 2.0 ヘッダー  
(9 ピン USB\_4\_5)  
(p.1、No. 21 参照)  
(9 ピン USB\_6\_7)  
(p.1、No. 22 参照)




I/O パネルの 4 つの USB 2.0 ポートに加えて、このマザーボードには 2 つのヘッダーがあります。各 USB 2.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。

USB 3.0 ヘッダー  
(19ピン USB3\_4\_5)  
(p.1、No. 8 参照)



I/O パネルの 4 つの USB 3.0 ポートに加えて、このマザーボードには 1 つのヘッダーがあります。各 USB 3.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。

フロントパネルオーディオヘッダー  
(9ピン HD\_AUDIO1)  
(p.1、No. 27 参照)




このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続するためのものです。




1. ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャーシのパネルワイヤーが HDA をサポートしている必要があります。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。
2. AC'97 オーディオパネルを使用する場合には、次のステップで、前面パネルオーディオヘッダーに取り付けてください。
  - Mic\_IN (MIC) を MIC2\_L に接続します。
  - B. Audio\_R (RIN) を OUT2\_R に、Audio\_L (LIN) を OUT2\_L に接続します。
  - C. アース (GND) をアース (GND) に接続します。
  - D. MIC\_RET と OUT\_RET は、HD オーディオパネル専用です。AC'97 オーディオパネルではこれらを接続する必要はありません。
  - E. フロントマイクを有効にするには、Realtek コントロールパネルの「FrontMic」タブで、「録音音量」を調整してください。

シャーシスピーカーヘッダー  
(4ピン SPEAKER1)  
(p.1、No. 19 参照)




シャーシスピーカーはこのヘッダーに接続してください。

シャーシと電源ファンコネクタ  
(4ピン CHA\_FAN1)  
(p.1、No. 16 参照)




ファンケーブルはファンコネクタに接続し、黒線とアースピンを合わせてください。


(3ピン CHA\_FAN2)  
(p.1、No. 29 参照)



(3ピン PWR\_FAN1)  
(p.1、No. 2 参照)



CPU ファンコネクター  
(4ピン CPU\_FAN1)  
(p.1、No. 3 参照)




(3ピン CPU\_FAN2)  
(p.1、No. 4 参照)




このマザーボードは4ピンCPUファン(静音ファン)コネクターを提供します。3ピンのCPUファンを接続する場合には、ピン1-3に接続してください。

ATX 電源  
ファンコネクター  
(24ピン ATXPWR1)  
(p.1、No. 7 参照)




このマザーボードは24ピンATX電源コネクターを提供します。20ピンのATX電源を使用するには、ピン1と13番に合わせて接続してください。

ATX12V 電源コネクター  
(8ピン ATX12V1)  
(p.1、No. 1 参照)



このマザーボードは8ピンATX12V電源コネクターを提供します。4ピンのATX電源を使用するには、ピン1と5番に合わせて接続してください。

PCIe 電源コネクタ  
(4ピン PCIE\_PWR1)  
(p.1、No. 28 参照)




4枚以上のグラフィックスカードを取り付ける場合は、4ピンモレックス電源ケーブルをこのコネクタに接続してください。

Thunderbolt AIC  
コネクター  
(5ピン TB1)  
(p.1、No. 20 参照)



Thunderbolt™ アドインカード(AIC)を取り付ける場合は、5ピン信号ケーブル(GPIOケーブル)をこのコネクタに接続してください。

シリアルポートヘッダー  
(9ピン COM1)  
(p.1、No. 25 参照)




この COM1 ヘッダーはシリアルポートモジュールをサポートします。

ケースイントリュージョン  
ヘッダー  
(2ピン CII)  
(p.1、No. 24 参照)



このマザーボードはシャーシカバーが開けられたことを検知する、ケース開閉検知機能をサポートします。この機能には、シャーシイントリュージョン検知設計されたシャーシが必要です。

TPM ヘッダー  
(17ピン TPMS1)  
(p.1、No. 26 参照)



このコネクタはトラステッドプラットフォームモジュール (TPM) システムをサポートし、鍵、デジタル証明書、パスワード、データを安全に保管することができます。TPM システムはまた、ネットワークセキュリティを高め、デジタル証明書を保護し、プラットフォームの完全性を保証します。

# 1 简介

感谢您购买华擎 Z97 Pro4 主板，这是按照华擎一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合华擎质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本手册的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本手册有任何修改，则更新的版本将发布在华擎网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在华擎网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。华擎网站 <http://www.asrock.com>。

## 1.1 包装清单

- 华擎 Z97 Pro4 主板（ATX 规格尺寸）
- 华擎 Z97 Pro4 快速安装指南
- 华擎 Z97 Pro4 支持光盘
- 2 x 串行 ATA (SATA) 数据线（选购）
- 1 x I/O 面板
- 1 x 螺丝（供 M.2\_SSD (NGFF) 插座 3 使用）

## 1.2 规格

### 平台

- ATX 规格尺寸
- 高密度防潮纤维电路板

### 独有功能

#### 华擎超合金

- 高效合金电感（与铁粉电感相比，内核损耗可降低 70%）
- 次世代 MOS
- 12K 白金电容（100% 日本生产的优质导电聚合物电容）
- 亮黑 PCB

#### 华擎全防护

#### 华擎云

#### 华擎应用市场

### CPU

- 支持第 4 代和第 5 代 Intel® Core™ 处理器（插座 1150）
- 高性能数字供电
- 6 CPU 供电设计
- 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术
- 支持 Intel® K 系列不锁频 CPU
- 支持华擎 BCLK 全范围超频

### 芯片集

- Intel® Z97

### 内存

- 双通道 DDR3 内存技术
- 4 x DDR3 DIMM 槽
- 支持 DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 非 ECC，非缓冲内存
- 支持系统内存容量：32GB（见“注意”）
- 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

### 扩充槽

- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽（PCIE1：x16 模式）
- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽（PCIE3：x4 模式）
- \* 如果 PCIE2 或 PCIE4 插槽被占用，PCIE3 插槽将在 x2 模式下运行。
- 2 x PCI Express 2.0 x1 槽
- 2 x PCI 插槽
- 支持 AMD Quad CrossFireX™ 和 CrossFireX™

## 图形

- 只有 GPU 集成的处理器才支持 Intel® HD Graphics 内置视效和 VGA 输出。
- 支持 Intel® HD Graphics 内置视效：Intel® 快速同步视频，采用 AVC、MVC (S3D) 和 MPEG-2 Full HW Encode1、Intel® InTru™ 3D、Intel® Clear Video HD 技术、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0、DirectX 11.1
- 最大共享内存 1792MB
- 3 个图形输出选项：D-Sub、DVI-D 和 HDMI
- 支持三台显示器
- 支持 HDMI，最大分辨率可达 1920x1200 @ 60Hz
- 支持 DVI-D，60Hz 时最大分辨率达 1920x1200
- 支持 D-Sub，60Hz 时最大分辨率达 1920x1200
- 通过 HDMI 端口（需要兼容的 HDMI 显示器）支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 和 HBR（高位速率音频）
- 通过 DVI-D 和 HDMI 端口支持 HDCP
- 通过 DVI-D 和 HDMI 端口支持全高清 1080p Blu-ray (BD) 播放

## 音频

- 具有内容保护功能的 7.1 CH 高清音频（Realtek ALC892 音频编解码器）
- 优质 Blu-ray 音频支持
- 支持防突波（华擎全防护）
- Nichicon 专业音效电容

## LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- 支持 Intel® Remote Wake（远程唤醒）技术
- 支持 Wake-On-LAN（网上唤醒）
- 支持防雷击 / 防 ESD 静电（华擎全防护）
- 支持高能效以太网 802.3az
- 支持 PXE

## 后面板 I/O

- 1 x PS/2 鼠标 / 键盘端口
- 1 x D-Sub 端口
- 1 x DVI-D 端口
- 1 x HDMI 端口
- 1 x 光学 SPDIF 输出端口
- 4 x USB 2.0 端口 (支持防 ESD 静电 (华擎全防护))
- 4 x USB 3.0 端口 (支持防 ESD 静电 (华擎全防护))
- 1 x RJ-45 LAN 端口, 带 LED (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
- 高清音频插孔: 后扬声器 / 中央 / 低音 / 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风

## 存储

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接口, 支持 RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel Rapid Storage Technology 13 和 Intel Smart Response Technology)、NCQ、AHCI 和热插拔
- 1 x SATA Express 接口 (与 SATA3\_4、SATA3\_5 和 M.2\_SSD (NGFF) 插座 3 共用)  
\* 即将支持
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) 插座 3, 支持 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 模块和 M.2 PCI Express 模块 (最高 Gen2 x2, 10 Gb/s)

## 接口

- 1 x COM 端口接头
- 1 x 机箱侵入接脚
- 1 x TPM 接脚
- 1 x 电源 LED 接头
- 2 x CPU 风扇接口 (1 x 4 针, 1 x 3 针)
- 2 x 机箱风扇接口 (1 x 4 针, 1 x 3 针)
- 1 x 电源风扇接口 (3 针)
- 1 x 24 针 ATX 电源接口
- 1 x 8 针 12V 电源接口
- 1 x PCIe 电源接口
- 1 x 前面板音频接口
- 1 x 雷电接口
- 2 x USB 2.0 接脚 (支持 4 个 USB 2.0 端口, 支持防 ESD 静电 (华擎全防护))
- 1 x USB 3.0 接脚 (支持 2 个 USB 3.0 端口, 支持防 ESD 静电 (华擎全防护))

## BIOS 功能特点

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS，支持多语言 GUI
- ACPI 1.1 兼容唤醒事件
- SMBIOS 2.3.1 支持
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 电压多次调整

## 支持光盘

- 驱动程序、实用程序、防病毒软件（试用版）、Google Chrome 浏览器和工具栏、Start8（30 天试用期）、Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

## 硬件监控

- CPU/ 机箱温度感测
- CPU/ 机箱 / 电源风扇转速计
- CPU/ 机箱静音风扇（根据 CPU 温度自动调整机箱风扇速度）
- CPU/ 机箱风扇多种速度控制
- CASE OPEN（机箱打开）检测
- 电压监控：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

## 操作系统

- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

## 认证

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP 支持（需要支持 ErP/EuP 的电源）

\* 有关详细产品信息，请访问我们的网站：<http://www.asrock.com>




须认识到超频会有一定风险，包括调整 BIOS 设置，应用“自由超频技术”，或使用第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性，甚至对系统的组件和设备造成损坏。执行这项工作您应自担风险和自己承担费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。



由于限制原因，实际内存容量可能会小于 4GB，以保留给 Windows® 32-bit 操作系统下的系统使用。Windows® 64-bit 操作系统没有此类限制。您可以使用华擎极速内存来利用 Windows® 不能使用的内存。

### 1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线“短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线“开路”。此图显示 3 针跳线，当跳线帽装在针脚 1 和针脚 2 上，它们“短接”。



清除 CMOS 跳线

(CLR\_CMOS1)

(见第 1 页，第 23 个)



默认



清除 CMOS

CLR\_CMOS1 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置，请关闭计算机，从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后，使用跳线帽将 CLR\_CMOS1 上的针脚 2 和针脚 3 短接 5 秒。但是，请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意，密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。

## 1.4 板载接脚和接口




板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

系统面板接脚

(9 针 PANEL1)

见第 1 页，第 18 个)



按照下面的针脚分配，将机箱上的电源开关、重置开关和系统状态指示灯连接到此接脚。在连接线缆前请记下正负针脚。



**PWRBTN( 电源开关) :**

连接到机箱前面板上的电源开关。您可以配置使用电源开关关闭系统的方式。

**RESET( 重置开关) :**

连接到机箱前面板上的重置开关。如果计算机死机，无法执行正常重新启动，按重置开关重新启动计算机。

**PLED( 系统电源 LED) :**

连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时，此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时，此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时，此 LED 熄灭。

**HDLED( 硬盘活动 LED) :**

连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时，此 LED 亮起。


前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源开关、重置开关、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接脚时，确保连线分配和针脚分配正确匹配。

电源 LED 接脚  
(3 针 PLED1)  
(见第 1 页, 第 17 个)



请将机箱电源 LED 连接  
到此接脚以指示系统电  
源状态。

串行 ATA3 接口  
(SATA3\_0:  
见第 1 页, 第 9 个)  
(SATA3\_1:  
见第 1 页, 第 11 个)  
(SATA3\_2:  
见第 1 页, 第 13 个)  
(SATA3\_3:  
见第 1 页, 第 10 个)  
(SATA3\_4:  
见第 1 页, 第 12 个)  
(SATA3\_5:  
见第 1 页, 第 14 个)




这六个 SATA3 接口支  
持最高 6.0 Gb/s 数据  
传输速率的内部存储  
设备的 SATA 数据线。  
SATA3\_4、SATA3\_5 与  
SATA Express 接口共用。

SATA Express 接口  
(SATAE\_1:  
见第 1 页, 第 15 个)



请将 SATA 或 PCIe 存  
储设备连接到此接口。  
SATA Express 接口与  
SATA3\_4、SATA3\_5 和  
M.2 SSD (NGFF) 插座 3  
共用。

USB 2.0 接脚  
(9 针 USB\_4\_5)  
(见第 1 页, 第 21 个)  
(9 针 USB\_6\_7)  
(见第 1 页, 第 22 个)




除 I/O 面板上的四个  
USB 2.0 端口外, 此主板  
上还有两个接脚。每个  
USB 2.0 接脚可以支持两  
个端口。

### USB 3.0 接脚

(19 针 USB3\_4\_5)

(见第 1 页, 第 8 个)




除 I/O 面板上的四个 USB 3.0 端口外, 此主板上还有一个接脚。每个 USB 3.0 接脚可以支持两个端口。

### 前面板音频接脚

(9 针 HD\_AUDIO1)

(见第 1 页, 第 27 个)



此接脚用于将音频设备连接到前音频面板。



1. 高清音频支持插孔感测, 但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板, 请按照以下步骤将它安装到前面板音频接脚:
  - A. 将 Mic\_IN (MIC) 连接到 MIC2\_L。
  - B. 将 Audio\_R (RIN) 连接到 OUT2\_R, 将 Audio\_L (LIN) 连接到 OUT2\_L。
  - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
  - D. MIC\_RET 和 OUT\_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC' 97 音频面板连接它们。
  - E. 要启用前麦克风, 请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic” (前麦克风) 选项卡, 调整“Recording Volume” (录音音量)。

### 机箱扬声器接脚

(4 针 SPEAKER1)

见第 1 页, 第 19 个)




请将机箱扬声器连接到此接脚。

### 机箱和电源风扇接口

(4 针 CHA\_FAN1)


见第 1 页, 第 16 个)




请将风扇线连接到风扇接口并使黑线匹配接地针脚。

(3 针 CHA\_FAN2)


见第 1 页, 第 29 个)



(3 针 PWR\_FAN1)  
见第 1 页，第 2 个)



CPU 风扇接口  
(4 针 CPU\_FAN1)  
见第 1 页，第 3 个)




此主板提供 4 针 CPU 风扇（静音风扇）接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇，请将它连接到针脚 1-3。

(3 针 CPU\_FAN2)  
见第 1 页，第 4 个)




ATX 电源接口  
(4 针 ATXPWR1)  
(见第 1 页，第 7 个)




此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源，请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。

ATX 12V 电源接口  
(8 针 ATX12V1)  
(见第 1 页，第 1 个)



此主板提供 8 针 ATX 12V 电源接口。要使用 4 针 ATX 电源，请沿针脚 1 和针脚 5 插接它。

PCIe 电源接口  
(4- 针 PCIE\_PWR1)  
(见第 1 页，第 28 个)




在安装三个以上的图像卡时，请将 4 针 molex 电源线连接到此接口。

雷电接口  
(5- 针 TB1)  
(见第 1 页，第 20 个)



在安装 Thunderbolt™ 扩展卡 (AIC) 时，请将 5- 针信号线 (GPIO 线) 连接到此接口。

串行端口接口  
(9 针 COM1)  
(见第 1 页, 第 25 个)




此 COM1 接脚支持串行  
端口模块。

机箱侵入接脚  
(2 针 CII)  
(见第 1 页, 第 24 个)



此主板支持 CASE OPEN  
(机箱打开) 检测功能 -  
检测机箱盖是否拆下。  
此功能需要采用侵入检  
测设计的机箱。

TPM 接脚  
(17 针 TPMS1)  
(见第 1 页, 第 26 个)



此接口支持 Trusted  
Platform Module (信任  
平台模块, TPM) 系统,  
可以安全地存储密钥、  
数字证书、密码和数据。  
TPM 系统也可以帮助增  
强网络安全, 保护数字  
身份和确保平台完整性。

## 电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板的环保使用期限为 10 年。



图一

## 有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

# 1 簡介

感謝您購買華擎 Z97 Pro4 主機板，本主機板經華擎嚴格品管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合華擎對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本手冊內容如有變更恕不另行通知。如本手冊有任何修改，可至華擎網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以在华擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站 <http://www.asrock.com>

## 1.1 包裝內容

- 華擎 Z97 Pro4 主機板（ATX 尺寸）
- 華擎 Z97 Pro4 快速安裝指南
- 華擎 Z97 Pro4 支援光碟
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線（選用）
- 1 x I/O 面板外罩
- 1 x 螺絲（適用於 M.2\_SSD (NGFF) 插座 3）

## 1.2 規格

- 平台**
- ATX 尺寸
  - 高密度防潮纖維電路板

- 獨特功能**
- 華擎超合金
- 優質合金電感（與鐵粉電感相較能減少核心耗損百分之 70）
  - 次世代 MOS
  - 12K 白金電容（100% 日本原裝高品質高傳導固態電容）
  - 亮黑 PCB
- 華擎 防護華擎雲  
華擎雲  
華擎 APP Shop

- CPU**
- 支援第 4 代及第 5 代 Intel® Core™ 處理器 (Socket 1150)
  - 數位電源設計 (Digi Power)
  - 6 電源相位設計
  - 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
  - 支援 Intel® K-Series unlocked CPU
  - 支援華擎 BCLK 全域電壓超頻

- 晶片組**
- Intel® Z97

- 記憶體**
- 雙通道 DDR3 記憶體技術
  - 4 x DDR3 DIMM 插槽
  - 支援 DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 非 ECC、無緩衝記憶體
  - 最大系統記憶體容量：32GB（請參閱「注意」）
  - 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

- 擴充插槽**
- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽（PCIE1：x16 模式）
  - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽（PCIE3：x4 模式）
  - \* 若已佔用 PCIE2 或 PCIE4 插槽，PCIE3 插槽將以 x2 模式執行。
  - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽
  - 2 x PCI 插槽
  - 支援 AMD Quad CrossFireX™ 及 CrossFireX™

## 顯示卡

- 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。
- 支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals：轉換 AVC、MVC (S3D) 及 MPEG-2 Full HW Encode1 的 Intel® 高速影像同步轉檔技術、Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0，DirectX 11.1
- 最大共用記憶體 1792MB
- 三個圖形輸出選項：D-Sub、DVI-D 及 HDMI
- 支援三台顯示器
- 支援最高可達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 HDMI
- 支援最高可達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 DVI-D
- 支援最高可達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 D-Sub
- 支援使用 HDMI 連接埠（需相容於 HDMI 監視器）的 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR（高位元率音訊）
- 支援含 DVI-D 及 HDMI 連接埠的 HDCP
- 支援透過 DVI-D 及 HDMI 連接埠的 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 播放

## 音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護（Realtek ALC892 音訊轉碼器）功能
- 高階藍光音訊支援
- 支援防突波（華擎全防護）
- Nichicon Fine Gold 系列音效專用電容

## LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- 支援 Intel® 遠端喚醒技術
- 支援網路喚醒
- 支援防雷擊 / 防 ESD 靜電（華擎全防護）
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

**後面板 I/O**

- 1 x PS/2 滑鼠／鍵盤連接埠
- 1 x D-Sub 連接埠
- 1 x DVI-D 連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 1 x 光纖 SPDIF 輸出連接埠
- 4 x USB 2.0 連接埠 (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 4 x USB 3.0 連接埠 (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠, 含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- HD 音訊插孔: 後置喇叭 / 中置 / 低音 / 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風

**儲存裝置**

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭可支援 RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel 快速儲存技術 13 及 Intel 智慧反應技術)、NCQ、AHCI 及熱插拔等
- 1 x SATA Express 連接埠 (與 SATA3\_4、SATA3\_5 及 M.2\_SSD (NGFF) 插座 3 共用)  
\* 支援待宣布
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) 插座 3, 支援 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 模組與 M.2 PCI Express 模組 (最高可達 Gen2 x2 (10 Gb/s))

**接頭**

- 1 x COM 連接埠排針
- 1 x 機殼防護排針
- 1 x TPM 排針
- 1 x 電源 LED 排針
- 2 x CPU 風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 2 x 機殼風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 1 x 電源風扇接頭 (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭
- 1 x PCIe 電源接頭
- 1 x 前面板音訊接頭
- 1 x Thunderbolt AIC 連接埠
- 2 x USB 2.0 排針 (支援 4 個 USB 2.0 連接埠) (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 1 x USB 3.0 排針 (支援 2 個 USB 3.0 連接埠) (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))

**BIOS 功能**

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS 含多語 GUI 支援
- ACPI 1.1 符合喚醒自動開機
- 支援 SMBIOS 2.3.1
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 電壓多重調整

**支援光碟**

- 驅動程式、公用程式、防毒軟體（試用版）、Google Chrome 瀏覽器及工具列、Start8（30 天試用）、Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

**硬體  
監視器**

- CPU / 機殼溫度感應
- CPU / 機殼 / 電源風扇轉速計
- CPU / 機殼靜音風扇（依 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度）
- CPU / 機殼風扇多重速度控制
- 機殼開啟偵測
- 電壓監控：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

**作業系統**

- Microsoft® Windows® 8.1 32 位元 / 8.1 64 位元 / 8 32 位元 / 8 64 位元 / 7 32 位元 / 7 64 位元

**認證**

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP ready（須具備 ErP/EuP ready 電源供應器）

\* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>




請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。



在 Windows® 32 位元作業系統下，因有保留供系統使用記憶體的限制，所以實際記憶體大小可能低於 4GB。Windows® 64 位元作業系統則沒有此類限制。您可使用華擎 XFast RAM 運用 Windows® 無法使用的記憶體。

### 1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。圖例顯示當 3-pin 跳線的跳線蓋套在 pin1 及 pin2 時，這兩個針腳皆為「短路」。



清除 CMOS 跳線

(CLRCMOS1)

(請參閱第 1 頁，編號

23)



預設



清除 CMOS


您可利用 CLRCMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線帽讓 CLRCMOS1 上的 pin2 及 pin3 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。

## 1.4 板載排針及接頭



板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針  
(9-pin PANEL1)  
(請參閱第 1 頁，編號 18)



請依照以下的針腳排列將機殼上的電源開關、重設開關及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



**PWRBTN (電源開關) :**  
連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關關閉系統電源的方式。

**RESET (重設開關) :**  
連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設開關即可重新啟動電腦。

**PLED (系統電源 LED) :**  
連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

**HDLED (硬碟活動 LED) :**  
連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、重設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

### 電源 LED 排針

(3-pin PLED1)

(請參閱第 1 頁，編號 17)



請將機殼電源 LED 連接至此排針，以指示系統的電源狀態。

### Serial ATA3 接頭

(SATA3\_0 :

請參閱第 1 頁，編號 9)

(SATA3\_1 :

請參閱第 1 頁，編號 11)

(SATA3\_2 :

請參閱第 1 頁，編號 13)

(SATA3\_3 :


請參閱第 1 頁，編號 10)

(SATA3\_4 :

請參閱第 1 頁，編號 12)

(SATA3\_5 :

請參閱第 1 頁，編號 14)



這六組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線，最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。SATA3\_4、SATA3\_5 與 SATA Express 連接埠共用。

### Serial ATA Express 接頭

(SATAE\_1 :

請參閱第 1 頁，編號 15)



請將 SATA 或 PCIe 儲存裝置接至此接頭。SATA Express 連接埠與 SATA3\_4、SATA3\_5 及 M.2\_SSD (NGFF) 插座 3 共用。


### USB 2.0 排針

(9-pin USB\_4\_5)

(請參閱第 1 頁，編號 21)

(9-pin USB\_6\_7)

(請參閱第 1 頁，編號 22)




除了 I/O 面板上的四個 USB 2.0 連接埠外，在本主機板上還有另外兩組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。

## USB 3.0 排針

(19-pin USB3\_4\_5)

(請參閱第 1 頁, 編號 8)




除了 I/O 面板上的四個 USB 3.0 連接埠外, 在本主機板上還有另外一組排針。各 USB 3.0 排針皆可支援兩個連接埠。

## 前面板音訊排針

(9-pin HD\_AUDIO1)

(請參閱第 1 頁, 編號 27)



本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。




- 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing), 但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
- 若您使用 AC' 97 音訊面板, 請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針:
  - 將 Mic\_IN (MIC) 連接至 MIC2\_L。
  - 將 Audio\_R (RIN) 連接至 OUT2\_R 且將 Audio\_L (LIN) 連接至 OUT2\_L。
  - 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
  - MIC\_RET 及 OUT\_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC' 97 音訊面板上連接。
  - 若要啟動前側麥克風, 請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

## 機殼喇叭排針

(4-pin SPEAKER1)

(請參閱第 1 頁, 編號 19)




請將機殼喇叭連接至此排針。

## 機殼及電源風扇接頭

(4-pin CHA\_FAN1)


(請參閱第 1 頁, 編號 16)




請將風扇纜線連接至風扇接頭, 並比對黑線及接地針腳。

(3-pin CHA\_FAN2)


(請參閱第 1 頁, 編號 29)



(3-pin PWR\_FAN1)  
(請參閱第 1 頁，編號 2)



CPU 風扇接頭  
(4-pin CPU\_FAN1)  
(請參閱第 1 頁，編號 3)




(3-pin CPU\_FAN2)  
(請參閱第 1 頁，編號 4)




本主機板配備 4-Pin CPU 風扇 (靜音風扇) 接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 風扇，請接至 Pin 1-3。

ATX 電源接頭  
(24-pin ATXPWR1)  
(請參閱第 1 頁，編號 7)




本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭  
(8-pin ATX12V1)  
(請參閱第 1 頁，編號 1)



本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 5。

PCIe 電源接頭  
(4-pin PCIe\_PWR1)  
(請參閱第 1 頁，編號 28)



安裝三張以上的顯示卡時，請將 4 pin molex 電源線接至此接頭。

Thunderbolt AIC 連接埠  
(5-pin TB1)  
(請參閱第 1 頁，編號 20)




安裝 Thunderbolt™ 附加介面卡 (AIC) 時，請將 5-pin 訊號纜線 (GPIO 纜線) 接至此接頭。

## 序列連接埠排針

(9-pin COM1)

(請參閱第 1 頁，編號 25)



此 COM1 排針支援序列連接埠模組。

## 機殼防護標頭

(2-pin CI1)

(請參閱第 1 頁，編號 24)




本主機板支援「機殼開啟」偵測功能，可偵測機殼外蓋是否遭移除。若要使用本功能，機殼必須採用機殼防護偵測設計。

## TPM 標頭

(17-pin TPMS1)

(請參閱第 1 頁，編號 26)



此接頭支援信賴平台模組 (TPM) 系統，可確保儲存金鑰、數位憑證、密碼及資料的安全。TPM 系統也能強化網路安全、保護數位身分並確定平台完整性。

# 1 Spesifikasi

- Platform**
- Bentuk dan Ukuran ATX
  - PCB Serat Kaca dengan Kerapatan Tinggi

- Fitur Unik**
- Campuran Logam Super ASRock**
- Choke Alloy Premium (mengurangi 70% hilangnya inti dibandingkan dengan reaksi serbuk besi)
  - NexFET™ MOSFET
  - Penutup Platinum 12K (100% buatan Jepang dengan kapasitor polimer konduktif kualitas tinggi)
  - PCB Warna Hitam Safir
- ASRock Full Spike Protection**
- ASRock Cloud**
- ASRock APP Shop**

- CPU**
- Mendukung Prosesor Generasi ke-4 & Generasi ke-5 Intel® Core™ (Socket 1150)
  - Desain Digi Power
  - Desain 6 Fase Daya
  - Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0
  - Mendukung CPU Intel® K-Series tidak terkunci
  - Mendukung Overclock Jarak penuh ASRock BCLK

- Chipset**
- Intel® Z97

- Memori**
- Teknologi Memori DDR3 Kanal Ganda
  - 4 x Slot DDR3 DIMM
  - Mendukung DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, memori tanpa buffer
  - Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB (lihat PERHATIAN)
  - Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

- Slot Ekspansi**
- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIEx16 mode)
  - 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIEx4 mode)
  - \* Jika slot PCIE2 atau PCIE4 sedang digunakan, maka slot PCIE3 akan berjalan pada mode x2.
  - 2 x Slot PCI Express 2.0 x1
  - 2 x Slot PCI
  - Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™

**Grafis**

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
- Mendukung Intel® HD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync Video dengan AVC, MVC (S3D), dan MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Teknologi Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memori bersama maksimum 1792MB
- Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
- Mendukung Tiga Monitor
- Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz
- Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz
- Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz
- Mendukung Lip Sync Otomatis, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC, dan HBR (High Bit Rate Audio) dengan Port HDMI (memerlukan monitor HDMI yang kompatibel)
- Mendukung HDCP dengan port DVI-D dan HDMI
- Mendukung pemutaran 1080p Blu-ray HD Penuh (BD) dengan Port DVI-D dan HDMI

**Audio**

- Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Mendukung Audio Blu-ray Premium
- Mendukung Perlindungan Lonjakan Arus (ASRock Full Spike Protection)
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

**LAN**

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I218V
- Mendukung Teknologi Intel® Remote Wake
- Mendukung Wake-On-LAN
- Mendukung Perlindungan Petir/ESD (ASRock Full Spike Protection)
- Mendukung Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Mendukung PXE

### Panel I/O Belakang

- 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
- 1 x Port D-Sub
- 1 x Port DVI-D
- 1 x Port HDMI
- 1 x Port SPDIF Out Optik
- 4 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x Port USB 3.0 (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (ACT/LINK LED dan SPEED LED)
- Soket Audio HD: Speaker Belakang/Tengah/Bas/Saluran masuk/Speaker Depan/Mikrofon

### Penyimpanan

- 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 13, dan Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI, dan Hot Plug.
- 1 x Konektor SATA Express (digunakan dengan SATA3\_4, SATA3\_5, dan M.2\_SSD (NGFF) Soket 3)  
\* Dukungan yang akan diumumkan
- 1 x M.2\_SSD (NGFF) Socket 3, mendukung modul M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga maksimum Gen2 x2 (10 Gb/s)

### Konektor

- 1 x Header Port COM
- 1 x Header Chassis Intrusion
- 1 x TPM Header
- 1 x Header LED Daya
- 2 x Konektor Kipas CPU (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Konektor Kipas Chassis (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x Konektor Kipas Daya (3-pin)
- 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
- 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
- 1 x Konektor Daya PCIe
- 1 x Konektor Audio Panel Depan
- 1 x Konektor Thunderbolt AIC
- 2 x USB 2.0 Headers (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Header USB 3.0 (Mendukung 2 port USB 3.0) (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))

- Fitur BIOS**
- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
  - ACPI 1.1 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
  - Mendukung SMBIOS 2.3.1
  - Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

- Dukungan CD**
- Driver, Utilitas, Perangkat Lunak AntiVirus (Versi Uji Coba), Browser dan Toolbar Google Chrome, Start8 (uji coba 30 hari), Kloudian Orbweb.ME Professional (Win 8.1)

- Monitor Perangkat Keras**
- Sensor suhu CPU/Chassis
  - Takometer CPU/Chassis/Kipas Daya
  - Kipas Hening CPU/Chassis (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas berdasarkan suhu CPU)
  - Kontrol multikecepatan Kipas CPU/Chassis
  - Deteksi CASE OPEN
  - Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

- OS**
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

- Sertifikasi**
- FCC, CE, WHQL
  - ErP/EuP ready (memerlukan catu daya yang kompatibel dengan ErP/EuP)

\* Untuk informasi tentang produk rinci, kunjungi situs web kami: <http://www.asrock.com>



Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan dapat mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apapun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.



Karena keterbatasan, ukuran memori sebenarnya mungkin kurang dari 4GB karena akan digunakan sistem berdasarkan sistem operasi Windows® 32-bit. Sistem operasi Windows® 64-bit tidak memiliki keterbatasan tersebut. Anda dapat menggunakan AS-Rock XFast RAM untuk memanfaatkan memori yang tidak dapat digunakan Windows® tersebut.

## Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at <http://www.asrock.com>; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at <http://www.asrock.com/support/tsd.asp>

### **ASRock Incorporation**

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,

Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

### **ASRock EUROPE B.V.**

Bijsterhuizen 3151

6604 LV Wijchen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

### **ASRock America, Inc.**

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026